



9 SETPOINT DI LAVORO E PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

| 9.1 Setpoint di lavoro          |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | SETPOINT DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | r1   | r2   | °C/°F (1) | 0,0  | setpoint di lavoro; si vedano anche r0 e r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.2 Parametri di configurazione |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PARAM.                          | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | SETPOINT DI LAVORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SP                              | r1   | r2   | °C/°F (1) | 0,0  | setpoint di lavoro; si vedano anche r0 e r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARAM.                          | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | INGRESSI ANALOGICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CA1                             | -25  | 25,0 | °C/°F (1) | 0,0  | offset sonda ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CA2                             | -25  | 25,0 | °C/°F (1) | 0,0  | se P4 = 1 o 2, offset sonda evaporatore; se P4 = 3, offset sonda condensatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0                              | 0    | 1    | - - -     | 1    | tipo di sonda (0 = PTC; 1 = NTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P1                              | 0    | 1    | - - -     | 1    | punto decimale grado Celsius (durante il normale funzionamento) (1 = SI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P2                              | 0    | 1    | - - -     | 0    | unità di misura temperatura (2)<br>0 = °C (grado Celsius; la risoluzione dipende dal parametro P1)<br>1 = °F (grado Fahrenheit; la risoluzione è di 1 °F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P4                              | 0    | 3    | - - -     | 1    | funzione del secondo ingresso analogico<br>0 = ingresso assente<br>1 = sonda evaporatore (sonda di sbrinamento e sonda per stabilire l'attività del ventilatore dell'evaporatore)<br>2 = sonda evaporatore (sonda per stabilire l'attività del ventilatore dell'evaporatore)<br>3 = sonda condensatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P5                              | 0    | 2    | - - -     | 0    | grandezza visualizzata durante il normale funzionamento<br>0 = temperatura ambiente<br>1 = setpoint di lavoro<br>2 = se P4 = 0, "- - -"<br>se P4 = 1 o 2, temperatura dell'evaporatore<br>se P4 = 3, temperatura del condensatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| P8                              | 0    | 250  | 0,1 s     | 5    | ritardo visualizzazione variazione temperature rilevate dalle sonde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PARAM.                          | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | REGOLATORE PRINCIPALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r0                              | 0,1  | 15,0 | °C/°F (1) | 2,0  | differenziale del setpoint di lavoro; si veda anche r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r1                              | -99  | r2   | °C/°F (1) | -40  | minimo setpoint di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r2                              | r1   | 99,0 | °C/°F (1) | 50,0 | massimo setpoint di lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4                              | 0,0  | 99,0 | °C/°F (1) | 0,0  | incremento del setpoint di lavoro durante la funzione "energy saving"; si vedano anche i0, i10 e HE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r5                              | 0    | 1    | - - -     | 0    | funzionamento per freddo o per caldo (3)<br>0 = per freddo<br>1 = per caldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r12                             | 0    | 1    | - - -     | 1    | tipo di differenziale del setpoint di lavoro<br>0 = asimmetrico<br>1 = simmetrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PARAM.                          | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | PROTEZIONI DEL COMPRESSORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C0                              | 0    | 240  | min       | 0    | ritardo accensione compressore dall'accensione del dispositivo (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C2                              | 0    | 240  | min       | 3    | durata minima dello spegnimento del compressore (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C3                              | 0    | 240  | s         | 0    | durata minima dell'accensione del compressore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C4                              | 0    | 240  | min       | 0    | durata dello spegnimento del compressore durante l'errore sonda ambiente (codice "Pr1"); si veda anche C5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C5                              | 0    | 240  | min       | 10   | durata dell'accensione del compressore durante l'errore sonda ambiente (codice "Pr1"); si veda anche C4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C6                              | 0,0  | 199  | °C/°F (1) | 80,0 | temperatura del condensatore al di sopra della quale viene attivato l'allarme condensatore surriscaldato (codice "COH") (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C7                              | 0,0  | 199  | °C/°F (1) | 90,0 | temperatura del condensatore al di sopra della quale viene attivato l'allarme compressore bloccato (codice "CSd")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C8                              | 0    | 15   | min       | 1    | ritardo allarme compressore bloccato (codice "CSd") (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PARAM.                          | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | SBRINAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d0                              | 0    | 99   | h         | 8    | se d8 = 0, 1 o 2, intervallo di sbrinamento<br>0 = lo sbrinamento a intervalli non verrà mai attivato<br>se d8 = 3, massimo intervallo di sbrinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| d1                              | 0    | 2    | - - -     | 0    | tipo di sbrinamento<br>0 = <b>ELETRICO</b> - durante lo sbrinamento il compressore rimarrà spento e l'uscita di sbrinamento verrà attivata; l'attività del ventilatore dell'evaporatore dipenderà dal parametro F2<br>1 = <b>A GAS CALDO</b> - durante lo sbrinamento il compressore verrà acceso e l'uscita di sbrinamento verrà attivata; l'attività del ventilatore dell'evaporatore dipenderà dal parametro F2<br>2 = <b>PER FERMATA DEL COMPRESSORE</b> - durante lo sbrinamento il compressore rimarrà spento e l'uscita di sbrinamento rimarrà disattivata; l'attività del ventilatore dell'evaporatore dipenderà dal parametro F2 |
| d2                              | -99  | 99,0 | °C/°F (1) | 2,0  | temperatura dell'evaporatore di fine sbrinamento; si veda anche d3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d3                              | 0    | 99   | min       | 30   | se P4 = 0, 2 o 3, durata dello sbrinamento<br>se P4 = 1, durata massima dello sbrinamento; si veda anche d2<br>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d4                              | 0    | 1    | - - -     | 0    | sbrinamento all'accensione del dispositivo (4)<br>1 = SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d5                              | 0    | 99   | min       | 0    | se d4 = 0, tempo minimo tra l'accensione del dispositivo e l'attivazione dello sbrinamento (4)<br>se d4 = 1, ritardo attivazione sbrinamento dall'accensione del dispositivo (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| d6                              | 0    | 2    | - - -     | 1    | temperatura visualizzata durante lo sbrinamento (solo se P5 = 0)<br>0 = temperatura ambiente<br>1 = se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura ambiente è al di sotto di "setpoint di lavoro + Δt", al massimo "setpoint di lavoro + Δt"; se all'attivazione dello sbrinamento la temperatura ambiente è al di sopra di "setpoint di lavoro + Δt", al massimo la temperatura ambiente all'attivazione dello sbrinamento (8) (9)<br>2 = label " <b>dEF</b> "                                                                                                                                                                      |

| d7     | 0    | 15   | min       | 2    | durata del gocciolamento (durante il gocciolamento il compressore rimarrà spento e l'uscita di sbrinamento rimarrà disattivata; l'attività del ventilatore dell'evaporatore dipenderà dal parametro F2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------|------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d8     | 0    | 3    | - - -     | 0    | modalità di attivazione dello sbrinamento<br>0 = <b>A INTERVALLI - PER TEMPO</b> - lo sbrinamento verrà attivato quando il dispositivo sarà rimasto acceso complessivamente per il tempo d0<br>1 = <b>A INTERVALLI - PER ACCENSIONE DEL COMPRESSORE</b> - lo sbrinamento verrà attivato quando il compressore sarà rimasto acceso complessivamente per il tempo d0<br>2 = <b>A INTERVALLI - PER TEMPERATURA DELL'EVAPORATORE</b> - lo sbrinamento verrà attivato quando la temperatura dell'evaporatore sarà rimasta al di sotto della temperatura d9 complessivamente per il tempo d0 (10)<br>3 = <b>ADATTATIVO</b> - lo sbrinamento verrà attivato a intervalli la cui durata sarà ogni volta funzione della durata delle accensioni del compressore, della temperatura dell'evaporatore e dell'attivazione dell'ingresso micro porta; si vedano anche d18, d19, d20, d22, i13 e i14 (10) |
| d9     | -99  | 99,0 | °C/°F (1) | 0,0  | temperatura dell'evaporatore al di sopra della quale il conteggio dell'intervallo di sbrinamento viene sospeso (solo se d8 = 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| d11    | 0    | 1    | - - -     | 0    | abilitazione dell'allarme sbrinamento concluso per durata massima (codice " <b>dFd</b> "; solo se P4 = 1 e in assenza di errore sonda evaporatore, codice " <b>Pr2</b> ")<br>1 = SI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| d15    | 0    | 99   | min       | 0    | durata minima dell'accensione del compressore all'attivazione dello sbrinamento affinché questi possa essere attivato (solo se d1 = 1) (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d18    | 0    | 999  | min       | 40   | intervallo di sbrinamento (lo sbrinamento verrà attivato quando il compressore sarà rimasto acceso complessivamente, con la temperatura dell'evaporatore al di sotto della temperatura d22, per il tempo d18; solo se d8 = 3)<br>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato per effetto di questa condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| d19    | 0,0  | 40,0 | °C/°F (1) | 3,0  | temperatura dell'evaporatore al di sotto della quale viene attivato lo sbrinamento (relativa alla media delle temperature dell'evaporatore, ovvero "media delle temperature dell'evaporatore - d19"; solo se d8 = 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d20    | 0    | 999  | min       | 180  | durata minima consecutiva dell'accensione del compressore tale da provocare l'attivazione dello sbrinamento<br>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato per effetto di questa condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| d22    | 0,0  | 19,9 | °C/°F (1) | 2,0  | temperatura dell'evaporatore al di sopra della quale il conteggio dell'intervallo di sbrinamento viene sospeso (relativa alla media delle temperature dell'evaporatore, ovvero "media delle temperature dell'evaporatore + d22"; solo se d8 = 3); si veda anche d18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PARAM. | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | ALLARMI DI TEMPERATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A1     | 0,0  | 99,0 | °C/°F (1) | 10,0 | temperatura ambiente al di sotto della quale viene attivato l'allarme di temperatura di minima (codice " <b>AL</b> "; relativa al setpoint di lavoro, ovvero "setpoint di lavoro - A1"); si veda anche A11<br>0 = allarme assente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A4     | 0,0  | 99,0 | °C/°F (1) | 10,0 | temperatura ambiente al di sopra della quale viene attivato l'allarme di temperatura di massima (codice " <b>AH</b> "; relativa al setpoint di lavoro, ovvero "setpoint di lavoro + A4"); si veda anche A11<br>0 = allarme assente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A6     | 0    | 99   | 10 min    | 12   | ritardo allarme di temperatura di massima (codice " <b>AH</b> ") dall'accensione del dispositivo (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A7     | 0    | 240  | min       | 15   | ritardo allarme di temperatura di minima (codice " <b>AL</b> ") e di massima (codice " <b>AH</b> ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A8     | 0    | 240  | min       | 15   | ritardo allarme di temperatura di massima (codice " <b>AH</b> ") dalla conclusione del fermo ventilatore dell'evaporatore (12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A9     | 0    | 240  | min       | 15   | ritardo allarme di temperatura di massima (codice " <b>AH</b> ") dalla disattivazione dell'ingresso micro porta (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A11    | 0,1  | 15,0 | °C/°F (1) | 2,0  | differenziale dei parametri A1 e A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PARAM. | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | VENTILATORE DELL'EVAPORATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F0     | 0    | 4    | - - -     | 3    | attività del ventilatore dell'evaporatore durante il normale funzionamento<br>0 = spento<br>1 = acceso; si vedano anche F4, F5, i10 e HE2 (14)<br>2 = parallelamente al compressore; si vedano anche F4, F5, i10 e HE2 (15)<br>3 = dipendente da F1; si vedano anche F4, F5, i10 e HE2 (16) (17)<br>4 = spento se il compressore è spento, dipendente da F1 se il compressore è acceso; si vedano anche F4, F5, i10 e HE2 (16) (18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F1     | -99  | 99,0 | °C/°F (1) | -1,0 | temperatura dell'evaporatore al di sopra (se r5 = 0) o al di sotto (se r5 = 1) della quale il ventilatore dell'evaporatore viene spento (solo se F0 = 3 o 4) (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| F2     | 0    | 2    | - - -     | 0    | attività del ventilatore dell'evaporatore durante lo sbrinamento e il gocciolamento (0 = spento; 1 = acceso; 2 = dipendente da F0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F3     | 0    | 15   | min       | 2    | durata del fermo ventilatore dell'evaporatore (durante il fermo ventilatore dell'evaporatore il compressore potrà essere acceso, l'uscita di sbrinamento rimarrà disattivata e il ventilatore dell'evaporatore rimarrà spento)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F4     | 0    | 240  | 10 s      | 30   | durata dello spegnimento del ventilatore dell'evaporatore durante la funzione "energy saving"; si vedano anche F5, i10 e HE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F5     | 0    | 240  | 10 s      | 30   | durata dell'accensione del ventilatore dell'evaporatore durante la funzione "energy saving"; si vedano anche F4, i10 e HE2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PARAM. | MIN. | MAX. | U.M.      | DEF. | INGRESSI DIGITALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| i0     | 0    | 5    | - - -     | 1    | effetto provocato dall'attivazione dell'ingresso digitale<br>0 = nessun effetto<br>1 = <b>MICRO PORTA - ATTIVAZIONE DELL'ALLARME INGRESSO MICRO PORTA (codice "id")</b> - il compressore e il ventilatore dell'evaporatore verranno spenti (al massimo per il tempo i3 o fino a quando l'ingresso verrà disattivato); si veda anche i2 (19)<br>2 = <b>MICRO PORTA - ATTIVAZIONE DELL'ALLARME INGRESSO MICRO PORTA (codice "id")</b> - il ventilatore dell'evaporatore verrà spento (al massimo per il tempo i3 o fino a quando l'ingresso verrà disattivato); si veda anche i2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |      |      |       |      | 3 = <b>MULTIFUNZIONE - ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE "ENERGY SAVING"</b> - verrà attivata la funzione "energy saving" (con effetto solo sul compressore, fino a quando l'ingresso verrà disattivato); si veda anche r4<br>4 = <b>MULTIFUNZIONE - ATTIVAZIONE DELL'ALLARME INGRESSO MULTIFUNZIONE (codice "iA")</b> - il dispositivo continuerà a funzionare regolarmente; si veda anche i2<br>5 = <b>MULTIFUNZIONE - ATTIVAZIONE DELL'ALLARME PRESSOSTATO (codice "iA")</b> - il compressore verrà spento (fino a quando l'ingresso verrà disattivato); si veda anche i2 |
|--------|------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i1     | 0    | 1    | - - - | 0    | tipo di contatto dell'ingresso digitale<br>0 = normalmente aperto (ingresso attivo con contatto chiuso)<br>1 = normalmente chiuso (ingresso attivo con contatto aperto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i2     | -1   | 120  | min   | 30   | se i0 = 1 o 2, ritardo segnalazione allarme ingresso micro porta (codice " <b>id</b> ")<br>-1 = l'allarme non verrà segnalato<br>se i0 = 4, ritardo segnalazione allarme ingresso multifunzione (codice " <b>iA</b> ")<br>-1 = l'allarme non verrà segnalato<br>se i0 = 5, ritardo accensione compressore dalla disattivazione dell'allarme pressostato (codice " <b>iA</b> ")<br>-1 = riservato                                                                                                                                                                      |
| i3     | -1   | 120  | min   | 15   | durata massima dell'effetto provocato dall'attivazione dell'ingresso micro porta sul compressore<br>-1 = l'effetto durerà fino a quando l'ingresso verrà disattivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i10    | 0    | 999  | min   | 0    | tempo che deve trascorrere in assenza di attivazioni dell'ingresso micro porta (dopo che la temperatura ambiente ha raggiunto il setpoint di lavoro) affinché la funzione "energy saving" venga attivata; si vedano anche r4, F4, F5 e HE2<br>0 = la funzione non verrà mai attivata per effetto di questa condizione                                                                                                                                                                                                                                                 |
| i13    | 0    | 240  | - - - | 180  | numero di attivazioni dell'ingresso micro porta tale da provocare l'attivazione dello sbrinamento<br>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato per effetto di questa condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i14    | 0    | 240  | min   | 32   | durata minima dell'attivazione dell'ingresso micro porta tale da provocare l'attivazione dello sbrinamento<br>0 = lo sbrinamento non verrà mai attivato per effetto di questa condizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PARAM. | MIN. | MAX. | U.M.  | DEF. | ENERGY SAVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HE2    | 0    | 999  | min   | 0    | durata massima della funzione "energy saving" attivata per effetto dell'assenza di attivazioni dell'ingresso micro porta; si vedano anche r4, F4, F5 e i10<br>0 = la funzione durerà fino a quando l'ingresso verrà attivato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| HE3    | 0    | 240  | min   | 2    | tempo che deve trascorrere in assenza di operazioni con i tasti affinché la modalità "basso consumo" venga attivata<br>0 = la modalità non verrà mai attivata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PARAM. | MIN. | MAX. | U.M.  | DEF. | VARIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| POF    | 0    | 1    | - - - | 1    | attivazione del tasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PAS    | -99  | 999  | min   | -19  | password di accesso ai parametri di configurazione<br>0 = la password non dovrà essere impostata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Note:**
- l'unità di misura dipende dal parametro P2
  - impostare opportunamente i parametri relativi ai regolatori dopo l'impostazione del parametro P2
  - se il parametro r5 è impostato a 1, la funzione "energy saving" e la gestione dello sbrinamento non saranno abilitate; si veda anche il parametro F1
  - il parametro ha effetto anche dopo un'interruzione dell'alimentazione che si manifesta quando il dispositivo è acceso
  - il tempo stabilito con il parametro C2 viene conteggiato anche quando il dispositivo è spento
  - il differenziale del parametro è di 2,0 °C/4 °F
  - se all'accensione del dispositivo la temperatura del condensatore è già al di sopra di quella stabilita con il parametro C7, il parametro C8 non avrà effetto
  - il valore di Δt dipende dal parametro r12 (r0 se r12 = 0, r0/2 se r12 = 1)
  - il display ripristina il normale funzionamento quando, concluso il gocciolamento, la temperatura ambiente scende al di sotto di quella che ha bloccato il display (o se si manifesta un allarme di temperatura)
  - se il parametro P4 è impostato a 0, 2 o 3, il dispositivo funzionerà come se il parametro d8 fosse impostato a 0
  - se all'attivazione dello sbrinamento la durata dell'accensione del compressore è inferiore al tempo stabilito con il parametro d15, il compressore rimarrà ulteriormente acceso per la frazione di tempo necessaria a completarlo, dopodiché lo sbrinamento verrà attivato
  - durante lo sbrinamento, il gocciolamento e il fermo ventilatore dell'evaporatore l'allarme di temperatura di massima è assente, a condizione che questi si sia manifestato dopo l'attivazione dello sbrinamento
  - durante l'attivazione dell'ingresso micro porta l'allarme di temperatura di massima è assente, a condizione che questi si sia manifestato dopo l'attivazione dell'ingresso
  - i parametri F4 e F5 hanno effetto quando il compressore è spento
  - i parametri F4 e F5 hanno effetto quando il compressore è acceso
  - se il parametro P4 è impostato a 2, il dispositivo funzionerà come se il parametro F0 fosse impostato a 2
  - i parametri F4 e F5 hanno effetto quando la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura stabilita con il parametro F1
  - i parametri F4 e F5 hanno effetto quando il compressore è acceso e la temperatura dell'evaporatore è al di sotto della temperatura stabilita con il parametro F1
  - il compressore viene spento trascorsi 10 s dall'attivazione dell'ingresso; se l'ingresso viene attivato durante lo sbrinamento o il fermo ventilatore dell'evaporatore, l'attivazione non provocherà alcun effetto sul compressore.