

Impostazioni scheda 215032 215034

I parametri sottoelencati possono essere impostati accedendo ai menù nel seguente modo:

- Macchina in standby con porta aperta.
- Premere contemporaneamente i pulsanti **SELEZIONE CICLO** e **START** per 5 secondi e introdurre la chiave (**12** o **35**) (pulsanti **SELEZIONE CICLO** e **START** per variare il parametro, pulsante **ON/OFF** per confermare).
- Successivamente premendo ripetutamente il pulsante **ON/OFF** è possibile scorrere le voci del menù attivandole e/o variandole mediante i pulsanti **SELEZIONE CICLO** e **START** (il parametro modificato rimane memorizzato senza necessità di confermare).

Menù 12

	Language	Selezione della lingua
b	Pr... Boiler Temp. Set	Regolazione della temperatura del boiler per i programmi. Nelle versioni con boiler atmosferico (pompa risciacquo) sono presenti impostazioni diverse per ogni programma (b1 – b2 – b3)
t	Pr... Tank Temp. Set	Regolazione della temperatura del vasca per i programmi. Nelle versioni con pompa risciacquo sono presenti impostazioni diverse per ogni programma (t1 – t2 – t3)
tH	Thermo – Stop	Attivazione della funzione Thermostop che garantisce una corretta temperatura di risciacquo.
ES	Energy Saving	Attivazione della funzione Energy Saving che garantisce un risparmio energetico quando la macchina è accesa e non utilizzata.
dn	Detergent Pump	Azionamento manuale del dosatore detergente
bn	Rinse Aid Pump	Azionamento manuale del dosatore brillantante
rn	Manual Rinse	Azionamento manuale della pompa di risciacquo
dt	Dosage Detergent	Tempo di dosaggio detergente
bl	Dosage Rinse Aid	Tempo di dosaggio brillantante
dH	Water Hardness	Impostazione durezza acqua in ingresso (macchine con addolcitore): inserire i valori con riferimento alla tabella sottostante
Sr	Set Number Service Cycles	Impostazione (per multipli di 50 cicli) del contatticli che attiva la segnalazione manutenzione “ Service ”. La segnalazione appare a macchina spenta ed è resettabile tenendo premuto a lungo il pulsante START sempre con macchina spenta e porta aperta
AA	Autostart Autoenabling	Auto abilitazione della partenza automatica
CC	Cycle Counter	Contatticli
	Buzzer Enable	Attivazione segnale fine ciclo

Menù 35

CS	Software Key	Inserire il “ codice software ” riportato sul pannello componenti elettrici della macchina
CA	Analog Tank Press. Calibr.	Calibrazione pressostato analogico: premere il pulsante 3 (START) fino alla visualizzazione della dicitura “yes” o “y” (*optional)
	Analog Tank Press. Cal. Value	Visualizza il valore di calibrazione del pressostato analogico (*optional)
	Analog Tank Press. Level Value	Visualizza in mm il valore misurato dal pressostato analogico (*optional)
	Analog Tank Press. Voltage Value	Visualizza la tensione rilevata dal pressostato analogico (*optional)
So	Water Softener	Attivazione addolcitore automatico integrato (*optional)
dP	Drain Pump	Attivazione pompa scarico (*optional)
PH	Preheating	Attivazione funzione di riscaldamento rapido (attivarla solo dopo aver effettuato il primo caricamento)
Sc	Steam Condens.	Attivazione condensa vapori (*optional)

Le voci visualizzate nei menù variano secondo la tipologia di macchina. Il “**Menù 35**” viene visualizzato automaticamente alla prima accensione della scheda o dopo un aggiornamento firmware. Dopo aver impostato i parametri desiderati per uscire memorizzando il tutto mantenere premuto il pulsante **ON/OFF** fino a che a display non appaiono i trattini di standby.