

ATTENZIONE, le schede MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** e le schede interfaccia **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** sono configurate per le Cesto Trascinato Modulari WTM165ERA / RTM165ERA senza tunnel di asciugatura, con visualizzazione temperature °C.
In caso d'uso in qualsiasi altro modello, è necessario modificare i parametri di configurazione (vedi Service Manual).

La mancata modifica dei parametri comporta l'apparire di allarmi e/o malfunzionamenti dell'apparecchiatura
Svuotare tutte le vasche (compreso l'air-gap) prima di sostituire una scheda MEC/interfaccia

WARNING, MEC boards **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** and user interfaces **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** are set for Modular Rack Type WTM165ERA without drying tunnel, with display showing temperatures in Celsius degrees °C.

If used in any other model, you must change configuration parameters (see Service Manual).

Malfunfunctions may happen and alarms will appear if parameters have not been set properly.

Empty all tanks (air-gap included) before any board replacement

ATENCIÓN: las tarjetas MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** y las tarjetas de interfaz **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** están configuradas para los Cestos Arrastrados Modulares WTM165ERA / RTM165ERA sin túnel de secado, con visualización de temperaturas en grados Celsius (°C).

Para el uso en cualquier otro modelo, es necesario modificar los parámetros de configuración (ver Service Manual).

La falta de modificación de los parámetros hará aparecer alarmas y/o malfuncionamientos en el equipo
Vaciar todas las cubas (incluido el air-gap) antes de sustituir una tarjeta MEC/interfaz

ATTENTION les cartes MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** et les cartes d'interface **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** sont configurées pour les Modules avec Panier à traction WTM165ERA / RTM165ERA sans tunnel de séchage, et affichage de la température en degrés Celsius (°C).

Pour tous les autres modèles, modifier les paramètres de configuration (voir Service Manual).

Le défaut de modification des paramètres peut entraîner le déclenchement des alarmes et/ou le dysfonctionnement de l'appareil

Vider tous les réservoirs (y compris l'entrefer) avant de remplacer une carte MEC/interface

Range	Board	Working as	Production code	Spare part code	Default setting	OLD release	NEW Release
Modular RT WTM / RTM	MEC board	Slave	673610102	0L1284	Modular Rack Type 534104 WTM165ERA	1.56	1.56
	User interface	Master	673610003	0L1285			1.64 (with led)
Compact RT WTC / RTC & US range WT44-66	MEC board	Master or slave	673610202	0L1291		1.57	Not available
	User interface	Slave	673608203	0L1196			
Short Compact RT WTCS / RTCS & Modular RT US range	MEC board for HAB	Slave	673610802	0L1538		n.a.	1.63
	MEC board	Slave	673611100	0L1738		n.a.	
	User interface with HACCP board	Master	805664600	0L1736		n.a.	