

**ATTENZIONE**, le schede MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** e le schede interfaccia **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** sono configurate per le Cesto Trascinato Modulari WTM165ERA / RTM165ERA senza tunnel di asciugatura, con visualizzazione temperature °C.  
In caso d'uso in qualsiasi altro modello, è necessario modificare i parametri di configurazione (vedi Service Manual).

*La mancata modifica dei parametri comporta l'apparire di allarmi e/o malfunzionamenti dell'apparecchiatura*  
Svuotare tutte le vasche (compreso l'air-gap) prima di sostituire una scheda MEC/interfaccia

**WARNING**, MEC boards **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** and user interfaces **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** are set for Modular Rack Type WTM165ERA without drying tunnel, with display showing temperatures in Celsius degrees °C.

If used in any other model, you must change configuration parameters (see Service Manual).

*Malfunfunctions may happen and alarms will appear if parameters have not been set properly.*

Empty all tanks (air-gap included) before any board replacement

**ATENCIÓN:** las tarjetas MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** y las tarjetas de interfaz **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** están configuradas para los Cestos Arrastrados Modulares WTM165ERA / RTM165ERA sin túnel de secado, con visualización de temperaturas en grados Celsius (°C).

Para el uso en cualquier otro modelo, es necesario modificar los parámetros de configuración (ver Service Manual).

*La falta de modificación de los parámetros hará aparecer alarmas y/o malfuncionamientos en el equipo*  
Vaciar todas las cubas (incluido el air-gap) antes de sustituir una tarjeta MEC/interfaz

**ATTENTION** les cartes MEC **0L1284 / 0L1291 / 0L1738 / 0L1538** et les cartes d'interface **0L1285 / 0L1196 / 0L1736** sont configurées pour les Modules avec Panier à traction WTM165ERA / RTM165ERA sans tunnel de séchage, et affichage de la température en degrés Celsius (°C).

Pour tous les autres modèles, modifier les paramètres de configuration (voir Service Manual).

*Le défaut de modification des paramètres peut entraîner le déclenchement des alarmes et/ou le dysfonctionnement de l'appareil*

Vider tous les réservoirs (y compris l'entrefer) avant de remplacer une carte MEC/interface

Range	Board	Working as	Production code	Spare part code	Default setting	OLD release	NEW Release
Modular RT WTM / RTM	MEC board	Slave	673610102	<b>0L1284</b>	Modular Rack Type 534104 WTM165ERA	1.56	1.56
	User interface	Master	673610003	<b>0L1285</b>			1.64 (with led)
Compact RT WTC / RTC & US range WT44-66	MEC board	Master or slave	673610202	<b>0L1291</b>		1.57	Not available
	User interface	Slave	673608203	<b>0L1196</b>			
Short Compact RT WTCS / RTCS & Modular RT US range	MEC board for HAB	Slave	673610802	<b>0L1538</b>		n.a.	1.63
	MEC board	Slave	673611100	<b>0L1738</b>		n.a.	
	User interface with HACCP board	Master	805664600	<b>0L1736</b>		n.a.	