

WARTUNGS HANDBUCH



INHALT: Dieses Dokument enthält Angaben über das Ändern von Parametereinstellungen über das Nutzerinterface.

AUSGABE 01.2007



INHALTSVERZEICHNIS

1. TASTATUREN 1.1 HAUB 1.2 UNTE	ENMASCHINEN RTISCHMASCHINEN	3 3 3
2. MANUELLE BE 2.1 Aktivie 2.2 Aktivie	DIENUNG SPÜL- UND KLARSPÜLMITTELDOSIERGERÄTE erung Spülmitteldosiergerät erung Klarpülmitteldosiergerät	5 5 5
3. MANUELLLE A	KTIVIERUNG NACHSPÜLPUMPE	5
4. DOSIERUNG S	iPÜL- UND KLARSPÜLMITTEL Illgemeine Parameter	6 6
5. ZÄHLER Ent	Zähler	8 8
6. TEMPERATUR <i>F 科【</i>	EINSTELLUNG Werksparameter	9 9
7. ZYLUSEINSTE ZYKLUS	LLUNG 5 DIAGRAMM	11
[91 [42 [43 drn	Zyklus 1 Parameter Zyklus 2 Parameter Zyklus 3 Parameter Ablauf/Reingungszyklus Parameter	13 13 13 13
8. ANDERE PARA	AMETER Geschirrspül Parameter	14 14
r an H[P [F[db[]	nur lesbare Parameter Kommunikationsparameter und HACCP Parameter Konfigurations Parameter Parameter für automatische Haubenmaschine	14 14 15 16
9. SONDERFUNK 9.1 REGE 9.2 GESC 9.3 AKTIV 9.4 GESC	TIONEN NERIERUNGS ZYKLUS HIRRSPÜLER FÜR MEDIZINISCHEN EINSATZ MIT TÜR-/HAUBESPERRE IERUNG FÜLLSTANDSENSOREN SPÜLMITTEL UND KLARSPÜLMITTEL HIRRSPÜLER MIT EINGEBAUTEM DAUER-WASSERENTHÄRTER	17 17 17 17 18
10. KONFIGURI 10.1 COI 10.2 PRC	ERUNG HAUPTPLATINE DE→Prog. TABELLE DGRAMMIER ANLEITUNG	19 19 24
11. STANDARD	WERTE	83
12. VERBINDER 12.1 Häu 12.2 Layo	R HAUPTPLATINE UND NUTZERINTERFACE figste Störungen, die nicht auf die Hauptplatine zurück zu führen sind put Verbinder	86 86 86
13. ALARM MEL	DUNGEN UND FEHLERSUCHE	93
14. PARAMETER	LISTE NACHFOLGENDE VERSIONEN	100



1. TASTATUREN

1.1. HAUBENMASCHINEN



EINSTELLUNG

Um auf eine Einstellungsebene zu kommen (Bild 1.4, Bild 1.5), sollte das Gerät im Stand-by Modus sein: schalten Sie das Gerät ein ohne Anwahl eines Zyklus. Dabei ist es zweckmäßig, die Tür geöffnet zu lassen, um einen unbeabsichtigten Start zu vermeiden, falls versehentlich nicht beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden.





1.2. UNTERTISCHMASCHINEN



EINSTELLUNG:

Um auf eine Einstellungsebene zu kommen (Bild 1.4, Bild 1.5), sollte das Gerät im Stand-by Modus sein: schalten Sie das Gerät ein ohne Anwahl eines Zyklus. Dabei ist es zweckmäßig, die Tür geöffnet zu lassen, um einen unbeabsichtigten Start zu vermeiden, falls versehentlich nicht beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden.





2. MANUELLLE AKTIVIERUNG DER SPÜL- UND KLARSPÜLMITTEL-DOSIERGERÄTE

Wenn Spülmittel nachgefüllt werden muss, aktivieren Sie die Dosierer, die Schläuche zu füllen.

2.1. Aktivieren Spülmittel-Dosiergerät



Schalten Sie die Maschine ein. Halten Sie die Tasten ZYKLUS_2 und DAUERZYKLUS gedrückt, nach 2 Pieptönen läuft der Dosierer 20 Sekunden lang.

2.2. Aktivieren Klarspülmittel-Dosiergerät



Schalten Sie die Maschine ein. Halten Sie die Tasten ZYKLUS_1 und DAUERZYKLUS gedrückt, nach 2 Pieptönen läuft der Klarspülmitteldosierer 40 Sekunden lang.

3. MANUELLES AKTIVIEREN NACHSPÜLMITTELPUMPE

Verwenden Sie diese Funktion zum Entleeren des Boilers (wenn die Maschine für längere Zeit nicht genutzt wird, bei der Wartung z. B. vor Austausch der Hauptplatine).



Schalten Sie die Maschine ein.

Schließen Sie die Tür, und halten sie die Tasten ABLAUF und DAUERZYKLUS gedrückt. Ein akustisches Signal zeigt die Aktivierung der Nachspülpumpe an, und im Display erscheinen 3 blinkende Linien. 3 Pieptöne zeigen das Ende des Zyklus an.



4. SPÜL- UND KLARSPÜLMITTEL DOSIERUNG

Im folgenden wird erklärt, wie die Betriebszeit für Spül- und Klarspülmitteldosierer eingestellt wird. Für jeden Dosierer gibt es 2 Parameter: die Initialzeit und die Zykluslaufzeit.

LEn Allgemeine Parameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Ein- heit	Min	Max	Werksein- stellung
d In	Erste Spülmitteldosierung (während der Tankfüllung)	[s]	0	240	90
r In	Erste Klarspümitteldosierung (startet wenn der Tank gefüllt ist)	[s]	0	180	10
dEt	Spülmitteldosierung während des Zyklus (während der Spülphase)	[s]	0	182(*)	8
rß,	Klarspülmitteldosierung während des Zyklus (wenn der Boiler wieder füllt)	[s]	0	62 (*)	4

Veränderung der Dauer:

- Geschirrspülmaschine EIN- und AUS- schalten
- In die Anwendereinstellungen gehen durch mindestens <u>5 Sekunden</u> langes Drücken der Tasten EIN/AUS und ZYKLUS_1; im Display erscheint *LEn* (Bild 3.1).
- Taste DAUERZYKLUS drücken. Das Display zeigt das Symbol *d* in und die Dauer in Sekunden im Wechsel an (Bild 3.2 und 3.3).
- ACHTUNG: Im Nutzerinterface 3.00 ist das LED Tank an, wenn der Wert gleich dem der Werkseinstellung ist (Einstellung 1, HAUBENMASCHINEN).
- Mit der Taste ZYKLUS_1 die Dauer verkürzen und mit der Taste ZYKLUS_2 verlängern (Bild 3.3).
- Nach Einstellung der Dauer die Taste DAUERZYKLUS drücken <u>zum Speichern des Werts</u>. Im Display erscheint der nächste Parameter (Bild 3.4) und der entsprechende Wert (Bild 3.5).
- Genauso kann die andere Dauer geändert werden; nach Beenden AUS- und EIN-schalten.



Zugang Anwendermodus (5 Sek drücken)





(*) Hinweis für externe Dosierer:

• If dEt: 18	der Spülmitteldosierer ist in Betrieb, wenn die SPÜLPUMPE aktiviert worden ist; gleichzeitig liegt Spannung zwischen den Anschlüssen L1 ₇ –L1 ₉ (Hauptanschlusskasten) an;
• If dEt:182	der Spülmitteldosierer ist in Betrieb wenn das Magnetventil aktiviert worden ist zum Wiederauffüllen des Boilerwasserstands; gleichzeitig liegt Spannung zwischen den Anschlüssen $L1_7-L1_9$ (Hauptanschlusskasten) an;
• If FR (2 51	der Klarspülmitteldosierer ist in Betrieb, wenn das Magnetventil aktiviert worden ist zum Wiederauffüllen des Boilerwasserstands; gleichzeitig liegt Spannung zwischen den Anschlüssen $L1_8-L1_9$ (Hauptanschlusskasten) an;
• H FR (2 62	der Klarspülmitteldosierer ist in Betrieb, wenn die SPÜLPUMPE aktiviert worden ist, gleichzeitig liegt Spannung zwischen den Anschlüssen L1 ₈ – L1 ₉ (Hauptanschlusskasten) an;

- Für die Elektroanschlüsse, sieheSchaltplan -



Beispiel

Bei Anschluss eines externen Spülmitteldosierers mit einem Fühler im Tank könnte eine typische Einstellung sein:

d in : 0 der Dosierer ist nicht aktiviert während des Tankfüllens;

der Dosierer wird während der Spülphase aktiviert, und der Fühler dosiert automatisch die richtige Menge Spülmittel.



5. ZÄHLER

Diese Parametergruppe umfaßt Zyklus- und Wasserverbrauchszähler.

Für Wasserverbrauchszähler muß ein Durchflußmesser installiert werden. Siehe **PPL** (Kalibrierung Parameter) in **dPR** Abschnitt (§ andere Parameter).

Ent Zähler

Sym.	Parameter Beschreibung	Ein- heit	Min	Max	Werks- einstellung
[4[Zähler durchgeführte Zyklen ζ YC Symbol und 2 Zahlen blinken abwechselnd. Die Zyklusnummer ergibt sich aus diesen 2 Zahlen. Bespiel: ζ YC \rightarrow $10 \rightarrow 0$ YZ heisst, 10042 Zyklen sind durchgeführt worden	-			
с Ус	Zurücksetzbarer Zähler durchgeführte Zyklen Dieser Zähler ist genau wie der $\Sigma \Sigma$ kann aber vom Anwender zurückgestellt werden (siehe Parameter $\Gamma \Sigma$ unten).	-			
nnc	Wasserverbrauch (nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer- Wasserenthärter). Zählt den Wasserverbrauch in m ³	[m ³]			
Ĺ	Wasserverbrauch (nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer- Wasserenthärter). Zählt den Wasserverbrauch in Litern Der gesamte Wasserverbrauch wird ermittelt durch Addieren der Werte not [m ³] und L [l]	[1]			
上。	Zurückstellbarer Zähler Wasserverbrauch [vorhanden bis zur Softwareversion				
<u> </u>	Zählt den Wasserverbrauch in Litern und kann vom Anwender zurückgestellt werden (siehe Parameter $r5k$ unten).	[1]			
r 5t	Reset der zurückstellbaren Zähler: $c \ 3c \ und \ 1 \ 1c \ 2c \ 2c \ 2c \ 2c \ 2c \ 2c $	-			
n[¥]n	Nach Speichern von <u>tausend</u> Zyklen erscheint die Nachricht $[R]$ im Display. Beispiel: Wird dieser Parameter auf 20 gesetzt, erscheint Nachricht $[R]$, wenn $c \ dc \ 20.000$ Zyklen erreicht hat.	-			
drn	Durchgeführte Zyklen Ablauf/Reinigung	-			
r[¥	Zyklenanzahl die nach dem Regenerierungs Zyklus, durchfuehrbar sein sollten (nur für Geschirrspüler mit nicht eingebautem Dauer-Wasserenthärter) [Siehe Paragraph 9.1 Regenerierungs Zyklus].	-			20
nrE	Regenerierungs Zyklen Zaehler (nur für Geschirrspüler mit Wasserenthärter) [Siehe Paragraph 9.4 Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter]. $nr \xi$ zählt nur die wirksamen Regenerierungszyklen, die mit Salz im vorgesehenen Behälter durchgeführt wurden (nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter).	-			
r E 5	Zähler der Regenerierungszyklen, die ohne Salz im vorgesehenen Behälter durchgeführt wurden.(nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer- Wasserenthärter). [Siehe Paragraph 9.4 Geschirrspüler mit eingebautem Dauer- Wasserenthärter].		-		
<u>L</u> Er	$n_{\circ}^{\circ} \longrightarrow IEn_{\circ}^{\circ} \longrightarrow Int_{\circ}^{\circ}$				
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
Bil ANWEND modus dri	d 4.1 Bild 4.2 Bild. 4.3 ER-Einstell- Nächste Gruppe ENTER s - 5 Sek. ENTER	Ţ			
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	\rightarrow	0) (c 40	<u>)</u> ::]
) ((
Bil ZY	d 4.4 Bild 4.5 Bild 4.6 KLEN Tausend Einheiten		Bil Nächst	d 4.7 ter Zähler	

6. TEMPERATUREINSTELLUNG

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Temperatureinstellungen und alle Parameter bezüglich Boiler und Tank geändert werden können.

FRC Werksparameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- einstellung
66I	Boilertemperatur: STANDARD OBERGRENZE Wenn die Boilertemperatur diesen Wert erreicht, schalten die Heizkörper ab	[°C]	45	95	78
66X	Boilertemperatur HYSTERESE, (Anschprech-Schwellenwert). Heizkörper schalten ein, wenn die Boilertemperatur unter: b £ 7 • b £ H ist.	[°C]	2	10	2
6 H ,	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE Wenn die Boilertemperatur diesen Wert erreicht $\begin{bmatrix} z \\ z \end{bmatrix}$, erscheint ein Alarm. Setzen Sie 0, um den Alarm $\begin{bmatrix} z \\ z \end{bmatrix}$ auszustellen.	[°C]	0	98	96
610	Boilertemperatur: UNTERGRENZE Während der Boiler aufheizt, muss die Temperatur mindestens blo °C ansteigen, sonst erscheint der Warnhinweis $\xi = 3$	[°C]	0	10	1
	Setzen Sie 0, um die Warnung zu entfernen \mathcal{E} 3.				
6F1	Boilerfüllsperrzeit Dauert die Füllzeit länger als, b <i>FL</i> , erscheint der Alarm <i>R f</i> Setzen Sie 0, um den Alarm <i>R f</i> zu entfernen.	[Min]	0	42	5
684	Boilertemperatur Einstellung	[°C]	0	7	4
6 <i>P</i>	Boilerpriorität (ermöglicht die Boilerwartefunktion) 0 = ausgeschaltet 1 = zugeschaltet	-	0	1	1
658	Booster Funktion Überhitzung oberhalb der Boiler Standard-Temperaturobergrenze	[°C]	0	15	2
błd	Boilertemperatur Negativdifferential: wenn die Maschine im Stand-by-Modus ist, wird die Boiler- Standardtemperatur: bti - btd (zum Energiesparen durch niedrige Wassertemperatur im Boiler, wenn die Maschine nicht läuft).	[°C]	0	20	0
6 E E	Tanktemperatur: STANDARD OBERGRENZE Wenn die Tanktemperatur diesen Wert erreicht, schalten die Heizkörper aus.	[°C]	40	85	63
2 E M	Tanktemperatur: HYSTERESE, (Ansprech-Schwellenwert). Die Heizung schaltet ein, wenn die Tanktemperatur unter $\mathcal{LL} - \mathcal{LLH}$ liegt.	[°C]	2	30	5
£ K ,	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE. Wenn die Tanktemperatur diesen Wert erreicht, erscheint der Alarm	[°C]	0	95	75
	Setzen Sie 0, um den 🕻 🗦 Alarm zu löschen.				
<u>t</u> la	Tanktemperatur: UNTERGRENZE Während der Tank aufheizt, muss die Temperatur mindestens b l o °C ansteigen, sonst erscheint der Warnhinweis ξ c Setzen Sie 0, um die Warnung ξ c zu löschen.	[°C]	0	10	1
661	Tankfüll-Sperrzeit Ist die Füllzeit länger als $\xi F \xi$, erscheint Alarm $R \xi$. Setzen Sie 0, um Alarm $R \xi$ entfernen.	[Min]	0	42	20



Zum Ändern der Standard-Schwellenwerte gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Schalten Sie die Maschine AUS und EIN;
- Gehen Sie in die Ebene WERKSEINSTELLUNG durch Drücken und mindestens 5 Sekunden lang Gedrückthalten der Tasten EIN/AUS und ZYKLUS_2 (Bild 5.1);
- Drücken Sie den DAUERZYKLUS. Im Display escheinen alternativ das Symbol δεζ (Bild 5.2) und der entsprechende Wert *δ* (Bild 5.3);
- Mit der Taste ZYKLUS_1 können Sie den Wert verringern und mit ZYKLUS_2 vergrößern (Bild 4.3);
- Zum <u>Bestätigen</u> drücken Sie die Taste DAUERZYKLUS. Das Display zeigt den nächsten Parameter (Bild 4.4) und den entsprechenden Wert (Bild 4.5) an;
- Genauso können die anderen Parameter geändert werden; nach Beendigung schalten Sie AUS und EIN.



Am Ende wird das Display nochmals 'FAC' anzeigen, und durch Drücken von Taste ZYKLUS_2 (Bild 5.9) kann die Zyklusdauer geändert werden (siehe nächstes Kapitel).



Bild 5.9 Werkseinstellung



Bild 5.10 Nächste Gruppe





7. ZYKLUSEINSTELLUNG

In diesem Kapitel wird erklärt, wie die Dauer der Zyklusphasen geändert werden kann (siehe Tabelle 1 nächste Seite):

- Schalten Sie die Maschine ein;
- Gehen Sie in die Ebene WERKSEINSTELLUNGEN: Drücken Sie die Tasten EIN/AUS und ZYKLUS_2 mindestens 5 Sekunden lang (Bild .1);
- Wählen Sie durch Drücken der Taste ZYKLUS_2 die ZYKLUS_1 Parameter.
- Drücken Sie die Taste DAUERZYKLUS. Im Display erscheint alternativ das Symbol (Bild 5.2) und der entsprechende Wert (Fig.5.3);
- Mit der Taste ZYKLUS_1 können Sie die Werte erhöhen und mit ZYKLUS_2 verringern (Bild 5.3);
- Drücken Sie die Taste DAUERZYKLUS <u>zum Bestätigen</u>. Im Display wird der nächste Parameter (Bild 5.4) und der entsprechende Wert (Fig.5.5) angezeigt.
- Genauso können die anderen Parameter geändert werden.



Nach Einstellen aller auf Zyklus 1 bezogenen Parameter, können durch Drücken der Taste ZYKLUS_2 die Parameter des Zyklus 2 geändert werden u.s.w. (Bild 5.8, 5.9).



©Copyright 2005 by Electrolux Professional



ZYKLUSSCHEMA





[Y] 1 Parameter Zyklus 1

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
Lal	Spülphase lang	[Min]	0	20	0
5h 1	Spülphase kurz	[s]	1	60	35
PA (Pause	[s]	0	20	4
Pr 1	Dauer Vor-Nachspülen	[s]	0	30	0
ril	Dauer Nachspülen	[s]	10	45	16
er l	Dauer Kaltnachspülen	[s]	0	50	0
dr l	Ablauf	[s]	0	40	16
FP {	Endpause am Ende des Zyklus	[s]	0	60	0

EY2 Parameter Zyklus 2

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
Lnč	Spülphase lang	[Min]	0	20	0
5h2	Spülphase kurz	[s]	1	60	45
P82	Pause	[s]	0	20	4
PrZ	Dauer Vor-Nachspülen	[s]	0	30	0
r uzi	Dauer Nachspülen	[s]	10	45	16
er 2	Dauer Kaltnachspülen	[s]	0	50	0
dr 2	Ablauf	[s]	0	40	16
FPZ	Endpause am Ende des Zyklus	[s]	0	60	0

[JJ Parameter Zyklus 3

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
Eng	Spülphase lang	[Min]	0	20	1
5h3	Spülphase kurz	[s]	1	60	40
PR3	Pause	[s]	0	20	4
Pr 3	Dauer Vor-Nachspülen	[s]	0	30	0
r 3	Dauer Nachspülen	[s]	10	45	16
er 3	Dauer Kaltnachspülen	[s]	0	50	0
dr 3	Ablauf	[s]	0	40	16
FP3	Endpause am Ende des Zyklus	[s]	0	60	0
6t3	Boilertemperatur Schwellenwert: nur für Zyklus 3. Mit diesem Parameter kann man eine andere Nachspültemperatur für	[°C]	0	95	0
	den dritten Zyklus einstellen. Es sind nur Werte über 45°C gestattet.				

dr n Parameter Ablauf/Reinigungszyklus

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werks- einstellung
ldr	Dauer 1. Ablaufphase	[s]	0	240	40
Fdr	Dauer letzte Ablaufphase	[s]	0	240	60
drt	Wasserablauf ohne Reinigungszyklus	-	0	1	0



8. ANDERE PARAMETER

dPR Geschirrspül Parameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
1P8	Initialpause vor Beginn des Spülens (für ALLE Zyklen)	[s]	0	10	0
dl 4	Verzögerung für die 2. Spülpumpe (nur Topfspülmaschinen)	[s]	0	10	3
Pdr	Aktiviert eine Ablaufphase am Ende von Spülpahsen	[s]	0	40	0
, 98	Pausendauer nach dem Nachspülzyklus (gilt für Geschirrspüler mit Tür- /Haubesperre) [siehe Paragraph 9.2 Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre].	[s]	0	60	0
[F	Celsius/Fahrenheit Auswahl 0 = Celsius 1 = Fahrenheit	-	0	1	0
r it	Nachspültemperatur Display Zuschalten Fühler Nachspültemperatur (falls installiert). 0 = während der Nachspülphase zeigt das Display die Boilertemperatur an; 1 =; während der Nachspülphase zeigt das Display die Nachspültemperatur an;	-	0	1	0
pp <u>;</u>	Impulse je Liter. Dieser Parameter muss gemäss dem eingebauten Durchflussmesser eingestellt werden [vorhanden bis zur Softwareversion 3.12].	[p/l]	0	255	0
[dE	Anzahl ausführbarer Spülzyklen ohne Spülmittel (nur Geschirrspüler mit externem Spülmittel-Füllstandsensor – Paragraph 9.2.1 Aktivierung Füllstandsensoren Spül- und Nachspülmittel) [<i>L E 5 : 1</i>].	-	0	5	5
11 E	Druckfühler Schwellenwert 1 [vorhanden bis zur Softwareversion 2.11].		0	255	140
185	Hysterese 1 Druckfühler [vorhanden bis zur Softwareversion 2.11].	-	0	255	50
218	Druckfühler Schwellenwert 2 [vorhanden bis zur Softwareversion 2.11].	-	0	255	140
285	Hysterese 2 Druckfühler [vorhanden bis zur Softwareversion 2.11].	-	0	255	50

Achtung: Parameter *με, μ5, εμ5, εμ5* simulieren einen zweistufigen Druckschalter; bitte bedenken, daβ der Wert nicht einer physikalischen Menge entspricht.

ran Nur lesbare Parameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
rEL	Hauptplatine Firmware	-	-	-	-
r15	Softwareversion der Platine des Wasserenthärters. (nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter).				
REE	Säule aktiv: zeigt an, durch welche der beiden Säulen des Dauer- Wasserenthärters die Boilerfüllung erfolgt: 0 = Säule A und 1 = Säule B (nur für Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter).	-	-	-	-
[8;;	Wenn die Nachricht [R! ! erscheint, wird der Parameterwert 3. Um nach Wartungsarbeiten die Nachricht [R! ! zu löschen, geben Sie 0 ein.	-	-	-	-
[8	Wenn der Alarm £ 8 erscheint, steht die Maschine still, und dieser Parameter ist 3. Nach Wartungsarbeiten (siehe Dokument				
	Alarmcodes), geben Sie 0 ein, um die Maschine wieder zu aktivieren.				
γÇΊ	Wasserenthärters. Zur Vereinfachung der Störungssuche siehe Paragraph E "Alarmcodes, die den Geschirrspüler anhalten, bei Modellen mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter".	-	-	-	-

HCP Kommunikationsparameter und HACCP Parameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
SEr	Serieneinheit 0 = 8N1	-	0	63	1



	1 = PC Anschluß (DAAS 8E1) 7 = HACCP Netzwerk (ECAP 8E1+LK485)				
	(LK485 Platine erforder-lich) 9 = Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-				
	Wasserenthärter 11 = Maschinen mit eingebautem Dauer- Wasserenthärter, die mit der Platine LK485 kommunizieren 16 = HACCP Drucker (8N1) 32 = MODEM GSM (DAAS 8N1)				
	33 = MODEM GSM (DAAS 8E1) 48 = Hyper Terminal (8N1)				
Rdr	Adresse Dieser Parameter spezifiziert die Adresse der Maschine im 'HACCP_Netzwerk'. Funktioniert nur bei Auswal 'HACCP Netzwerk' (siehe obige Parameter).	-	0	255	1
Pra	Tabelle Druckparameter	-	0	1	1
66	HACCP 'Basic' (Drucker) Boilertemperatur: Obergrenze.	[°C]	45	95	90
6 X	HACCP 'Basic' (Drucker) Boilertemperatur: Abstand Obergrenze.	[°C]	0	20	10
66	HACCP 'Basic' (Drucker) Tanktemperatur: Obergrenze	[°C]	35	75	68
ŁH	HACCP 'Basic' (Drucker) Tanktemperatur: Abstand Obergrenze	[°C]	0	20	10

LFG Konfigurierungs Parameter

Sym.	Parameter Beschreibung	Einheit	Min	Max	Werksein- stellung
FRb	Geschirrspülmaschinentyp: 0 = HAUBEN- UND UNTERTISCHMASCHINEN 1 = TOPFSPÜLMASCHINEN 2 = AUTOMATISCHE TOPFSPÜLMASCHINEN 3 = Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre.	-	0	3	0
601	Boiler typ: 0 = ATMOSPHÄRISCHER BOILER 1 = DRUCKBOILER 2 = EXTERNER BOILER	-	0	2	0
daa	Art der Tür: 0 = AUTOMATISCHE HAUBE 1 = MANUELLE HAUBE 2 = FRONTLADE TYP 3 = TOPFSPÜLMASCHINEN	-	0	3	1
dFL	Standardmodell (siehe Standardtabellen): 1 = HAUBENMASCHINE 2 = TOPFSPÜLMASCHINEN 3 = UNTERTISCHMASCHINEN	-	0	3	-
tre	<pre>Solid Zustandsrelais (TRIAC). 0 = nicht aktiviert; 1 = SOFT START zugeschaltet;(funktioniert nur an Platinen mit Solid State Relais). 3 = LANGSAMER SOFT START zugeschaltet;(funktioniert nur an Platinen mit Solid State Relais).</pre>	-	0	3	0
b.t	Boiler/Tankheizung Optionen: 0 = Boiler- und Tankheizungen können gleichzeitig arbeiten; 1 = Optionsumschaltung zugeschaltet: Tankheizung startet erst, wenn die Boilertemperatur erreicht ist; (Achtung: das Ausschalten dieser Funktion ändert den Gesamtanschlusswert der Maschine; bevor Sie diese Funktion zuschalten, prüfen Sie die zur Verfügung stehende Stromzufuhr, die Kabelquerschnitte der Zuleitungen und die Absicherungen gemäß Anwenderanleitung).	-	0	1	1
6£F	Tankfüllung Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen. z. B.: $b \xi F = 75$ bedeutet, das Boilerwasser ist auf 75°C geheizt, dann folgt eine Klarspülphase und so weiter, bis der Tank gefüllt ist. Bei $b \xi F = 0$ wird der Tank traditionell via Magentventil gefüllt. (Bei den Maschinen mit Dauer-Wasserenthärter erfolgt das Füllen durch folgende Nachsnülzyklen auch wenn auf 0 eingestellt wird)	[°C]	0	85	75
		. ,			515/1



Electrolux EFS – Dishwashing Systems Platform Electrolux Professional

125	Schalter Flüssigreiniger Füllstand				
	0 = Schalter nicht aktiviert;	-	0	1	0
	1 = Schalter zugeschaltet;				
LI 1	ANWENDERINTERFACE				
	8 = ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 [bis				
	Matrikel Nummer 42100099] auf 0 einstellen)				
	9 = Hauben- u. Untertischmaschinen, (bis Version 3.11 [bis				
	Matrikel Nummer 42100099] auf 1 einstellen)				
	13 = LS5 mit atmosphärischem Boiler (bis Version 3.11 [bis				
	Matrikel Nummer 421000991 auf 5 einstellen)	-	0	15	9
	15 = LS5 mit Druckhoiler (Anwenderinterface ohne Display)				
	(his Version 3.11 [his Matrike] Nummer 42100000] auf 7				
	einstellen)				
	Siehe Parameter FEL (Familie FO7), um die in der Platine				
	installierte Softwareversion zu überprüfen.				
r E	AKTIVIERUNG DES REGENERIERUNGS ZYKLUS (nur für				
	Geschirrspüler mit nicht eingebautem Dauer-Wasserenthärter)	-	0	1	0
	[Siehe Paragraph 9.1 Regenerierungs Zyklus]				
Bl c	ALARME ZUGESCHALTET				
	0 = Alarme deaktiviert (zum Deaktivieren von Warnhinweisen				
	siehe bi o und ti o):				
	1 = Alarme aktiviert:	-	0	1	1
	Ist diese Funktion deaktiviert können keine Fehler ermittelt				
	werden: das Display zeigt keine Alarmoodes				
005	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstandsensor				
កកម្	(der Füllstandsensor ist geschlossen, wenn der Boiler leer ist). Z. B. der		0		
	Füllstandsensor des Boilers bei Maschinen mit eingebautem Dauer-	-	0	I	0
	Wasserenthärter.				
Frli	Manueller Start eines Harzregenerierungszyklus (nur für Geschirrspüler				
_	mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter) [Siehe Paragraph 9.4	-	0	2	0
	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter].				
5-U	Max. Härte des Nachspülwassers (nur für Geschirrspüler mit eingebautem				
	Dauer-Wasserenthärter). Nach der Anderung muss die Maschine über den	0.011		1.4	10
	Hauptschalter von der Hauptstromversorgung getrennt und wieder	°îΗ	4	14	10
	angebautem Dauer, Wasserenthärter!				
LØ.	Kontrolle Boilerheizung				
ara	Legt den max. zulässigen Temperaturunterschied während der	°C	25	80	50
	Boilererhitzung in einem Zeitraum von 2 Minuten und 30 Sekunden fest.	č		00	

db 🕹 Parameter für automatische Haubenmaschine

S	ym.	Parameter Beschreibung	Unit	Min	Max	Werksein- stellung
Ł	1	DELAY_K1 Zeit (während der Öffnung der Haube) in der S3" seine Ruhestellung wieder Erreichen muss.	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	15
Ł	2	HOOD_TOUT AUSSZEIT – maximale zugelassene Zeit für das komplette Öffnen/Schliessen der Haube.	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	200
Ł	3	DELAY_K1_S3 Beim Schliessen der Haube muss zuerst S3" schalten und nach einer Bestimmten Zeit	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	15
Ł	4	DELAY_K Zeit in der K und K' zusammen, entweder Geschlossen oder Offen sind.	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	10
Ł	5	DELAY_S3 Zeit, beim Öffnen der Haube, während dessen der untere Endschalter wieder die Ruhestellung einnehmen muss.	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	20
Ł	6	DELAY_S5 Zeit, beim Schliessen der Haube, waehrend dessen der obere Endschalter wieder die Ruhestellung einnehmen muss.	0.1 s	0.0 s.	20.0 s	20
A!		Zeigt die letzte Alarmanzeige bei Automatischer Hauben Maschine an.	-	-	-	-
11	: h	Parameter gueltig nur fuer Haubenmaschinen. Maximale Schwelle des Startstromes, vom Haubenmotor. (50 Einheiten entsprechen einem Strom von ca. 1 Ampere).	-	0	250	100



9. SONDERFUNKTIONEN

9.1 REGENERIERUNGS ZYKLUS



Der Regenerierungs Zyklus wird dadurch gestartet in dem man den Knopf (siehe oben), länger als 5 sek. gedrückt hält.

Für diese Funktion muss der Parameter ***** *E* (in der Familie *L* ***** *L*) auf 1 gestellt sein.

Nun können Sie durch den Parameter \mathcal{F} in der counters Familie \mathcal{F} , die gewünschte Anzahl der Spuelzyklen eingeben, diese Zahl entspricht der Spuelzyklen bevor \mathcal{F} in der Display erscheint. Als Fabrikeinstellung gelten 70 Spuelzyklen, natuerlich muss diese Zahl entsprechend der Wasserhaerte eingestellt werden. Dazu beziehen Sie sich auf die Installationsanleitung der jeweiligen Maschine mit eingebautem Wasserenthaerter. Falls \mathcal{F} auf 0 gesetzt ist, ist der Zaehler ausgeschaltet. Bei eingeschaltetem Zaehler, nach den gewachlten Zyklen, erscheint auf dem Display \mathcal{F} ist.

Das bedeutet: Die eingestellten Zyklen sind abgelaufen, es wird ein Regenerierungszyklus gefordert (dies ist nur eine Mitteilung und stopt die Maschiene nicht. Die Maschine kann weiterhin benutzt werden). Die Mitteilung erlischt nachdem der Regenerierungs Zyklus abgelaufen ist. Der Zachler setzt sich auch automatisch zurueck und beginnt wieder von 0.

Ausserdem ist es moeglich ueber den nrE Parameter die Anzahl der durchgefuehrten Regenerierungs Zyklen abzufragen, (in der Locuter Gruppe).

Wenn die eingestellten Zyklen zu Ende neigen, also nur noch 15 Zyklen bevor die Regenerierung erforderlich wird, zeigt uns das Display blinkend **End** und **15** beim naechsten Zyklus **End** und **14** usw. Bis auf 0, dann wird umgeschaltet auf **Ed.** Dies ist so eingestellt um dem Benutzer mitzuteilen wie viele Spuelzyklen noch gemacht werden koennen, bevor der Regenerierungs Zyklus durchgefuehrt werden sollte. Es ist eine Erinnerungsfunktion um dem Kunden zu ermoeglichen, die Regenerierung auch Abends oder nach Feierabend bei fehlenden 15 Zyklen (zum Beispiel), durchfuehren zu koennen, ohne warten zu muessen bis am naechsten Morgen das mitten

in der Arbeit 🕫 🖁 erscheint. Dies ist sinnvoll weil der Renenerierungs Zyklus 50 Minuten in Anspruch nimmt.

Bevor der Regenerierungs Zyklus gestartet wird, muss das Ueberlaufrohr entfernt werden.

ACHTUNG: Im Falle eines Falschstart des Regenerierungs Zyklus, kann dieser gestoppt werden. Durch das Druecken der Taste (siehe Grafik oben), laegner als 5 sek.

Die Wasserhärte im Ausgang des Wasserenthärters kann zwischen 3°fH - 10 °fH / 1.7 °dH - 5.6 °dH / 2.1 °cH - 7 °cH schwanken.

9.2 GESCHIRRSPÜLER FÜR MEDIZINISCHEN EINSATZ MIT TÜR-/ HAUBESPERRE

Bei den Geschirrspülern mit Tür-/Haubesperre für medizinischen Einsatz sperrt eine Vorrichtung die Tür-/Haubeöffnung während der gesamten Dauer des Betriebszyklus.

Damit die Tür-/Haubesperre aktiv ist, muss der Parameter *k J P* (in der Familie *L F L*) auf den Wert *J* eingestellt werden.

Die Tür des Geschirrspülers wird beim Start eines Spülzyklus gesperrt und nach Ablauf der nach dem Nachspülzyklus eintretenden Endpause entriegelt. Durch Anhalten des laufenden Betriebszyklus ist der Zugriff auf den Spülraum möglich, da die Sperrvorrichtung deaktiviert wird.

Über den Parameter **PR** (in der Familie **GPR**) kann eine Pause am Ende des Nachspülzyklus eingegeben werden. Dieser Parameter ist allen 3 Spülzyklen gemeinsam. Während dieser Pause wird die Temperatur des Nachspülwassers angezeigt. Es kann zudem eine zusätzliche Endpause im Zyklus eingegeben werden, indem die Parameter **FR 1**, **FP2**, **FP3** eingestellt werden. Während der Endpause wird die

Endpause im Zyklus eingegeben werden, indem die Parameter *Port i, Port i, Port i* eingestellt werden. Während der Endpause wird die bis zum Zyklusende verbleibende Restzeit auf dem Display angezeigt. Die Tür-/Haubesperre-Vorrichtung wird nach Ablauf der Endpause deaktiviert (*FP i, FPZ, FPZ*).

Für die korrekte Ausführung der Spülzyklen ist es wichtig, dass die Pause am Ende des Nachspülzyklus und die Endpause die Default-Werte annehmen (siehe Prog 032 – 034 - 035).

9.3 AKTIVIERUNG FÜLLSTANDSENSOREN SPÜL- UND KLARSPÜLMITTEL

Durch Einstellung des Parameters $\mathcal{L} \mathcal{E} \mathcal{S}$ auf \mathcal{I} (in der Familie $\mathcal{L} \mathcal{F} \mathcal{L}$) wird die Verwaltung der Füllstandsensoren aktiviert, die im Innern der externen Spül- und Klarspülbehälter angebracht sind. Während der Nachspülphase, wenn das Klarspülmittel im Behälter verbraucht ist, erscheint auf dem Display die Meldung $\mathcal{F} \mathcal{R} \mathcal{I}$.

Wenn das Spülmittel im Behälter verbraucht ist, erscheint auf dem Display die Meldung dEE D und nach einer Anzahl Spülzyklen gleich EdE (in der Familie dPR), ist der Start weiterer Spülzyklen nicht möglich. Der Spülmittelstand im Behälter muss daher aufgefüllt werden.

9.4 GESCHIRRSPÜLER MIT EINGEBAUTEM DAUER-WASSERENTHÄRTER

Bei den Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter ist ein Wasserenthärter in den Wasserkreislauf eingebaut. Diese Vorrichtung befreit mithilfe von Harzen das Zulaufwasser von Kalk und liefert entkalktes Wasser für den Spülvorgang.

Für die Aktivierung des Dauer-Wasserenthärters den Parameter **3***E*, (in der Familie **H***C***P**) auf den Wert **3** oder auf den Wert **1** einstellen, falls die Platine des Wasserenthärters an die Platine LK485 angeschlossen ist.

Um einen einwandfreien Betrieb des Dauer-Wasserenthärters zu gewährleisten, müssen die Harze regelmäßig regeneriert werden. Die

Häufigkeit der Regenerierung hängt von der Härte des Eingangswassers, der Zahl der Spülgänge und der mit dem Parameter 5, 2 (in der Familie *CFG*) eingestellten maximalen Wasserhärte ab.

Im Gegensatz zu den üblichen Wasserenthärtern braucht bei diesem Dauer-Wasserenthärter das Gerät für die Regenerierung der Harze nicht abgeschaltet zu werden.

Für die Harzregenerierung muss Kochsalz in den im Geschirrspüler vorgesehenen Behälter eingefüllt werden.

Im besonderen muss der Salzbehälter bei der ersten Inbetriebnahme des Geschirrspülers mit Salz gefüllt werden und jedes Mal, wenn beim Start eines Spülzyklus auf dem Display die Anzeige 582 0 erscheint. Der Salzbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1,5 kg Salz.

ACHTUNG: Die Anzeige 582 0 kann noch für einige Spülgänge nach dem Füllen des Behälters erscheinen, da das Salz in den gesamten Kreislauf der Anlage gelangen muss. Die Anzeige hat jedoch keine nachteilige Auswirkung auf den Geschirrspüler.

Die Zahl der ausgeführten Regenerierungszyklen kann ferner durch Abruf des Parameters **an E** in der Familie der Zähler **Ent** überprüft werden.

مدقى zählt nur die Regenerierungszyklen, die mit angemessen gefülltem Salzbehälter ausgeführt wurden; ein anderer Zähler د 33 (in der Familie [nt]) gibt dagegen an, wie viele Regenerierungszyklen ohne Salz ausgeführt worden sind.

Falls der Parameter 5 r U auf den Wert 10 eingestellt wird, der werkseitig vorgegeben ist, kann die Wasserhärte im Ausgang des Wasserenthärters zwischen 3°fH - 10 °fH / 1.7 °dH - 5.6 °dH / 2.1 °cH - 7 °cH schwanken. Die maximale Wasserhärte im Ausgang kann durch Einstellen des Wertes 5 r U verändert werden. Die Wasserhärte im Ausgang kann vom

Wert 4° fH auf den Wert 14° fH geändert werden.

Hinweis: zum Sichern des neuen Wasserhärte-Wertes muss zusätzlich zu den normalen Vorgängen für die Änderung und Sicherung des Parameters die Hauptstromversorgung der Maschine über den Hauptschalter der externen Schalttafel der Maschine getrennt und wieder angeschlossen werden.

Der Betrieb des Wasserenthärters kann durch manuelle Ausführung eines Regenerierungszyklus überprüft werden, ohne abzuwarten, dass die

Wasserhärte im Ausgang den eingestellten Höchstwert erreicht (5-U). Für die Ausführung dieser Prozedur abwarten, bis vorhergehende Harzregenerierungs- oder Waschvorgänge des Wasserenthärters abgeschlossen sind und den Parameter Fr 6 (Familie 656) auf 1 einstellen, um Säule A bzw. auf 2 einstellen, um Säule B zu regenerieren.

Die Maschine aus- und wiedereinschalten, damit sie den kompletten Regenerierungszyklus der eingegebenen Säule ausführt. Falls vorhergehende Harzregenerierungs- oder Waschvorgänge nicht abgeschlossen worden sind, wird der manuelle Regenerierungszyklus nicht ausgeführt.

Durch Abfragen des Parameters RRL (Familie ran) kann man überprüfen, durch welche Säule die Boilerfüllung erfolgt: wenn RRL = 0, wird Säule "A" benutzt, wenn RRL = 1, wird Säule "B" benutzt.

Durch Abfragen der Parameter ane (m³) und L (Liter) kann man die von der Maschine benutzte Literzahl überprüfen. Zur Berechnung der von der Maschine benutzten Gesamtliterzahl die Werte ane und Laddieren.

Hinweis: Bei den Maschinen mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter kann das Füllen des Tanks nicht durch Überströmen (btF=0). sondern nur durch folgende Nachspülzyklen (btF=75) erfolgen. Der Parameter btF muss daher auf 75 eingestellt werden.



10.KONFIGURIERUNG HAUPTPLATINE

Bei Verwendung einer Elektronikkarte (Ersatzteil) kann es erforderlich sein, sie zu konfigurieren gemäss der Maschine, in der sie eingesetzt werden soll.

- 1. Mit dem Maschinen CODE gehen Sie in die folgende Tabelle und lesen Sie die entsprechenden Prog. Nummern;
- 2. Folgen Sie den Anweisungen der Prog.XXX Programmierungshinweise (nächste Seiten).
- 3. Mit dem Maschinen CODE die Layout -Nummer im Paragraph 12.2 Layout Verbinder ausfindig machen.

MODELL	CODE	Prog.	Layout	MODELL	CODE	Prog.	Layout
WT4	400007	021	11	WT38M50/4	502029	015	9
WT4B	400008	020	8	LS6EA/UK	502030	011	8
WT4D	400009	021	11	LS6EA/UKDP	502031	011	8
WT4DB	400015	020	8	LS6EA/60	502041	011	8
WT46	400016	020	8	WT 38DD	502110	046	8
WT4G	400017	022	8	WT 37	502111	046	8
WT4DG	400018	022	8	WT 38	502112	046	8
WT4WS1	400019	024	11	WT 37/4.5	502117	046	8
WT4BWS	400027	012	8	WT 38/4.5	502118	046	8
WT4DWS1	400028	024	11	WT 37/UK	502122	046	8
WT4BDWS	400029	012	8	WT38C	502125	033	8
WT4D60	400042	021	11	WT38C60	502126	033	8
LS5/1	400100	021	11	WT38CUK	502127	033	8
LS5/1 DP	400102	021	11	WT38/4.5NW	502129	046	8
LS5/1WS	400103	024	11	WT 38/UK	502217	046	8
LS5/1WSDP	400110	024	11	WT37J60	502218	046	8
LS5/3	400112	020	8	WT37J50	502219	046	8
LS5/3 DP	400113	020	8	LS6AH240U	502312	027	9
LS5/3WS	400114	012	8	WT30H208U	502313	031	9
LS5/3WSDP	400115	012	8	WT30H240U	502314	031	9
LS5/3WSDPD	400117	012	8	WT30H208DU	502315	031	9
LB5G	400118	022	8	WT30H240DU	502316	031	9
LB5GDP	400119	022	8	WT30H208RU	502317	031	9
LS5/1DP60	400124	021	11	WT30H240RU	502318	031	9
LS5/1DPAUS	400125	036	11	LS6H208DU	502319	027	9
LS6EP	502003	013	8	LS6AH208U	502320	027	9
LS6EP/DD	502004	013	8	WT 38/60	502321	046	8
LS6EA/DD	502005	011	8	WT 38/M60	502322	015	9
LS6EA/DD/DP	502006	011	8	WT 38MED	502323	014	8
WT38TDE	502007	032	10	LS6H240DU	502325	027	9
WT38/M50	502008	015	9	LS6H208RU	502326	027	9
LS6EADPWS	502014	044	8	LS6H240RU	502327	027	9
LS6EADPWSG	502015	044	8	WT30M208U	502328	034	10
WT38WS	502016	048	8	WT30M240U	502329	034	10
WT38WSG	502017	048	8	WT30M208DU	502339	034	10
WT38MEDWS	502018	045	8	WT30M240DU	502341	034	10
WT38PM50	502019	039	9	WT30M208RU	502342	034	10
WT37LEV/9	502020	051	8	WT30M240RU	502343	034	10
LS6EADPDWS	502022	044	8	WT30C208DU	502344	038	9
WT38DWS	502023	048	8	WT30C240DU	502345	038	9
LS6SANA	502024	053	10	WT38PM60	502346	039	9

10.1. CODE→Prog. TAFEL

DOC. NO. 5956.446.06



Electrolux EFS – Dishwashing Systems Platform Electrolux Professional

Elektronische Geschirrspüler WARTUNGS HANDBUCH

MODELL	CODE	Prog.	Layout	MODELL	CODE	Prog.	Layout
WT38M60/4	502347	015	9	WT65E	504156	001	1
WT30H208WS	502348	056	9	WT65EB	504157	001	4
WT30H240WS	502349	056	9	WT65EI	504158	001	1
WT38WL	502514	055	8	WT 60 AU DP	504159	004	1
LS6EA	502520	011	8	LS 12 UK/3 CW	504161	001	1
LS6EA/DP	502521	011	8	WT 60 UK CW	504162	001	
LS6EAH	502523	011	8	LS 12 AU	504163	004	1
LS6MCD	502524	033	8	LS 12 UK DP CW	504164	001	1
LU7PDP	503020	040	9	ECOTEMP 12 SW	504165	001	1
LU7ADP	503021	041	9	WT65EBI	504166	001	4
WTU40PDP	503023	040	9	WT65EBIA	504167	004	4
WTU40ADP	503024	047	9	WT65EIA	504168	004	1
LS 10	504100	002	1	WT65E60	504169	001	1
LS14EA	504101	001	4	WT65EB60	504170	001	4
LS 10 UK DP	504102	002	1	WT 60 U/400	504171	006	
ET12E	504104	003	1	WT 60 U/440	504172	006	
LS 10/60Hz	504105	002	1	WT65EBIDG	504173	001	4
LS 10 CW	504107	002	1	WT65EBASIA	504174	009	4
LS 10 INS	504108	002	1	WT65EIM50	504175	006	2
HT 1200 ins DEK	504109	001	1	WT65EIM60	504176	006	2
LS14EA/INS	504110	001	4	WT 60 MX 220/60	504177	001	1
LS 10 N	504111	002	1	LS 12 CW INS	504178	001	1
LS 10 DP	504114	002	1	LS14ADP/G	504179	001	4
LS 10 HD	504115	008	1	WT65MED	504180	010	4
LS14EA/AU	504116	004	4	WT65EJ50	504183	001	1
LS14EA/60	504117	001	4	WT65EJ60	504186	001	1
LS 10 UK1	504118	002	1	LS14AH240U	504187	028	3
LS 10 UK3	504119	002	1	WT65H208U	504188	028	3
LS 12 INS	504120	001	1	WT65H240U	504189	028	3
LS 12	504121	001	1	LS 12 ASIACW	504190	009	1
LS 12 DP	504122	001	1	WT 60 ASIACW	504191	009	1
LS 12 60Hz	504125	001	1	LS 12 ASIANB	504192	009	
LS 12 CW	504128	001	1	WT60ASIANB	504193	009	
HT 1200 DEK	504129	001	1	LS14H208DU	504194	028	3
LS14EA/ASIA	504131	009	4	LS14AH208U	504195	028	3
LS14EA/G	504133	001	4	LS14H240DU	504196	028	3
WT 60 DP	504134	001	1	LS14H208RU	504197	028	3
WT 60	504135	001	1	LS14H240RU	504198	028	3
WT 60 CW	504136	001	1	WT65H208DU	504199	028	3
WT 60 UK DP CW INS	504137	001	1	WT65H240DU	504200	028	3
WT 60 INS	504138	001	1	WT65H208RU	504201	028	3
WT 60 CW INS	504139	001	1	WT65H240RU	504202	028	3
WT 60 AU CW	504140	004	1	WT65M208U	504203	035	12
WT 60 AU N	504141	004	1	WT65M240U	504204	035	12
LS10EA	504142	002	4	WT65M208DU	504205	035	12
WT 60/60HZ	504145	001	1	WT65M240DU	504206	035	12
WT 60/60HZ CW	504146	001	1	WT65M208RU	504207	035	12
WT 60 N	504151	001	1	WT65M240RU	504208	035	12
WT 60 N INS	504152	001	1	LS14EAWS	504209	042	4
LS 12 HD	504153	007	1	LS14ADPWSG	504210	042	4
LS14EA/DD	504155	001	4	LS14EAIWS	504211	042	4

DOC. NO. 5956.446.06

 $\ensuremath{\textcircled{C}}$ Copyright 2005 by Electrolux Professional



MODELL	CODE	Prog.	Lavout	MODELL	CODE	Prog.	Lavout
WT65EBWS	504212	042	4	ET830MH	506046	005	7
WT65BIDWSG	504213	042	4	ET850M	506047	005	7
WT65EBIWS	504214	042	4	WT830EA	506215	017	5
WT65MEDWS	504215	043	4	WT850EA	506216	017	5
WT65H208WS	504216	057	3	WT830EAG	506217	017	5
WT65H240WS	504217	057	3	WT850EAG	506218	017	5
WT65ROW	504219	052	6	FL5	690004	020	8
LS14ROW	504220	052	6	FL5DP	690005	020	8
LS14SANA	504221	054	12	LV5	690006	020	8
WT65EID	504222	001	4	LV5DP	690007	020	8
WT65EBIWSD	504223	042	4	LV5/3WSDP	690008	012	8
LS9P	505022	019	6	FL5/3WSDP	690009	012	8
LS9P DD	505033	019	6	UC5/1DP	690010	021	11
LS9A UK	505034	018	6	UC5/1WSDP	690011	024	11
LS9P60	505035	019	6	LD5DP	690013	020	8
WT55P	505038	019	6	LD5	690014	020	8
WT55P6	505039	019	6	UC5/1DITO	690017	021	11
LS9ADG1	505041	018	6	UC5/1DPDITO	690018	021	11
WT55ADG1	505042	018	6	FL 620EP	698003	013	8
LS9PAUS	505043	019	6	ET5EDG	698004	023	8
WT55PM50	505044	019	13	LV6EP	698006	013	8
WT55PM60	505045	019	13	H3300	698007	029	8
PPW1 M	506010	005	7	H2500	698008	019	6
PPW1 M UK	506011	005	7	H3500	698009	001	4
PPW1 60 Hz	506012	005	7	ET5EDCW	698010	016	8
PPW1 MH	506013	005	7	LV6EADPWS	698011	048	8
PPW2 M	506014	005	7	HT1200WS	698012	042	4
PPW2 M UK	506015	005	7	HT1200IWS	698013	042	4
PPW2 60 Hz	506016	005	7	FL620ADPWS	698014	048	8
PPW2 V	506017	005		H1310SANA	698016	030	8
WT830 M	506018	005	7	H1510SANA	698017	010	4
WT830 M UK	506019	005	7	LV1200IWS	698018	042	4
WT830 60 Hz	506020	005	7	HT900P	698022	019	6
WT850 M	506022	005	7	LV900P	698023	019	6
WT850 M UK	506023	005	7	LD900	698024	019	6
WT850 60 Hz	506024	005	7	LU700PDP	698033	040	9
WT850 V	506025	005		LU700ADP	698034	047	9
WT830 MH	506026	005	7	PW100 M	698040	005	7
WT830M208U	506029	037	3	PW200 M	698041	005	7
WT830M240U	506030	037	3	PW200 V	698042	005	7
WT830H208U	506031	037	3	PW100 MH	698043	005	7
WT830H240U	506032	037	3	LV100M	698044	005	7
WT850M208U	506033	037	3	LV200M	698045	005	7
WT850M240U	506034	037	3	HT 1200	698050	001	4
PW1M208U	506035	037	3	HT 1000	698051	002	4
PW1M240U	506036	037	3	HT 1000 INS	698052	002	1
PW1MH208U	506037	037	3	HT 1200 INS	698053	001	4
PW1MH240U	506038	037	3	HT 1200 DP	698055	001	1
PW2M208U	506039	037	3	ET12EIG	698056	026	3
PW2M240U	506042	037	3	ET12EI	698057	025	1
ET830M	506045	005	7	LV1000	698059	002	4



MODELL	CODE	Prog.	Layout	MODELL	CODE	Prog	Layout
LV1200INS	698060	001	4	LS 12 CW INS	S477V7	001	,
ET12EICWG	698061	001	3	WT 60 DP	S47811	001	
ET12EICW	698062	025	3	WT 60/9	S4781D	001	
ET12EIF	698065	050	1	WT 60/60HZ DP	S4781I	001	
FL 620EA	698070	046	8	WT 60/9 INS	S4786P	001	
FL 620EADP	698071	046	8	WT 60 U/230	S478KF	006	
ET5E	698076	016	8	LS 12 CW INS	S478LV	001	
ET5ED	698077	016	8	WT 60 CW INS	S478SP	001	
FL 620EP/DD	698078	013	8	LS 12 CW INS	S479VE	001	
FL 620EA/DD	698079	046	8	WT 60	S479Z3	001	
FL 620EADP/DD	698080	046	8	WT 60	S479Z9	001	
LV6EA	698081	046	8	WT 60 AU CW	S47AP80	004	
LV6EADP	698082	046	8	LS 12 CW	S47APP	001	
ET5EDF	698090	049	8	HT 1200	S47B9I	001	
LS10 INS DP	S36220	002		LS 12 UK/3 CW	S47BJI	001	
LS 10 INS	S37858	002		LS 12 CW	S47C1Z	001	
LS 10	S39968	002		WT 60 CW	S47C6B	001	
LS 10/fiera	S42549	002		LS 12 CW	S47CCS	001	
LS 10 INS	S43062	002		WT 60	S47CCY	001	
LS 10	S43327	002		WT 60 CW	S47CEA	001	
HT 1000	S475CH	002		WT 60/9	S47CEH	001	
LS 10 CW	S47APN	002		WT 60/9	S47CEI	001	
LS 10 CW	S47CF5	002		WT 60	S47CKD	001	
LS 10 CW	S47DU4	002		LS 12 CW	D04713	001	
LS 10 CW	S47DU7	002		LS 12 CW	S34369	001	
LS 10 CW	S47DUA	002		WT 60 giappone	S34377	001	
LS 10 CW	S47DUF	002		WT 60 giappone	S34378	001	
LS 10 CW	S47E17	002		WT 60 giappone	S35178	001	
LS 10 CW	S47E2C	002		WT 60 giappone	S35179	001	
LS 10 CW	S47E2H	002		LS 12 CW	S35246	001	
LS 10 CW	S47E2M	002		HT1200	S35330	001	
LS 10 CW	S47E2R	002		WT 60 giappone	S36384	001	
LS 10 UK1	S47E50	002		WT 60 giappone	S36385	001	
LS 10 CW	S47E6M	002		LS 12 CW	S36846	001	
HT1200	S46002	001		LS 12 CW	S36847	001	
WT 60 CW INS	S46880	001		HT1200	S39964	001	
HT 1000	S4734M	002		HT1200	S40472	001	
WT 60/9	S47539	001		ECOTEMP 12	S40785	003	
WT 60/9	S4756O	001		WT 60/9 INS	S41170	001	
WT 60/9	S4756P	001		HT1200	S41185	001	
WT60 INS	S475GJ	001		LS 12 INS	S42032	001	
WT60 INS	S475GY	001		WT 60/60HZ	S42170	001	
WT 60 CW	S476HA	001		LS 12/fiera	S42550	001	
LS 12 HD	S4775E	007		WT 60/60HZ	S42617	001	
HT1200	S4777U	001		WT 60 N	S43119	001	
LS 12 CW INS	S477BM	001		LS12 CW	S43488	001	
WT 60 AU CW	S477JR	004		LS 12 INS	S43563	001	
WT 60 INS	S477M1	001		LS 12 DP CW	S43734	001	
WT 60 INS	S477M1	001		LS 12 CW	S43806	001	
WT 60 N INS	S477MB	001		LS 12 CW	S43830	001	
WT 60/60HZ DP	S477QB	001		WT 60 CW INS	S44421	001	



MODELL	CODE	Prog	Layout
LS6EA	S477BL	011	
WT 37	S4784U	011	
LS6EA	S4787B	011	
FL 620EA	S478BN	011	
WT830 MH	S46881	005	
PPW1 M	S4758V	005	
WT830 MH	S476YZ	005	
PPW1 MH	S477IT	005	
WT830 M	S479QS	005	
PPW1 M UK	S47BKQ	005	
WT 60 CW INS	S47CPB	001	
WT 60 CW INS	S47CQS	001	
ECOTEMP 12 SW	S47CVG	001	
ECOTEMP 12 SW	S47CVH	001	
WT 60 CW INS	S47D9Y	001	
WT 60	S47DCA	001	

MODELL	CODE	Prog	Layout
LS 12 CW	S47DE0	001	
LS 12 CW	S47DMM	001	
WT 60	S47DSK	001	
WT 60	S47DWC	001	
WT 60	S47DWD	001	
PPW1 MH	S47C37	005	
PPW1 MH	S47DE1	005	
WT850 M	S43016	005	
PPW2 M	S44099	005	
PPW2 M	S44399	005	
PPW2 M	S45958	005	
PPW2 M	S47BW4	005	
WT850 M	S47CFG	005	
PPW2 M	S47CZ1	005	



10.2 PROGRAMMIER DATEN

L	S12 ·	Prog. 001			
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen S	Sie in c	lie Parametergruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein.
		ŁЧР	0	Haubenmaschinen	
		601	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	Manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen.	
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		6.6	1	Tankheizung wird erst nach Erreichen der Boilertemperatur a	ktiviert
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		<u>L</u>	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	11 auf 🕴 einstellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	1	Alarme aktiviert	
3:	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	der Werk	spara	meter:	
	FRE	Gruppe	Werks	parameter	
		62T	78	Boiler termperatur Schwellenwert	
5.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	



L	.S10				Prog. 002
1.	Schalte	n Sie die N	Aasch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen S	ie in c	lie Parametergruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		2 Y P	0	Haubenmaschinen	
		601	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	Manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen	
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		6-6	1	Tankheizung wird erst nach Erreichen der Boilertemperatur al	ktiviert
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	- 1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die N	/lasch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	der Werks	spara	meter:	
	FRE	Gruppe V	Verks	parameter	
		66Ï	78	Boilertermperatur Schwellenwert	
5.	Ändern	der Zyklus	s Para	ameter:	
	[]]	Zyklus 1			
		5h 1	45	kurze Spülphase [S]	
	[72	Zyklus 2			
		LnZ	1	lange Spülphase [Mn]	
		5h2	40	kurze Spülphase [S]	
6.	Schalte	n Sie die N	Aasch	ine AUS und dann EIN	



Ш	ECOTEMP12 Prog. 003							
1.	Schalte	n Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen S	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		ьяр	0	Haubenmaschinen.				
		601	0	Atmosphärischer Boiler				
		daa	1	manuelle Haube				
		dFL	Standardwerte für Haubenmaschinen					
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)				
		6.6	0	Boiler- und Tankheizung können gleichzeitig arbeiten				
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RL r	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	n Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN				
4.	Ändern	der Werk	spara	meter:				
	FAC	Gruppe	Werks	sparameter				
		62I	85	Boilertemperatur Schwellenwert				
		681	2	Boilertemperatur Einstellung				
5.	Schalte	n Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN				



Ľ	S12/	4U / V	Prog. 004		
1.	Schalte	n Sie die N	/lascl	nine AUS und dann EIN	
2.	[F[Gehen Si	e in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein
		ŁУP	1	Haubenmaschinen.	
		601	8	Atmosphärischer Boiler	
		daa	8	Automatische Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen	
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		<u>11</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die N	/lascl	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	der Werks	para	meter:	
	FRE	Werkspar	ame	ergruppe	
		66[78	Boiler temperatur Schwellenwert	
5.	Ändern	der andere	en Pa	arameter:	
	[4]	Zyklus 1			
		FP {	2	Endpause [S]	
	[42	Zyklus 2			
		FP2	2	Endpause [S]	
	[43	Zyklus 3			
		FP3	2	Endpause [S]	
	dPR	Geschirrs	pülpa	arametergruppe	
		{P8	2	erste Pause	
6.	Schalte	n Sie die N	lascl	nine AUS und dann EIN	



P١	W 1	-2/	W	F830 — 850	Prog. 005					
1.	Schalte	ten Sie die Maschine AUS und dann EIN								
2.	[F G	Gehen Si	e in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:					
		ŁУР	1	Topfspülmaschine.						
		601	0	Atmosphärischer Boiler						
		daa	1	Manuelle Haube						
		dFL	2	Standardwerte für Topfspülmaschinen						
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)						
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur er	reicht ist					
		66F	0	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise						
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert						
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.	.11 auf 🕴 einstellen).					
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert						
		AL r	1	Alarme aktiviert						
3.	Schalte	halten Sie die Maschine AUS und dann EIN.								
4.	Ändern	der Werk	spara	meter:						
	F 8 [Werkspa	ramet	ergruppe						
		671	78	Boiler temperatur Schwellenwert						



V	VT60) – 6	Prog. 006							
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN.								
2.	[F []	Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG und stellen Sie die f	olgenden Parameter ein					
		2	0	Haubenmaschine						
		601	8	Atmosphärischer Boiler						
		daa	1	manuelle Haube						
		dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen						
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)						
		8.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist					
		66 F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen						
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert						
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).					
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert						
		AL,	1	Alarme aktiviert						
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN						
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er						
	FAC	Werksp	aramet	ergruppe						
		68I	78	Boilertemperatur Schwellenwert						
5.	Ändern	Zykluspa	aramet	er						
	[4]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe						
		r 1 i	25	Dauer Nachspülphase [S]						
		dr i	25	Ablauf [S]						
	[42	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe						
		r iz	25	Dauer Nachspülphase [S]						
		dr 2	25	Ablauf [S]						
	[43	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe						
		r i B	25	Dauer Nachspülphase [S]						
		dr 3	25	Ablauf [S]						
6.	Auswah	nl Fahren	heit :							
	dPR	Gehen S	Sie in c	lie Gruppe Geschirrspülparameter						
		<u>[</u> F	1	wählen Sie Grad Fahrenheit						
7.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN						



L	S12	HD	Prog. 007			
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN		
2.	[F[Gehen	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:	
		ŁЧР	0	Haubenmaschine		
		601	8	Atmosphärischer Boiler		
		daa	1	manuelle Haube		
		dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen		
		trc	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)		
		b b i Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist				
		68F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).	
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert		
		RLr	1	Alarme aktiviert		
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN		
4.	Ändern	Zykluspa	aramet	er		
	11 13 14	Gehen	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe		
		Pr 1	20	Dauer Vor-Nachspülphase [S]		
		dr l	38	Ablauf [S]		
	[42	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe		
		PrZ	20	Dauer Vor-Nachspülphase [S]		
		dr 2	36	Ablauf [S]		
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe		
		Pr 3	20	Dauer Vor-Nachspülphase [S]		
		dr 3	38	Ablauf [S]		

5.

Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN



L	S10	HD			Prog. 008
1.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		2 Y P	0	Haubenmaschine	
		baı	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen	
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		8-6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	eicht ist
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Zykluspa	aramet	er	
	[4	Gehen	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe	
		5h 1	45	kurze Spülphase [S]	
		Pr {	20	Dauer Vor-Nachspülphase [S]	
		dr i	38	Ablauf [S]	
	[72	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe	
		Lal	1	lange Spülphase [min]	
		ShZ	40	kurze Spülphase [S]	
		PrZ	20	Dauer Vor-Nachspülphase [S]	
		dr Z	38	Ablauf [S]	
5.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	



L	S12	- 14	/ V	VT60 – 65 <i>ASIA</i>	Prog. 009
1.	Schalte	n Sie die I	Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F[Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		19 P	0	Haubenmaschine	
		601	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen	
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die I	Masch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	ramete	er	
	FAC	Werkspa	ramet	ergruppe	
		66I	78	Boilertemperatur Schwellenwert	
		6 <i>P</i>	0	Boilerpriorität weggeschaltet	
5.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	



N	/T65MEE)		Prog. 010							
1.	Switch OFF an	Switch OFF and then switch ON the machine.									
2.	LFL Enter into CFG parameter family and set the following parameters:										
	ŁУP	8	Haubenmaschine								
	601	8	Atmosphärischer Boiler								
	daa	8	manuelle Haube								
	dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen								
	tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)								
	6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreic	ht ist							
	62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen								
	185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert								
	LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11	auf 🕴 einstellen).							
	r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert								
	RL r	1	Alarme aktiviert								
3.	Schalten Sie di	ie Masc	hine AUS und dann EIN.								
4.	Ändern Werksp	barame	ter:								
	FRE Werks	sparam	etergruppe								
	52T	90	Boilertemperatur Schwellenwert.								
	5 H .	0	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (🕻 🛛 🕏).								
	683	0	Boilertemperatur Einstellung.								
	65E	0	Booster Funktion.								
	22 E	65	Tanktemperatur: STANDARD OBERGRENZE								
	EH 1	85	Höchstgrenze Tanktemperatur								
5.	Ändern Zyklusp	barame	ter :								
	EHI Geher	n Sie in	Zyklus 1 Parametergruppe.								
	Lai	2	lange Spülphase [Min]								
	5h 1	32	kurze Spülphase [S]								
	r i l	35	Dauer Nachspülphase [S]								
	dr i	40	Ablauf [S]								
	FP {	15	Endpause [s]								
	CH2 Geher	n Sie in	Zyklus 2 Parametergruppe.								
	Lng	3	lange Spülphase [Min]								
	542	32	kurze Spülphase [S]								
	r 12	35	Dauer Nachspülphase [S]								
	drð	40	Ablauf [S]								
	F P 2	15	Endpause [s]								
	[]] Geher	n Sie in	Zyklus 3 Parametergruppe.								
	Eng	5	lange Spülphase [Min]								
	563	32	kurze Spülphase [S]								
	r .3	35	Dauer Nachspülphase [S]								
	dr 3	40	Ablauf [S]								
	FP3	15	Endpause [s]								



W	T65N	MED	Prog. 010			
	dPA	Geschirrspülparametergruppe				
		Frite Pause (für ALLE Zyklen).				
6.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					

L	LS6 6000W ATM Prog. 011							
1.	Schalte	n Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen S	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		ŁУР	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen				
		601	0	Atmosphärischer Boiler				
		daa	2	Frontladefunktion				
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen				
		tre	1	SOFT START ENABLED.				
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist			
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🦸 einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		AL r	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	n Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN				



LS5WS / WT4WS TRIFASE

Prog. 012

1.	Schalte	Iten Sie die Maschine AUS und dann EIN					
2.	[Gehen Sie ir	n die	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein:			
		еяь (0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		bai l	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa i	2	Frontladefunktion			
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	1	SOFT START zugeschaltet			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erreicht ist			
		62F 79	5	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		1ES 1	1	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
			3	Wahl Nutzerinterface für LS5 (bis Version 3.11 auf 5 einstellen).			
		r E	1	Regenerierung Zyklus aktiviert.			
		Rir	1	Alarme aktiviert.			
3.	Schalte	en Sie die Maschine AUS und dann EIN					
4.	Ändern	Werksparam	nete	r			
	FR[Auf die Eber	ne V	Verksparametergruppe gehen			
		62C 83	3	Boilertemperatur Schwellenwert			
		68J 8	2	Boilertemperatur Einstellung			
		65t i	2	Booster Funktion			
5.	Ändern	Zyklusparam	nete	r			
	[4 3	Gehen Sie ir	n Zy	/klus 3 Parametergruppe			
		Ln3	1	lange Spülphase [Min]			
		5h3 48	0	kurze Spülphase [S]			
6.	Schalte	n Sie die Ma	sch	ine AUS und dann EIN			
7.	Ändern	Spül-/Nachs	pülr	nitteldosierung			
	6E n	Gehen Sie ir	n die	e GEn Parameter Gruppe			
		din 7	0	erste Spülmittel Dosierung			
		r In	5	erste Nachspülmittel Dosierung			
8.	Ent	Zähler					
		r[4 21	0	Zugelassene Speulzyklen vor dem neuen Regenerierungs Zyklus.			
9.	Schalte	n Sie die Ma	sch	ine AUS und dann EIN			



L	LS6 PRESS Prog. 013						
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			
2.	[F []	Gehen S	ie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		Łур	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		60 1	1	Druckboiler			
		daa	2	Frontladefunktion			
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	1	SOFT START zugeschaltet			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist		
		66F	8	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise			
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🖸 eins	tellen).		
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL r	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werkspa	ramet	er			
	FRE	Gehen S	ie in c	lie FAC Parametergruppe, und ändern Sie den	Boilerschwellenwert		
		64I	88	Boilertemperatur Schwellenwert			
5.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			


V	WT 38 MED Prog. 014					
1.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann FIN					
2.	[F[Ge	hen S	ie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Si	e die folgenden Parameter ein:	
		1 4 P		Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	5	
		50 (Atmosphärischer Boiler		
		daa	2	Frontladefunktion		
		dE:	7	Standardwerte für Untertischmaschinen		
		tee	-	SOFT START zugeschaltet		
		5 F		Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	richt ist	
		52F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		1.85		Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
			8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (his Version 3 11 auf L eins	tellen)	
		r E	ā	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	tenen).	
		RLr	-	Alarme aktiviert		
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN		
4.	Ändern	Werkspar	ramete			
	FR[Gehen S	Sie in d	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S	ie den Boilerschwellenwert	
		68T	90	Boilertemperatur Schwellenwert		
		6 H .		Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (
		684	0	Boilertemperatur Einstellung.		
		656		Booster Funktion nicht erforderlich		
		btd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert u	unterhalb des Schwellenwerts gehalten	
		22T	65	Tanktemperatur Schwellenwert	C C	
		ŁH,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE		
5.	Ändern	Zykluspa	ramete	er		
	[4]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe		
		Lal	Ч	lange Spülphase [Min]		
		561	10	kurze Spülphase [S]		
		r 1 1	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr l	40	Ablauf [S]		
		FP {	15	Endpause [s]		
	[42	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe		
		Lad	5	lange Spülphase [Min]		
		ShZ	10	kurze Spülphase [S]		
		اتي م	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr 2	40	Ablauf [S]		
		FPZ	15	Endpause [s]		
	[43	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe		
		Lng	9	lange Spülphase [Min]		
		5h3	10	kurze Spülphase [S]		
		r 13	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr 3	40	Ablauf [S]		
		FP3	15	Endpause [s]		
6	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann FIN		



V	/T38	B USF	Prog. 015				
1.	Schalte	en Sie die Maschine AUS und dann EIN					
2.	[F []	Gehen Sie	e in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		ьчp	[]	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		601	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa	2	Frontladefunktion			
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur error	eicht ist		
		66 F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).		
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		Ri,	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die N	lasch	ine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werkspara	amete	Pr			
	FRE	Gehen Sie	e in d	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S	ie den Boilerschwellenwert		
		btI l	92	Boilertemperatur Schwellenwert			
		błd	3	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert	unterhalb des Schwellenwerts gehalten		
		658	8	Booster Funktion nicht erforderlich			
		ttī l	55	Tanktemperatur Schwellenwert			
		EH, l	90	Höchstgrenze Tanktemperatur			
5.	Ändern	Zykluspara	amete	er			
	[]	Gehen Sie	e in Z	Zyklus 1 Parametergruppe			
		Lal	1	lnge Spülphase [Min]			
		Shi à	22	kurze Spülphase [S]			
		ril é	25	Dauer Nachspülphase [S]			
		dri	40	Ablauf [S]			
		FP (4	Endpause [s]			
	[42	Gehen Sie	e in Z	Zyklus 2 Parametergruppe			
		Lnd	2	lange Spülphase [Min]			
		5h2 8	22	kurze Spülphase [S]			
		rid d	75	Dauer Nachspülphase [S]			
		drð '	40	Ablauf [S]			
		FP2	4	Endpause [s]			
	[43	Gehen Sie	e in Z	Zyklus 3 Parametergruppe			
		Ln3	ч	lange Spülphase [Min]			
		5h3 d	22	kurze Spülphase [S]			
		ri3 d	25	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr3 '	40	Ablauf [S]			
		FP3	4	Endpause [s]			



V	VT38	B USI	PH			Prog. 015	
	drn	dra Gruppe Ablaufparameter					
		ldr	30	Dauer erste Ablaufphase [S]			
	dPA	Einstelle	en and	erer Parameter			
		1P A	5	Initial Pause [s]			
		[F	1	Fahrenheit.			
6.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN						



Ш	ECOTEMP 5 Prog. 016						
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					
2.	[FG	Gehen Sie	in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		19 P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	-		
		601	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa i	2	Frontladefunktion			
		dFL .	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	1	SOFT START zugeschaltet			
		6.8	[]	Tank- und Boilerheizung können gleichzeitig arbeiten			
		66F 7	5	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	[]	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		11 I	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf ⁷ eins	tellen).		
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL r	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die Ma	asch	ine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werksparan	nete	er			
	FRE	Gehen Sie	in d	ie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S	ie den Boilerschwellenwert		
		bel 7	7	Boilertemperatur Schwellenwert			
		btd.	3	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert	unterhalb des Schwellenwerts gehalten		
5.	Ändern	Zyklusparan	nete	er			
	[]]	Gehen Sie	in Z	yklus 1 Parametergruppe			
		Lal	1	lange Spülphase [Min]			
		5h1 11	0	kurze Spülphase [S]			
		ril Z	5	Dauer Nachspülphase [S]			
		dri 41	0	Ablauf [S]			
		FP {	4	Endpause [S]			
	[42	Gehen Sie	in Z	yklus 2 Parametergruppe			
		Lad i	2	lange Spülphase [Min]			
		5h2 21	2	kurze Spülphase [S]			
		r i d' d'	5	Dauer Nachspülphase [S]			
		drð 41	0	AblaufDrain [S]			
		FP2	4	Endpause [S]			
	[43	Gehen Sie	in Z	yklus 3 Parametergruppe			
		En3	4	lange Spülphase [Min]			
		5h3 Zu	2	kurze Spülphase [S]			
			5	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr3 41	[]	Ablauf [S]			
		FP3	4	Endpause [S]			
	drn	Gruppe Abl	lauf	parameter			
		ldr 31	0	Dauer erste Ablaufphase [S]			
	dPR	Einstellen a	ande	erer Parameter			
		1PA :	5	erste Pause [S]			
6.	Schalte	n Sie die Ma	asch	ine AUS und dann EIN			



V	WT830EA / WT850EA Prog. 017						
1.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN.			
2.	[F[Gehen S	Sie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die fe	olgenden Parameter ein:		
		ŁУР	2	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		601	8	Atmosphärischer Boiler			
		daa	3	Frontladefunktion			
		dFL	2	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	8	SOFT START ausgeschaltet			
		6.6	1	Tank- und Boilerheizung können gleichzeitig arbeiten			
		66F	0	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).		
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL r	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN.			
4.	Ändern	n Zykluspa	aramete	r			
	[]]	Gehen S	Sie in Zy	/klus 1 Parametergruppe.			
		Lal	2	lange Spülphase [Min]			
		5h 1	29	kurze Spülphase [S]			
		FP (5	Endpause [S]			
	[7]	Gehen S	Sie in Zy	/klus 2 Parametergruppe.			
		Lnd	5	lange Spülphase [Min]			
		542	29	kurze Spülphase [S]			
		FP2	5	Endpause [S]			
	[43	Gehen S	Sie in Zy	/klus 3 Parametergruppe.			
		Ln3	8	lange Spülphase [Min]			
		5h3	29	kurze Spülphase [S]			
		FP3	5	Endpause [S]			
5.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN.			



L	S9 /	WT :	55	ATM	Prog. 018
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F[Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		ŁЧР	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	8	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen	
		tre	8	SOFT START ausgeschaltet (für diese Maschine ist KEIN SOF	T START möglich).
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erro	eicht ist
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	ramet	er	
	FR[Gehen S Boilersch	Sie in d hwelle	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S nwert	ie den
		68T	82	Boilertemperatur Schwellenwert	
		681	8	Boilertemperatur Einstellung.	
		656	1	Booster Funktion.	
5.	Ändern	Zykluspa	ramet	er	
	[72	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe	
		5h2	55	kurze Spülphase [S]	
	[73	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe	
		Eng	식	lange Spülphase [Min]	
	dPR	Einstelle	n and	erer Parameter	
		1P8	5	erste Pause [S]	
6.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	



L	S9 /	WT	Prog. 019		
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F[Gehen	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		1 4 P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	1	Durckboiler	
		daa	1	manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen	
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		8.8	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erre	eicht ist
		66F	0	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er	
	FR[Gehen Boilerso	Sie in o chwelle	die Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S nwert	ie den
		671	84	Boilertemperatur Schwellenwert	
		687	0	Boilertemperatur Einstellung	
		65E	1	Booster Funktion	
5.	Ändern	Zyklusp	aramet	er	
	[72	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe	
		542	55	kurze Spülphase [S]	
	[4 3	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe	
		Ln3	4	lange Spülphase [Min]	
6.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	



L	S5 /	WT	4 P	RES	Prog. 020
1.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		ŁЧР	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		bai	1	Druckboiler	
		daa	Z	Frontladefunktion	
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen	
		tre	1	SOFT START zugeschaltet	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erro	eicht ist
		62F	0	Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		<u>U</u> 1	15	Wahl Nutzerinterface (Modell ohne Display) (bis Version 3.11	auf 7 einstellen).
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	8	ALARME NICHT ZUGESCHALTET	
3.	Schalte	n Sie die	e Mascł	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werksp	aramete	er	
	FR[Auf die	Ebene	Werksparametergruppe gehen	
		671	84	Boilertemperatur Schwellenwert	
		681	3	Boilertemperatur Einstellung	
		65E	2	Booster Funktion	
5.	Ändern	Zyklusp	paramet	er	
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe	
		Ful	1	lange Spülphase [Min]	
		5h3	40	kurze Spülphase [S]	
6.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN	
7.	Ändern	Spül-/N	achspü	Imitteldosierung	
	6En	Gehen	Sie in c	lie GEn Parameter Gruppe	
		din	185	erste Spülmittel Dosierung	
		r In	8	erste Nachspülmittel Dosierung	
		dEt	182	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENTIL ak	ctiviert ist
		r A ,	5 I	der Nachspülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENT	IL aktiviert ist
8.	Ent	Zähler			
		r [¥	70	Zugelassene Speulzyklen vor dem neuen Regenerierungs Zyklu	s.
9.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN	



L	_S5 / WT 4 MONO Prog. 021						
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					
2.	[F []	Gehen	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		£ ЧР	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		bar	1	Druckboiler			
		daa	2	Frontladefunktion			
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erre	eicht ist		
		62F	8	Die Tankfüllung geschieht auf die traditionelle Weise			
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		LI 1	15	Wahl Nutzerinterface (Modell ohne Display) (bis Version 3.11	auf 7 einstellen).		
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		AL r	0	ALARME NICHT ZUGESCHALTET			
3.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er			
	FRE	auf die	Ebene	Werksparametergruppe gehen			
		62T	84	Boilertemperatur Schwellenwert			
		681	3	Boilertemperatur Einstellung.			
		65E	2	Booster Funktion			
5.	Ändern	Zyklusp	aramet	er			
	[4]	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe			
		Ln]	1	lange Spülphase [Min]			
		5 <i>h3</i>	40	kurze Spülphase [S]			
6.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN			
7.	Ändern	Spül-/Na	achspü	mitteldosierung			
	6En	Gehen	Sie in c	lie GEn Parameter Gruppe			
		d in	185	erste Spülmittel Dosierung			
		r In	0	erste Nachspülmittel Dosierung			
		dEt	182	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENTIL a	ktiviert ist		
		rß,	5 I	der Nachspülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVEN	ΓIL aktiviert ist		
8.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			



L	LB5G / WT4G Prog. 022				
1.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
2.	[F G	Gehen	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		ŁЧР	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	2	Frontladefunktion	
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen	
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		8-6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist
		62F	0	die Tankfüllung geschieht auf die traditionelle Weise	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	13	Wahl Nutzerinterface für LS5 (bis Version 3.11 auf 5 einstell	en).
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	ALARME ZUGESCHALTET	
3.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er	
	FRE	auf die	Ebene	Werksparametergruppe gehen	
		62I	85	Boilertemperatur Schwellenwert	
		681	0	Boilertemperatur Einstellung	
		65E	2	Booster Funkion	
5.	Ändern	Zykluspa	aramet	er	
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe	
		543	1	lange Spülphase [Min]	
		5h3	40	kurze Spülphase [S]	
6.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
7.	Ändern	Spül-/Na	achspü	Imitteldosierung	
	6En	Gehen S	Sie in d	ie GEn Parameter Gruppe	
		d In	70	erste Spülmittel Dosierung	
		r In	5	erste Nachspülmittel Dosierung	
8.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
-					

E	ECOTEMP5 EAG Prog. 023								
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN							
2.	[F []	Gehen Sie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein:							
		ŁУР	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		601	8	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START zugeschaltet					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	eicht ist				
		62F	75	die Tankfüllung geschieht auf die traditionelle Weise					



		LES U 1 rE ALr	0 8 0 1	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf Ü einstellen). Regenerierung Zyklus nicht aktiviert ALARME ZUGESCHALTET	
3.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				

	_S5V	VS/\	NT	4WS MONO	Prog. 024		
1.	Schalten	Nie die N	laschii	ne AUS und dann EIN			
2.	[F []	Gehen S	ie in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		ŁЧР	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		601	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa	2	Frontladefunktion			
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erre	eicht ist		
b L F75die Tankfüllung geschieht auf die traditionelle WeiseL E 5DSchalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert							
		U 1	13	Wahl Nutzerinterface für LS5 (bis Version 3.11 auf 💈 einste	llen).		
		r E	1	Regenerierung Zyklus Aktiviert			
		Al r	1	ALARME ZUGESCHALTET			
3.	Schalten	Sie die N	laschii	ne AUS und dann EIN			
4.	Ändern \	Verksparameter					
	F A [auf die E	bene	Werksparametergruppe gehen			
		67 E	83	Boilertemperatur Schwellenwert			
		681	2	Boilertemperatur Einstellung.			
		65E	2	Booster Funktion			
5.	Ändern Z	Zykluspara	ameter				
	[43	Gehen S	ie in Z	yklus 3 Parametergruppe			
		Ful	1	lange Spülphase [Min]			
		5h3	40	kurze Spülphase [S]			
6.	Schalten	sie die N	laschii	ne AUS und dann EIN			
7.	Ändern S	Spül-/Nacł	nspülm	nitteldosierung			
	6En	Gehen S	ie in d	ie GEn Parameter Gruppe			
		d in	70	erste Spülmittel Dosierung			
		r In	5	erste Nachspülmittel Dosierung			
8.	Ent	Zähler					
		r[¥	20	Zugelassene Speulzyklen vor dem neuen Regenerierungs Zyklu	s.		
9.	Schalten	Sie die N	laschii	ne AUS und dann EIN			



L	S12	ECC	Prog. 025					
1.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN				
2.	[F G	Gehen S	Sie in d	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		1	0	Haubenmaschinen.				
		601	8	Atmosphärischer Boiler				
		daa	1	manuelle Haube				
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen				
		für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)						
		6.6	8	Boiler- und Tankheizung können gleichzeitig arbeiten				
		66F	75	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise				
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		11	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RL r	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN				
4.	Ändern	der Werk	spara	meter:				
	FRE	Gruppe	Werks	parameter				
		68I	82	Boilertemperatur Schwellenwert				
		681	8	Boilertemperatur Einstellung				
5.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN				



LS12 ECOTEMP UK Prog. 026 Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN 1. [FG 2. Gehen Sie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein: ŁЧР [] Haubenmaschinen. 0 60 1 Atmosphärischer Boiler 1 daa manuelle Haube dFL 1 Standardwerte für Haubenmaschinen [] tre (für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich) 6.6 1 Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erreicht ist. 6EF 0 Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise 185 [] Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert 111 3 ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11 auf einstellen). r E [] Regenerierung Zyklus nicht aktiviert AL r 1 Alarme aktiviert 3. Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN 4. Ändern der Werksparameter: FAC Gruppe Werksparameter 68 [82 Boilertemperatur Schwellenwert 681 [] Boilertemperatur Einstellung 5. Ändern Zyklusparameter [4 1 Gehen Sie in Zyklus 1 Parametergruppe. dr l Ablauf [S] [42 Gehen Sie in Zyklus 2 Parametergruppe. drz 0 Ablauf [S] [4 3 Gehen Sie in Zyklus 3 Parametergruppe. dr 3 0 Ablauf [S] drn Gruppe Ablaufparameter ldr Dauer erste Ablaufphase [S] dPA Einstellen anderer Parameter Pdr Dauer der Ablaufphase am Ende von Spülpahsen [S] 6. Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN



L	_S6A	λΗ		Prog. 027					
1.	Schalt	en Sie die	n Sie die Maschine AUS und dann EIN						
2.	[Gehen S	ie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		1 y P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		bai	0	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		trc	1	SOFT START ENABLED.					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist				
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>u</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		RL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalt	en Sie die Maschine AUS und dann EIN							
4.	Änderr	n der Wer	kspara	meter:					
	FRE	C Gruppe Werksparameter							
		64 [84	Boilertemperatur Schwellenwert					
		681	0	Boilertemperatur Einstellung					
		błd	3	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem gehalten	Wert unterhalb des Schwellenwerts				
		66T	68	Tanktemperatur Schwellenwert					
		e e M	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.					
5.	Änderr	n Zykluspa	aramet	er					
	[]]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe.					
		Lal	1	lange Spülphase [Min]					
		5h l	36	kurze Spülphase [S]					
		FP {	4	Endpause [S]					
	[72	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe.					
		LnZ	2	lange Spülphase [Min]					
		5h2	36	kurze Spülphase [S]					
		fpz	4	Endpause [S]					
	[43	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe.					
		En 3	3	lange Spülphase [Min]					
		5h3	38	kurze Spülphase [S]					
		FP3	4	Endpause [S]					
	dPR	Einstelle	en and	erer Parameter					
		[F		Fahrenheit.					
6.	Schalt	en Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN					



L	_S14	AH /	Prog. 028				
1.	Schalten	Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN			
2.	e f G	Gehen	Sie in d	ie Parametergruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein.		
		19 J P	8	Haubenmaschinen			
		601	8	Atmosphärischer Boiler			
		daa	1	Manuelle Haube			
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen.			
		trc	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		8.8	1	Tankheizung wird erst nach Erreichen der Boilertemperatur a	ktiviert		
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		<u>11</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf / einstellen).		
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL r	1	Alarme aktiviert			
3:	Schalten	Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN			
4.	Ändern o	der Werk	sparam	neter:			
	FR[Gruppe Werksparameter					
		67 E	84	Boiler termperatur Schwellenwert			
		681	8	Boilertemperatur Einstellung			
		22T	68	Tanktemperatur Schwellenwert			
		5 F X	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.			
5.	Ändern Z	Zykluspa	ramete	r			
	[4]	Gehen	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe.			
		5h 1	37	kurze Spülphase [S]			
		PR (3	Pause [S]			
		F <i>P</i> {	4	Endpause [S]			
	[42	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe.			
		5h2	48	kurze Spülphase [S]			
		FP2	4	Endpause [S]			
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe.			
		5h3	38	kurze Spülphase [S]			
		FP3	4	Endpause [S]			
	dPR	Einstell	en and	erer Parameter			
		[F		Fahrenheit.			
6.	Schalten	Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN			



ł	-1330	00	Prog. 029						
1.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN								
2.	[F []	Gehen	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		2	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		601	0	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START ENABLED.					
		8.8	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist				
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		LI 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		RL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalte	en Sie die	Masc	nine AUS und dann EIN					



	H1310SANA Prog. 030						
1	Schalten Sie die Maschine AUS und dann FIN						
2		Gehen	Sie in di	e Parameter Gruppe CEG und stellen Sie die f	olgenden Parameter ein:		
2.		Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		hai	bo a Atmosphärischer Boiler				
		daa	Ž	Frontladefunktion			
		351 351	3	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		6, c k c c	-	Standardwerte für Untertischmaschinen			
		5 F	į	Tankheizung wird erst aktiviert wenn die Boilertemperatur ern	eicht ist		
		6. 6. F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachsnülzyklen			
		1 6 9	ñ	Schalter Flüssigreiniger Füllstand: Schalter nicht aktiviert			
			Â	ACTIVE Europhics night activizer (his Version 2.11 auf J ain	stellen)		
		r F	ñ	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	stenen).		
		8: -	-	Alarme aktiviert			
3	Schalte	n Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN			
3. 4	Änderr	Werkspa	aramete	r:			
	Fill Gehen Sie in die Ehene FAC Parametergruppe, und ändern Sie den Rollerschwellenwert						
		6011011 C	90	Boilertemperatur Schwellenwert			
		55 5 M .	1	Boilertemperatur HÖCHSTGDENZE ausschalten (
		68.1	ñ	Boilertemperatur. Finstellung			
		65e	ñ	Booster Funktion nicht erforderlich			
		h h d	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert	unterhalb des Schwellenwerts		
		020 227	55	gehalten			
		ссі L М .	0] QC	Tanktemperatur Schweinenwert			
<i>_</i>	Änandra mit			-			
э.	Fu I						
	131	Generia	bie in ∠y ⊌				
		5711 551	ר ותו	lange Spulphase [Min]			
		371	14 25	kurze Spulphase [S]			
			23 44	Dauer Nachspulphase [S]			
		0 F 1 C 0 1	16	Adiaui (S)			
	ruz	Cohon C					
	136	Genen S	sie in ∠y r	kius z Parametergruppe			
		LAC CL J	0 171	lange Spulphase [Min]			
		300	111 3 E	kurze Spülphase [S]			
			33 110	Dauer Nachspülphase [S]			
		arc cag	76 10	Ablauf [S]			
	547						
	133	Genen S	bie in Zy	kius 3 Parametergruppe			
		inj ruj	З ID	lange Spülphase [Min]			
		בחב ר	111 7 5	kurze Spülphase [S]			
		r i di	15 	Dauer Nachspülphase [S]			
		drj roj	7U 15	Ablauf [S]			
		**3	12	Endpause [s]			
6.	. Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN						



V	VT3	ОH		Prog. 031					
1.	Schalte	en Sie die	n Sie die Maschine AUS und dann EIN						
2.	[F[Gehen S	ie in d	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		ŁЧР	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		boi	0	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START ENABLED.					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur err	eicht ist				
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		L E S	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>11</u> 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf \square ein	stellen).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		RL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalte	en Sie die	en Sie die Maschine AUS und dann EIN						
4.	Änderr	ı der Werksparameter:							
	F R [Gruppe Werksparameter							
		64[84	Boilertemperatur Schwellenwert					
		681	0	Boilertemperatur Einstellung					
		błd	3	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem gehalten	Wert unterhalb des Schwellenwerts				
		6 E E	68	Tanktemperatur Schwellenwert					
		6 E H	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.					
5.	Änderr	n Zykluspa	aramet	er					
	[]]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe.					
		Lal	1	lange Spülphase [Min]					
		5h 1	36	kurze Spülphase [S]					
		FP {	4	Endpause [S]					
	[72	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe.					
		LnZ	2	lange Spülphase [Min]					
		522	36	kurze Spülphase [S]					
		FP2	4	Endpause [S]					
	[4 3	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe.					
		Enj	3	lange Spülphase [Min]					
		5 <i>h</i> 3	38	kurze Spülphase [S]					
		FP3	4	Endpause [S]					
	dPR	Einstelle	en and	erer Parameter					
		<u>[</u>		Fahrenheit.					
6.	Schalte	en Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN					



٧	VT3	8TDE		Prog. 032	
1.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen S	sie in d	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die f	olgenden Parameter ein:
		19 P	3	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre	
		bai	8	Atmosphärischer Boiler	
		daa	2	Frontladefunktion	
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen	
		tre	1	SOFT START zugeschaltet	
		8.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				
4.	Ändern	n Werkspa	ramete	er:	
	FRE	Gehen Sie in die Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie den Boilerschwellenwert			
		66T	92	Boilertemperatur Schwellenwert	
		6 H 1	0	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (
		681	8	Boilertemperatur Einstellung.	
		65E	0	Booster Funktion nicht erforderlich	
		btd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert i gehalten	unterhalb des Schwellenwerts
		22T	85	Tanktemperatur Schwellenwert	
		ŁH,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE	
5.	Ändern	Zykluspa	aramete	er	
	[4]	Gehen S	sie in Z	yklus 1 Parametergruppe	
		Lal	3	lange Spülphase [Min]	
		5h 1	35	kurze Spülphase [S]	
		PR (5	Pause [S]	
		rit	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		dr i	40	Ablauf [S]	
		FP (<i>60</i>	Endpause [s]	
	[72	Gehen S	sie in Z	yklus 2 Parametergruppe	
		Lnd	5	lange Spülphase [Min]	
		5h2	35	kurze Spülphase [S]	
		P82	5	Pause [S]	
		الحيار م	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		drð	40	Ablauf [S]	
		FP2	80	Endpause [S]	

Electrolux EFS – Dishwashing Systems Platform Electrolux Professional

١	NT3	8TD	Prog. 032						
	L 33 Gehen Sie in Zyklus 3 Parametergruppe								
		Ful	8	lange Spülphase [Min]					
		5h3	35	kurze Spülphase [S]					
		PR3	5	Pause [S]					
		r i B	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr 3	40	Ablauf [S]					
		FP3	5 <i>0</i>	Endpause [s]					
]	dPR	Einstelle	en ande	erer Parameter					
		r P A	45	Pausendauer nach dem Nachspülzyklus [s].					
6.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN								

L	LS6MCD Prog. 033							
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		2 Y P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen				
		601	0	Atmosphärischer Boiler				
		daa	2	Frontladefunktion				
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen				
		trc	1	SOFT START ENABLED.				
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist			
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		185	1	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter aktiviert				
		11 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RL r	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN				



۷	VT3	OM		Prog. 034					
1.	Schalte	en Sie die	n Sie die Maschine AUS und dann EIN						
2.	[F G	Gehen S	Sie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die f	olgenden Parameter ein:				
		5 7 P	3	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre					
		601	1	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START zugeschaltet					
		8-6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist				
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>U</u> 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).				
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		RL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN								
4.	Ändern	Werkspa	aramete	r:					
	Gehen Sie in die Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie den Boilerschwellenwert				e den				
		62I	92	Boilertemperatur Schwellenwert					
		6× 1	8	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (🕻 🗳)					
		684	8	Boilertemperatur Einstellung.					
		658	8	Booster Funktion nicht erforderlich					
		błd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert u gehalten	interhalb des Schwellenwerts				
		66T	85	Tanktemperatur Schwellenwert					
		ŁH,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE					
5.	Ändern	Zykluspa	aramete	er					
	[4]	Gehen S	Sie in Zy	/klus 1 Parametergruppe					
		Lal	3	lange Spülphase [Min]					
		5h 1	35	kurze Spülphase [S]					
		PR (5	Pause [S]					
		r 1 1	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr l	40	Ablauf [S]					
		FP {	60	Endpause [s]					
	[72	Gehen S	Sie in Zy	/klus 2 Parametergruppe					
		Lnd	8	lange Spülphase [Min]					
		5h2	35	kurze Spülphase [S]					
		PR2	5	Pause [S]					
		اتي م	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr 2	40	Ablauf [S]					
		FP2	<i>60</i>	Endpause [S]					



V	VT3	OM	Prog. 034		
	[73				
		End	8	lange Spülphase [Min]	
		5h3	35	kurze Spülphase [S]	
		PR3	5	Pause [S]	
		r i B	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		dr 3	40	Ablauf [S]	
		FP3	5 <i>0</i>	Endpause [s]	
1	dPR	Einstelle	en ande	erer Parameter	
		r P 8	45	Pausendauer nach dem Nachspülzyklus [s].	
		[F	1	Fahrenheit.	
6.	Schalte	en Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	

W	/T65	Prog. 035			
1.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen S	ie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die f	olgenden Parameter ein:
		2 3 P	3	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre	
		bai	8	Atmosphärischer Boiler	
		daa	1	Manuelle Haube	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen.	
		trc	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	eicht ist
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		<u>11</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf / einstellen).
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		AL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	ramete	er:	
	F A [Gehen S Boilersch	Sie in di nwellen	e Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Si wert	e den
		68I	92	Boilertemperatur Schwellenwert	
		6 H ,	8	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (🕻 💰)	
		681	8	Boilertemperatur Einstellung.	
		65E	8	Booster Funktion nicht erforderlich	
		btd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert gehalten	unterhalb des Schwellenwerts
		66[<u> 65</u>	Tanktemperatur Schwellenwert	
		e H ,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE	



W	/T65	M			Prog. 035				
5.	Ändern	ndern Zyklusparameter							
	[]]	Gehen S	Sie in Z	yklus 1 Parametergruppe					
		Lal	3	lange Spülphase [Min]					
		5h 1	35	kurze Spülphase [S]					
		PR (5	Pause [S]					
		rit	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr l	40	Ablauf [S]					
		FP (80	Endpause [s]					
	[72	Gehen S	Sie in Z	yklus 2 Parametergruppe					
		LnZ	8	lange Spülphase [Min]					
		522	35	kurze Spülphase [S]					
		P82	5	Pause [S]					
		r 12	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr 2	40	Ablauf [S]					
		FP2	60	Endpause [S]					
	[43	Gehen S	Sie in Z	yklus 3 Parametergruppe					
		En 3	8	lange Spülphase [Min]					
		583	35	kurze Spülphase [S]					
		PA3	5	Pause [S]					
		r i B	35	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr 3	40	Ablauf [S]					
Į		FP3	80	Endpause [s]					
	dPA	Einstelle	en ande	erer Parameter					
		r P R	45	Pausendauer nach dem Nachspülzyklus [s].					
		[F	1	Fahrenheit.					
6.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN					



L	S5/1	DPA	AUS		Prog. 036				
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN							
2.	[F []	Gehen	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		ĿУP	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		601	1	Druckboiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erro	eicht ist				
		66F	8	Die Tankfüllung geschieht auf die traditionelle Weise					
		L E S	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>11</u> 1	13	Wahl Nutzerinterface für LS5 (bis Version 3.11 auf $\stackrel{5}{2}$ einstell	en).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		AL r	0	ALARME NICHT ZUGESCHALTET					
3.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN					
4.	Ändern	Werkspa	aramete	er					
	FR[auf die	Ebene	Werksparametergruppe gehen					
		671	84	Boilertemperatur Schwellenwert					
		681	3	Boilertemperatur Einstellung.					
		65E	2	Booster Funktion					
5.	Ändern	Zyklusp	aramet	er					
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe					
		Enj	1	lange Spülphase [Min]					
		5h3	40	kurze Spülphase [S]					
6.	Schalte	n Sie die	e Masch	nine AUS und dann EIN					
7.	Ändern	Spül-/Na	achspül	mitteldosierung					
	GEn	Gehen	Sie in c	lie GEn Parameter Gruppe					
		d In	185	erste Spülmittel Dosierung					
		r In	0	erste Nachspülmittel Dosierung					
		dEt	182	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENTIL a	ıktiviert ist				
		r 8 ,	51	der Nachspülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVEN	ΓIL aktiviert ist				
8.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN					



F	PW1	– PV	N2 /	WT830 – WT850 USA Prog. 037						
1.	Schalter	n Sie die Maschine AUS und dann EIN								
2.	[F []	Gehen	Sie in d	ie Parametergruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein.						
		2 4 P	1	Topfspülmaschine.						
		601	0	Atmosphärischer Boiler						
		daa	1	Manuelle Haube						
		dFL	2	Standardwerte für Topfspülmaschinen						
		tre	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)						
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist						
		62F	8	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise						
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert						
		11	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11 auf einstellen).						
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert						
		RLr	1	Alarme aktiviert						
3:	Schalter	n Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN						
4.	Ändern	der Werk	ksparam	eter:						
	F A [Gruppe	e Werks	parameter						
		68I	84	Boilertermperatur Schwellenwert						
		6H ,	98	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE						
		681	8	Boilertemperatur Einstellung						
		66T	70	Tanktemperatur Schwellenwert						
		2 E M	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.						
		E H 1	80	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE						
5.	Ändern 2	Zykluspa	aramete	r						
	[4]	Gehen	Sie in Z	/yklus 1 Parametergruppe.						
		Lal	5	lange Spülphase [Min]						
		5h 1	11	kurze Spülphase [S]						
		r i l	23	Dauer Nachspülphase [S]						
		F P {	20	Endpause [S]						
	[92	Gehen	Sie in Z	yklus 2 Parametergruppe.						
		Lnd	3	lange Spülphase [Min]						
		562	11	kurze Spülphase [S]						
		r (2	63	Dauer Nachspülphase [S]						
	X X X	FPZ	20	Endpause [S]						
	[]]	Gehen	Sie in Z	yklus 3 Parametergruppe.						
		1 1 1	14	lange Spülphase [Min]						
		5hd	 	kurze Spülphase [S]						
			63	Dauer Nachspülphase [S]						
<u> </u>		**3	c'll	Endpause [S]						
<u> </u>	dr#	Einstell	len ande	erer Parameter						
<u> </u>		1 5		Fahrenheit.						
6.	Schalter	n Sie die	Maschi	ne AUS und dann EIN						



V	VT3	Prog. 038						
1.	Schalte	en Sie die Maschine AUS und dann EIN						
2.	[Gehen Si	ie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		ŁУР	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen				
		601	8	Atmosphärischer Boiler				
		daa	2	Frontladefunktion				
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen				
		tre	1	SOFT START ENABLED.				
		6_6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist			
		66 F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		L E S	1	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter aktiviert.				
		LI 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).			
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RL,	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	en Sie die	Masc	nine AUS und dann EIN				
4.	Änderr	n der Werl	kspara	meter:				
	F 8 [Gruppe \	Verksp	barameter				
		68I	84	Boilertemperatur Schwellenwert				
		6 <i>R</i> J	8	Boilertemperatur Einstellung				
		błd	3	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem gehalten.	Wert unterhalb des Schwellenwerts			
		6 E [88	Tanktemperatur Schwellenwert				
		6 E M	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.				
5.	Änderr	n Zykluspa	aramet	er				
	[4]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe.				
		Lal	1	lange Spülphase [Min]				
		Shl	36	kurze Spülphase [S]				
		FP {	4	Endpause [S]				
	[42	Gehen S	Sie in Z	yklus 2 Parametergruppe.				
		Lnč	2	lange Spülphase [Min]				
		5h2	38	kurze Spülphase [S]				
		fpz	4	Endpause [S]				
	[43	Gehen S	Sie in Z	yklus 3 Parametergruppe.				
		Ful	3	lange Spülphase [Min]				
		5h3	36	kurze Spülphase [S]				
		FP3	닉	Endpause [S]				
	dPR	Einstelle	n ande	erer Parameter				
		[F		Fahrenheit.				
6.	Schalte	en Sie die	Masc	nine AUS und dann EIN				



V	VT38	3PM	50 /	WT38PM60	Prog. 039		
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					
2.	[FG	Gehen	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		2 4 P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		601	1	Druckboiler			
	frontladefunktion						
		dFL 3 Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur er	eicht ist		
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		<u>U</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE: Haubenmaschine (bis Version 3.)	1 auf / einstellen).		
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	,		
		AL r	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er			
	Gehen Sie in die Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie den Boilerschwellenwert				Sie den		
		68I	90	Boilertemperatur Schwellenwert			
		btd	10	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert	unterhalb des Schwellenwerts		
		658	0	Booster Funktion nicht erforderlich			
		<u>+ + T</u>	<u>55</u>	Tanktemperatur Schwellenwert			
		Ł M ,	85	Höchstgrenze Tanktemperatur			
5.	Ändern	Zykluspa	aramet	er			
	[4]	Gehen	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe			
		Lal	1	Inge Spülphase [Min]			
		561	22	kurze Spülphase [S]			
		rit	25	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr l	40	Ablauf [S]			
		FP (ч	Endpause [s]			
	[42	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe			
		LnZ	2	lange Spülphase [Min]			
		5h2	22	kurze Spülphase [S]			
		r 12	25	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr Z	40	Ablauf [S]			
		FPZ	4	Endpause [s]			
	[43	Gehen	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe			
		Enj	ч	lange Spülphase [Min]			
		5h3	22	kurze Spülphase [S]			
		r ið	25	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr 3	40	Ablauf [S]			
		FP3	ч	Endpause [s]			



V	VT38	3PM	50 /	WT38PM60		Prog. 039
	dra Gruppe Ablaufparameter					
		ldr	30	Dauer erste Ablaufphase [S]		
	dP8	Einstell	en and	erer Parameter		
		1P8	5	Initial Pause [s]		
6.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					

L	U7P	/ LU	70	OP / WTU40P	Prog. 040
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
2.	[F[Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:
		ŁЧР	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	1	Durckboiler	
		daa	2	Frontladefunktion	
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen	
		tre	3	LANGSAMER SOFT START zugeschaltet	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erre	eicht ist
		66F	0	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf ${\cal G}$ eins	tellen).
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	
4.	Ändern	Werkspa	ramete	er	
	FRE	Gehen S Boilersch	Sie in c hwelle	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S nwert	ie den
		68T	84	Boilertemperatur Schwellenwert	
		687	8	Boilertemperatur Einstellung	
		658	1	Booster Funktion	
5.	Ändern	Zykluspa	ramete	er	
	[42	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe	
		Lnč	1	lange Spülphase [Min]	
		542	10	kurze Spülphase [S]	
	[73	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe	
		Eng	4	lange Spülphase [Min]	
6.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN	



L	U7A	. / LU	J70	0A / WTU40A	Prog. 041				
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN							
2.	[F[Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		2	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		601	1	Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen					
		tre	3	LANGSAMER SOFT START zugeschaltet					
		8.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur err	eicht ist				
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>u</u> 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf 🕴 einstellen).				
		r E	8	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		REr	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN					
4.	Ändern	Werkspa	aramet	er					
	FRE	Gehen S Boilersc	Sie in o hwelle	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S nwert	Sie den				
		68 E	82	Boilertemperatur Schwellenwert					
		684	0	Boilertemperatur Einstellung.					
		65E	1	Booster Funktion.					
5.	Ändern	Zykluspa	aramet	er					
	[42	Gehen	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe					
		Lnð	1	lange Spülphase [Min]					
		542	10	kurze Spülphase [S]					
	[73	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe					
		[u]	4	lange Spülphase [Min]					
	dPR	Einstelle	en and	erer Parameter					
		1P8	5	erste Pause [S]					
6.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN					



L	S14\	NS /	W	65WS	Prog. 042			
1.	Schalte	ten Sie die Maschine AUS und dann EIN						
2.	[F []	Gehen S ein.	Sie in c	lie Parametergruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter			
		ŁЧР	0	Haubenmaschinen				
		601	8	Atmosphärischer Boiler				
		daa	1	Manuelle Haube				
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen.				
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)				
		6.6	1	Tankheizung wird erst nach Erreichen der Boilertemperatur a	aktiviert			
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		1 E S	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.	11 auf 🕴 einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert (nur für Geschirrspül- Wasserenthärter).	er mit nicht eingebautem Dauer-			
		AL r	1	Alarme aktiviert				
		886	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllsta	ndsensor.			
3:	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN				
4.	Ändern	der Werl	kspara	meter:				
	FRE	Gruppe	Werks	parameter				
		68[78	Boiler termperatur Schwellenwert				
	drn	Gruppe	Ablauf	parameter				
		Fdr	80	Dauer letzte Ablaufphase.				
5.	Ändern	der Kom	munika	ationsparameter und HACCP Parameter:				
	HEP	Gehen S ein.	Sie in c	lie Parametergruppe HCP, und stellen Sie die	folgenden Parameter			
		5Er	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.				
6.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN				

1	WT65MEDWS Prog. 043							
1.	. Switch OFF and then switch ON the machine.							
2.	[F[Enter into	CFG	parameter family and set the following parameters:				
		6 3 P	8	Haubenmaschine				
		601	0	Atmosphärischer Boiler				
		daa	8	manuelle Haube				
		dFL	1	Standardwerte für Topfspülmaschinen				
		trc	8	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)				
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht is	it			
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
	LES Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert							
	U I ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11 auf <i>i</i> einstellen).							
		rE	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert (nur für Geschirrspüler u Wasserenthärter).	nit nicht eingebautem	Dauer-		



١	NTE	65MED	V	VS	Prog. 043		
		RLr	1	Alarme aktiviert			
		886	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstandsenso	or.		
3.	Schalte	n Sie die Ma	sch	nine AUS und dann EIN.			
4.	Ändern	Werksparam	net	er:			
	FRE	Werksparan	net	ergruppe			
		btl 9	0	Boilertemperatur Schwellenwert.			
		6× 1	0	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (🕻 🗳).			
		681	0	Boilertemperatur Einstellung.			
		b5t (0	Booster Funktion.			
		226 6	5	Tanktemperatur: STANDARD OBERGRENZE			
		EH 1 8	5	Höchstgrenze Tanktemperatur			
5.	Ändern	Zyklusparan	net	er :			
	[]]	Gehen Sie i	n Z	yklus 1 Parametergruppe.			
		Lal	2	lange Spülphase [Min]			
		5h1 31	2	kurze Spülphase [S]			
		ril 3	5	Dauer Nachspülphase [S]			
		dri 4	0	Ablauf [S]			
		FP	5	Endpause [s]			
	[42	Gehen Sie i	n Z	yklus 2 Parametergruppe.			
		LnZ	3	lange Spülphase [Min]			
		5h2 3.	2	kurze Spülphase [S]			
		r 12 3	5	Dauer Nachspülphase [S]			
		drð 4	0	Ablauf [S]			
		FPZ I	5	Endpause [s]			
	[43	Gehen Sie i	n Z	yklus 3 Parametergruppe.			
		End	5	lange Spülphase [Min]			
		5h3 31	2	kurze Spülphase [S]			
		r 3 3	5	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr3 4	0	Ablauf [S]			
		FP3 1	5	Endpause [s]			
	dra	Gruppe Abla	auf	parameter			
		Fdr 8	0	Dauer letzte Ablaufphase.			
	dPR	Geschirrspü	ilpa	rametergruppe			
		1P 8	4	Erste Pause (für ALLE Zyklen).			
6.	Ändern	der Kommur	nika	ationsparameter und HACCP Parameter:			
	H[P	Gehen Sie i	n d	ie Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folger	nden Parameter ein.		
		58-	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.			
7.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					



L	LS6WS Prog. 04					
1.	Schalte	en Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN		
2.	[Gehen S	ie in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die fo	olgenden Parameter ein:	
		ŁЧР	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen		
		601	8	Atmosphärischer Boiler		
		daa	2	Frontladefunktion		
	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START ENABLED.		
		6.8	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreit	cht ist	
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		11 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11	auf (einstellen).	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert (nur für Geschirrspül Wasserenthärter).	er mit nicht eingebautem Dauer-	
		AL r	1	Alarme aktiviert		
		886	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstand	lsensor.	
3.	Änderr	Ändern der Kommunikationsparameter und HACCP Parameter:				
	H[P	CP Gehen Sie in die Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folgenden Parameter ein.				
		58 r	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.		
4.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN					

1	WT38MEDWS Prog. 045					
1.	Schalte	en Sie die Ma	aschir	e AUS und dann EIN		
2.	[F []	Gehen Sie	in die	Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die fol	genden Parameter ein:	
		2 Y P	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen		
		ba Atmosphärischer Boiler				
		daa	2	Frontladefunktion		
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen		
		tre	1	SOFT START zugeschaltet		
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist		
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	8	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		<u>11</u> 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert (nur für Geschirrspül Wasserenthärter).	er mit nicht eingebautem Dauer-	
		RL r	1	Alarme aktiviert		
		886	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstar	dsensor.	
3.	Schalte	en Sie die Ma	aschir	e AUS und dann EIN		



١	NT3	8MED	Prog. 045		
4.	Ändern	Werksparam	neter:		
	F R [Gehen Sie ir	n die	Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie	den Boilerschwellenwert
		62E - S	90	Boilertemperatur Schwellenwert	
		6× ,	0	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (🕻 🗳)	
		684	0	Boilertemperatur Einstellung.	
		65t	0	Booster Funktion nicht erforderlich	
		błd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert u gehalten	interhalb des Schwellenwerts
		tti l	55	Tanktemperatur Schwellenwert	
		EX, B	95	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE	
5.	Ändern	Zyklusparam	neter		
	[]]	Gehen Sie ir	ו Zyk	lus 1 Parametergruppe	
		Lal	4	lange Spülphase [Min]	
		Sh l	10	kurze Spülphase [S]	
		ril :	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		dri "	40	Ablauf [S]	
		FP (15	Endpause [s]	
	[42	Gehen Sie ir	ו Zyk	lus 2 Parametergruppe	
		Lnd	8	lange Spülphase [Min]	
		5h2	10	kurze Spülphase [S]	
		r i d	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		drð V	40	Ablauf [S]	
		FP2	15	Endpause [s]	
	[Gehen Sie ir	n Zyk	lus 3 Parametergruppe	
		En 3	9	lange Spülphase [Min]	
		5h3	10	kurze Spülphase [S]	
		r B B	35	Dauer Nachspülphase [S]	
		dr3 '	40	Ablauf [S]	
		fP3	15	Endpause [s]	
6.	Ändern	n der Kommunikationsparameter und HACCP Parameter:			
	H[P	Gehen Sie ir	n die	Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folg	genden Parameter ein.
		58 r	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.	
7.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				



LV6 / WT30 6000W ATM

Prog. 046

1.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen Sie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein:			
		2 3 P	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	0	Atmosphärischer Boiler	
		daa	2	Frontladefunktion	
		Standardwerte für Untertischmaschinen			
	SOFT START ENABLED.				
		b k f Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist			
	BEF 75 Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
	LES Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		LI 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 einstellen).	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert	
		RL r	1	Alarme aktiviert	
3.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				

L	U70	0A /	Prog. 047				
1.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			
2.	[F[Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:		
		1 y P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen			
		601	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa	2	Frontladefunktion			
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen			
	LANGSAMER SOFT START zugeschaltet						
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erreicht ist			
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🖁 eins	tellen).		
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL,	1	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die	Masch	nine AUS und dann EIN			
4.	Ändern Werksparameter						
	FRE	FRC Gehen Sie in die Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie den Boilerschwellenwert					
		65 <u>[</u>	82	Boilertemperatur Schwellenwert			
		681	0	Boilertemperatur Einstellung.			
		658	1	Booster Funktion.			



L	.U70	Prog. 047						
5.	Ändern	ern Zyklusparameter						
	[72	Gehen Sie in						
		Lnd 1	lange Spülphase [Min]					
		562 10	kurze Spülphase [S]					
	[73	Gehen Sie in	n Zyklus 3 Parametergruppe					
		Ln3 4	lange Spülphase [Min]					
	dPA	Einstellen an						
		<i>198</i> 5	erste Pause [S]					
6.	Schalte	nalten Sie die Maschine AUS und dann EIN						

F	FL62	20WS	5 / L	_V6WS / WT38WS	Prog. 048
1.	Schalte	en Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN	
2.	[F []	Gehen Si	e in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die fe	olgenden Parameter ein:
		6 7 P	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen	
		601	8	Atmosphärischer Boiler	
	💋 🖉 Frontladefunktion				
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen	
		trc	1	SOFT START ENABLED.	
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur errei	cht ist
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen	
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert	
		<u>11</u> 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 einst	ellen).
		r E	Ũ	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert (nur für Geschirrspül Wasserenthärter).	er mit nicht eingebautem Dauer-
		RL r	1	Alarme aktiviert	
		886	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstand	lsensor.
3.	Änderr	n der Kommunikationsparameter und HACCP Parameter:			
	H[P	Gehen Sie in die Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folgenden Parameter ein.			
		SEr	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.	
4.	Schalte	en Sie die	Masc	hine AUS und dann EIN	



E	ET5E	DF	Prog. 049			
1.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen S	Sie in d	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:	
		ŁУР	8	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen		
		601	8	Atmosphärischer Boiler		
		daa	2	Frontladefunktion		
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen		
		tre	1	SOFT START zugeschaltet		
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	richt ist	
		62F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf $\ddot{\mathcal{Q}}$ eins	tellen).	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert		
		RL r	1	Alarme aktiviert		
3.	Schalte	n Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN		
4.	Ändern	Zykluspa	ramete	Pr		
	[]]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe		
		Lal	1	lange Spülphase [Min]		
		5h 1	5	kurze Spülphase [S]		
		rit	15	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr l	30	Ablauf [S]		
		FP {	4	Endpause [S]		
	[72	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 2 Parametergruppe		
		Lnč	1	lange Spülphase [Min]		
		542	35	kurze Spülphase [S]		
		التي م	15	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr 2	30	AblaufDrain [S]		
		FP2	4	Endpause [S]		
	[4]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe		
		Enj	1	lange Spülphase [Min]		
		5h3	31	kurze Spülphase [S]		
		r i B	20	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr 3	40	Ablauf [S]		
		FP3	4	Endpause [S]		
		6£3	<u>65</u>	Boilertemperatur. [°C]		
	drn	dra Gruppe Ablaufparameter				
		ldr	30	Dauer erste Ablaufphase [S]		
	dPR	FR Einstellen anderer Parameter				
		1P8	5	Erste Pause [S]		
5.	Schalte	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN				


Ш	T5ED	Prog. 049							
6.	Ändern Spü	I-/Nach	spülmi	itte	eldosierung				
	6En	Geher	n Sie ii	n c	lie GEn Parameter Gruppe				
		dEt	18 (1	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn die SPÜLPUMPE a	ktiviert ist			
		r R ,	5	1	der Nachspülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENTIL aktiviert ist				
7.	Schalten Sie die Maschine AUS und dann EIN								

E	ET12	2EIF	Prog. 050			
1.	Schalte	en Sie die	Maso	hine AUS und dann EIN		
2.	[F[]	Gehen S	Sie in	die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:	
		FAb	0	Haubenmaschinen.		
		601	8	Atmosphärischer Boiler		
		daa	1	manuelle Haube		
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen		
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)		
		6.8	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist	
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf $ec{G}$ eins	TIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 einstellen).	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert		
		AL r	1	Alarme aktiviert		
3.	Schalte	en Sie die	Maso	chine AUS und dann EIN		
4.	Ändern	der Werk	kspara	ameter:		
	FRE	Gruppe	Werk	sparameter		
		68I	80	Boilertemperatur Schwellenwert		
		681	0	Boilertemperatur Einstellung		
5.	Ändern	Zykluspa	arame	ter		
	[]]	Gehen S	ie in 2	Zyklus 1 Parametergruppe		
	1	n l	1 1	ange Spülphase [Min]		
		ih l	5 1	xurze Spülphase [S]		
	<u>م</u>	· i l · l	5	Dauer Nachspülphase [S]		
	6	ir i l	5	Ablauf [S]		
	ļ,	:P {	4	Endpause [S]		
	[42	Gehe	n Sie	in Zyklus 2 Parametergruppe		
	Ĺ	nč	1 1	ange Spülphase [Min]		
		ihz 3	5 1	xurze Spülphase [S]		
	r	· 12 - 1	5	Dauer Nachspülphase [S]		
	6	lrð l	5	AblaufDrain [S]		
	ļ f	:P2	4	Endpause [S]		

EFS – Dishwashing Systems Platform Electrolux Professional

E	ET12	2EIF	Prog. 050			
	[43	Geh	en Si	e in Zyklus 3 Parametergruppe		
	Ĺ	l n 3	1	lange Spülphase [Min]		
	0	5h3 .	31	kurze Spülphase [S]		
	1	· 3 .	20	Dauer Nachspülphase [S]		
	6	drð i	20	Ablauf [S]		
	ş	:p3	4	Endpause [S]		
	Ł	5£3	65	Boilertemperatur. [°C]		
6.	Schalte	en Sie die	e Mas	chine AUS und dann EIN		
7.	Änderr	n Spül-/N	lachs	pülmitteldosierung		
	Gener Sie in die GEn Parameter Gruppe					
		dEt	18	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn die SPÜLPUMPE aktiv	iert ist	
		r R ,	5	der Nachspülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVE	NTIL aktiviert ist	
8.	Schalte	en Sie die	e Mas	chine AUS und dann EIN		

V	VT37LEV/9 Prog. 051								
1.	Schalte	n Sie die N	Masch	ine AUS und dann EIN					
2.	[F []	Gehen S	Sie in c	lie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:				
		ŁУР	1	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen					
		601	8	Atmosphärischer Boiler					
	daa Z Frontladefunktion								
	Standardwerte für Untertischmaschinen								
		tre	1	SOFT START ENABLED.					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	cht ist				
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	1	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter aktiviert					
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	1 auf / einstellen).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		AL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalte	n Sie die N	Masch	ine AUS und dann EIN					
4.	Ändern Zyklusparameter :								
	drn	Gruppe	Ablau	fparameter					
		drt	1	Wasserablauf ohne Reinigungszyklus.					
5.	Schalte	n Sie die N	Aasch	ine AUS und dann EIN					



L	_14R	ROW/	/W1	65ROW	Prog. 052			
1.	Schalte	n Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN				
2.	[F[Gehen Si	ie in die	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folg	enden Parameter ein:			
		19 y p	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen				
		601	1	Durckboiler				
		daa	1	manuelle Haube				
		dFL	1	Standardwerte für Haubenmaschinen				
		trc	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)				
		b b t Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boiler temperatur erreicht ist						
		66F	0	Die Tankfüllung geschieht auf traditionelle Weise				
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		U 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.11 a	uf einstellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RL r	1	Alarme aktiviert				
3.	Schalte	n Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN				
4.	Ändern	Werkspa	ramete	r:				
	FAC	Gehen S Boilerso	Sie in o hwelle	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Sie nwert	den			
		68T	84	Boilertemperatur Schwellenwert				
		684	0	Boilertemperatur Einstellung				
		6P	0	Boilerpriorität ausgeschaltet				
		658	1	Booster Funktion				
5.	Ändern	Zykluspa	ramete	er:				
	[72	Gehen	Sie in	Zyklus 2 Parametergruppe				
		5h2	55	kurze Spülphase [S]				
	[4]	Gehen	Sie in	Zyklus 3 Parametergruppe				
		Ln3	Ч	lange Spülphase [Min]				
6.	Schalte	n Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN				



L	LS6SANA Prog. 053					
1.	Schalte	n Sie die N	lasch	nine AUS und dann EIN		
[F	Gehen Sie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein:					
		2 Y P	3	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre		
		601	0	Atmosphärischer Boiler		
		daa	2	Frontladefunktion		
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen		
	SOFT START zugeschaltet					
		b k Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist			icht ist	
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen		
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert		
		11 1	9	Hauben- u. Untertischmaschinen, (bis Version 3.11 at	uf 1 einstellen)	
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert		
		RL r	1	Alarme aktiviert		
3.	Schalte	n Sie die M	lasch	nine AUS und dann EIN		
4.	Ändern	Werkspara	amete	er:		
	FRE	Gehen Si	e in c	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S	ie den Boilerschwellenwert	
		68I -	90	Boilertemperatur Schwellenwert		
		6X ,	8	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (
		684	8	Boilertemperatur Einstellung.		
		658	8	Booster Funktion nicht erforderlich		
		btd	10	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert u	interhalb des Schwellenwerts gehalten	
		22E	65	Tanktemperatur Schwellenwert		
		EH,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE		
5.	Ändern	Zykluspara	amete	er		
	[4]	Gehen Si	e in Z	Zyklus 1 Parametergruppe		
		Lal	ч	lange Spülphase [Min]		
		5h 1	10	kurze Spülphase [S]		
		rit.	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		dri	40	Ablauf [S]		
		FP {	15	Endpause [s]		
	[42	Gehen Si	e in Z	Zyklus 2 Parametergruppe		
		Lne	8	lange Spülphase [Min]		
		5h2	10	kurze Spülphase [S]		
		r iz .	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		drð	40	Ablauf [S]		
		FP2	15	Endpause [s]		
	[7]	Gehen Si	e in Z	Zyklus 3 Parametergruppe		
		End	9	lange Spülphase [Min]		
		5h3	10	kurze Spülphase [S]		
		r 3	35	Dauer Nachspülphase [S]		
		dr 3	4[]	Ablauf [S]		
		FP3	15	Endpause [s]		
6.	Schalte	n Sie die M	lasch	nine AUS und dann EIN		



L	LS14SANA Prog. 054						
1.	Schalte	n Sie die l	Masch	nine AUS und dann EIN			
[F	F Gehen Sie in die Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die folgenden Parameter ein:						
		5 4 P	3	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre			
		601	0	Atmosphärischer Boiler			
		daa	-{	Manuelle haube			
		dFL	1	Haubenmaschine			
		tre	0	(für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)			
		6.5	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist		
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen			
		1.85	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert			
			8	ACTIVE Function nicht aktiviert (his Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen)		
		r F	-	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert			
		RL r	-	Alarme aktiviert			
3.	Schalte	n Sie die l	Masch	ine AUS und dann EIN			
4.	Ändern	Werkspar	ramete	er:			
	FR[Gehen S	Sie in d	lie Ebene FAC Parametergruppe, und ändern S	ie den Boilerschwellenwert		
		62T	90	Boilertemperatur Schwellenwert			
		5× 1	0	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (
		684	0	Boilertemperatur Einstellung.			
		656	0	Booster Funktion nicht erforderlich			
		2 E T	55	Tanktemperatur Schwellenwert			
		£ H ,	85	Tanktemperatur: HÖCHSTGRENZE			
5.	Ändern	Zykluspa	ramete	er			
	[]]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 1 Parametergruppe			
		Lal	2	lange Spülphase [Min]			
		561	32	kurze Spülphase [S]			
		r . 1	35	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr l	40	Ablauf [S]			
		FP {	15	Endpause [s]			
	[42	Gehen S	Sie in Z	Zvklus 2 Parametergruppe			
		Lnd	3	lange Spülphase [Min]			
		562	32	kurze Spülphase [S]			
		لتي م	35	Dauer Nachspülphase [S]			
		dr d	40	Ablauf [S]			
		FPZ	15	Endpause [s]			
	[4]	Gehen S	Sie in Z	Zyklus 3 Parametergruppe			
		2010110	ς	lange Spülphase [Min]			
		563	3,2	kurze Spülphase [S]			
		<u>ج</u> ر م	35	Dauer Nachspülphase [S]			
		d c 3	40	Ablauf [S]			
		593	15	Endnause [s]			
6	Schalter	n Sie die I	Masch	nine AUS und dann FIN			



V	NT3	8WL	Prog. 055						
1.	Schalte	ten Sie die Maschine AUS und dann EIN							
2.	[F []	Gehen S	Sie in di	e Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die fe	olgenden Parameter ein:				
		1 4 P	Ĩ	Geschirrspüler für medizinischen Einsatz mit Tür-/Haubesperre					
		601		Atmosphärischer Boiler					
		daa	2	Frontladefunktion					
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen					
		tre	1	SOFT START zugeschaltet					
		6.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erre	icht ist				
		62F	85	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		185	5	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		<u>U</u> 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🛱 eins	tellen).				
		r E	5	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		AL r	1	Alarme aktiviert					
3.	Schalte	en Sie die	Masch	ine AUS und dann EIN					
4.	Änderr	n Werkspa	aramete	er:					
	FRE	Gehen S Boilersch	Sie in di hwellen	e Ebene FAC Parametergruppe, und ändern Si wert	e den				
	-	62T	80	Boilertemperatur Schwellenwert					
		6 M .	95	Boilertemperatur: HÖCHSTGRENZE ausschalten (
		681	0	Boilertemperatur Einstellung.					
		658	0	Booster Funktion nicht erforderlich					
		błd	3	im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem Wert ugehalten	interhalb des Schwellenwerts				
		22E	55	Tanktemperatur Schwellenwert					
5.	Änderr	n Zykluspa	aramete	er					
	[4]	Gehen S	Sie in Z	/klus 1 Parametergruppe					
		Lal	1	lange Spülphase [Min]					
		5h 1	10	kurze Spülphase [S]					
		PR (4	Pause [S]					
		rit	15	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr l	30	Ablauf [S]					
		FP {	0	Endpause [s]					
	[72	Gehen S	Sie in Z	vklus 2 Parametergruppe					
		LnZ	1	lange Spülphase [Min]					
		5h2	30	kurze Spülphase [S]					
		PR2	4	Pause [S]					
		r 12	20	Dauer Nachspülphase [S]					
		dr 2	35	Ablauf [S]					
		FP2	1	Endpause [S]					



V	VT3	8WL	Prog. 055		
	[43	Gehen S	Sie in Z	yklus 3 Parametergruppe	
		Eng	2	lange Spülphase [Min]	
		5h3	30	kurze Spülphase [S]	
		PR3	4	Pause [S]	
		r i B	Dauer Nachspülphase [S]		
		FP3	0	Endpause [s]	
	drn	Gruppe	Ablauf	parameter	
		ldr	30	Dauer erste Ablaufphase [S]	
6.	Schalte	en Sie die	Mascl	nine AUS und dann EIN	
7.	Ändern	n Spül-/Na	achspü	Imitteldosierung	
	6En	Gehen S	Sie in d	ie GEn Parameter Gruppe	
		d in	25	erste Spülmittel Dosierung	
		dEt	4	der Spülmitteldosierer arbeitet, wenn das MAGNETVENTIL ak	tiviert ist
8.	Schalte	en Sie die	Masc	nine AUS und dann EIN	

V	WT30HWS Prog. 056							
1.	Schalt	en Sie die	e Masc	hine AUS und dann EIN				
2.	[F []	Gehen S	Sie in d	ie Parameter Gruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein:			
		1 y P	0	Arbeitszyklen wie Haubenmaschinen				
		60 1	0	Atmosphärischer Boiler				
		daa	2	Frontladefunktion				
		dFL	3	Standardwerte für Untertischmaschinen				
		trc	1	SOFT START ENABLED.				
		8.6	1	Tankheizung wird erst aktiviert, wenn die Boilertemperatur erreicht ist				
		66F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen				
		185	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert				
		U 1	8	ACTIVE Funktion nicht aktiviert (bis Version 3.11 auf 🖉 eins	tellen).			
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert				
		RLr	1	Alarme aktiviert				
		AAC	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstar	dsensor.			
3.	Schalt	en Sie die	e Masc	hine AUS und dann EIN				
4.	Änderi	n der Wei	rkspara	imeter:				
	FRE	Gruppe	Werks	parameter				
		95 <u>[</u>	84	Boilertemperatur Schwellenwert				
		681	0	Boilertemperatur Einstellung				
		błd	3	Im Stand-by Modus wird die Boilertemperatur auf einem gehalten.	Wert unterhalb des Schwellenwerts			
		22E	<i>68</i>	Tanktemperatur Schwellenwert				



		6 E H	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.				
5.	Änderr	ı Zykluspar	Zyklusparameter					
	[]]	Gehen Si	ehen Sie in Zyklus 1 Parametergruppe.					
1		Lal	1	lange Spülphase [Min]				
1		Shl	36	kurze Spülphase [S]				
l		FP {	4	Endpause [S]				
	[72	Gehen Sie in Zyklus 2 Parametergruppe.						
I	Laz Z lange Spülphase [Min]							
l		5h2	36	kurze Spülphase [S]				
		FP2	Ч	Endpause [S]				
l	[43	Gehen Si	ie in Zy	/klus 3 Parametergruppe.				
I		Ln3	3	lange Spülphase [Min]				
		5h3	38	kurze Spülphase [S]				
		FP3	Ч	Endpause [S]				
	dPR	Einsteller	n ander	rer Parameter				
		[F	1	Fahrenheit.				
6.	Änderr	ı der Komn	nunika	tionsparameter und HACCP Parameter:				
	H[P	Gehen Si	ie in die	e Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folgenden Parameter ein.				
		SEr	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.				
7.	Schalte	en Sie die I	Maschi	ine AUS und dann EIN				

V	NT65HWS Prog. 057								
1.	Schalten	Sie die l	Masch	ine AUS und dann EIN					
2.	[Gehen S	Sie in d	die Parametergruppe CFG, und stellen Sie die	folgenden Parameter ein.				
		ŁЧР	0	Haubenmaschinen					
	ba Atmosphärischer Boiler								
	daa i Manuelle Haube								
	dFL <i>i</i> Standardwerte für Haubenmaschinen.								
	tre (für diese Maschine ist KEIN SOFT START möglich)								
		6_6	1	Tankheizung wird erst nach Erreichen der Boilertemperatur a	ktiviert				
		66 F	75	Zuschalten Tankfüllung durch Nachspülzyklen					
		L E S	0	Schalter Flüssigreiniger Füllstand; Schalter nicht aktiviert					
		LI 1	9	ANWENDERINTERFACE; Haubenmaschine (bis Version 3.1	11 auf / einstellen).				
		r E	0	Regenerierung Zyklus nicht aktiviert					
		RL r	1	Alarme aktiviert					
		AAC	1	Air gap mit normalerweise geschlossenem Schwimmer-Füllstat	ndsensor.				
3:	Schalten	Sie die l	Masch	ine AUS und dann EIN					
4.	Ändern o	der Werk	sparan	neter:					
	F 8[Gruppe	Werks	parameter					
		671	84	Boiler termperatur Schwellenwert					
		681	8	Boilertemperatur Einstellung					



		22I	68	Tanktemperatur Schwellenwert
		2 E M	2	HYSTERESE der Tanktemperatur.
5.	Ändern Z	Zykluspa	arameter	
	[]]	Gehen	Sie in Z	/klus 1 Parametergruppe.
		5h 1	37	kurze Spülphase [S]
		PA (3	Pause [S]
		FP (Ч	Endpause [S]
	[7]	Gehen	Sie in Z	/klus 2 Parametergruppe.
		5h2	48	kurze Spülphase [S]
		FPZ	Ч	Endpause [S]
	[73	Gehen	Sie in Z	/klus 3 Parametergruppe.
		553	38	kurze Spülphase [S]
		FP3	ч	Endpause [S]
	dPR	Einstel	len ande	rer Parameter
		[F	1	Fahrenheit.
6.	Ändern o	der Kom	munikati	onsparameter und HACCP Parameter:
	H[P	Gehen	Sie in di	e Parametergruppe HCP, und stellen Sie die folgenden Parameter ein.
		SEr	9	Geschirrspüler mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter.
7.	Schalten	Sie die	Maschir	e AUS und dann EIN



11.STANDARDWERTE

Standard 1 – Haubenmaschinen

ON/OFF + CYCLE1 ke ↓	+ eys			ON/OF CYCLE2 ↓	F + keys																		
GEn -	→	[nt		FAC	\rightarrow	[4]	\rightarrow	[72	\rightarrow	[43	\rightarrow	drn	\rightarrow	dPA	\rightarrow	ran	\rightarrow	H[P	\rightarrow	[F[dbű	
\downarrow		\downarrow	_1	\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow	
din: 9	10	[4[]	62[:	78	Lals	0	LnZ:	0	Ln]:	1	ldr :	40	ipr:	0	rEL		Sêr:	1	199:	8	E 1:	15
r in: i	10	с Ус		66X:	2	Sh1:	35	5h2:	45	Sh3:	40	Fdr :	60	dly:	3	rlS		Rdr:	1	6012	0	t Z:	200
dEt:	8	r St		6H (:	98	PR 1:	ч	P82:	4	P83:	ч	drt:	۵	Pdr :	0	<i>REE</i>		Pras	1	daa:	1	Ł 3:	15
r A 12	ч	n[Y		blo:	1	Pr ls	0	PrZ:	0	Pr 3:	0			r PR :	0	[8:;		bł :	90	dfl:	•	Ł 4:	10
		drn		bfl:	5	r il:	15	r 12:	18	r 13:	15			[F:	0	[8		bH :	10	tre:	0	Ł 5:	20
		r[¥		68J:	ч	er la	0	erð:	0	cr3:	0			r it :	0	F21		tt :	68	6.8:	1	ε δ:	20
		nr E		6 <i>P</i> :	1	dr l:	15	dr Z:	18	dr 3:	15			PPL:	0			EH :	10	btf:	75	RL . :	Ø
		r E S		65t:	2	FP 1:	0	FP2:	0	FP3:	0			[dE:	5					185:	0	lth:	100
	-		-4	błd:	۵			•		683:	۵					-				U1 :	9		
				tt[:	63							4								r E :	0		
				EEH:	5															Alr:	1		
				EH 13	75															88G:	8		
				tlo:	1															Früz	0		
				EFL:	20															Srüz	10		
				L		-														bPo:	50		



STANDARD 2 – TOPFSPÜLMASCHINEN

ON/OFF + CYCLE1 keys		ON/OFF - CYCLE2	keys																		
\downarrow	1	\downarrow		T		1		T		1		1		1	T		T		r –		
űEn →	Ent	FAC	\rightarrow	[4].	\rightarrow	695	\rightarrow	[43	\rightarrow	drn	\rightarrow	dPR	\rightarrow	ran \rightarrow	HEP	\rightarrow	C F G		db	6	
\downarrow	\downarrow	\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow		\downarrow	\downarrow		\downarrow		\downarrow		
d In:240	[4[62[:	78	La le	2	rug:	5	Ln]:	8	ldr :	40	ipa:	2	rEL	SEre	1	199:	1	Ł	1:	15
r In: 18	сУc	66H:	2	5h 1:	34	ShZ:	34	Sh3:	34	Fdr :	80	dl¥:	3	rls	Rdr :	1	6015	0	Ł	2:	200
dEt: 16	r St	68 13	96	PA 1:	ч	P82:	ч	PR3:	ч	drt:	0	Pdr :	0	<i>REE</i>	Pras	1	daa:	2	Ł	3:	15
r 8 is 7	n[¥	blo:	1	Pr 1:	0	PrZ:	0	Pr 3:	۵			r P R :	0	[8:;	68 :	90	dfl:	-	Ł	4:	10
	drn	bFL:	5	r il:	20	r 12:	20	r 13:	20			[F:	0	[8	6H :	10	tre:	0	Ł	5:	20
	r[4	68J:	ч	er la	8	erd:	8	cr3:	0			r it :	0	157	tt :	<i>68</i>	6.6:	1	Ł	6:	20
	nr E	6P :	1	dr l:	20	dr Z:	20	dr 3:	20			PPL:	0		EH :	10	66F:	75	RL	.:	۵
	r 8 5	658:	ч	FP 1:	0	FP2:	0	FP3:	0			[dE:	5		L		185:	0	lĿ	h:	100
	I	btd:	0					683:	0					1			Ul :	9			
		£ £ [:	63							J							r 8 :	0			
		EEH:	5														ALr:	1			
		EH 13	75														AAG:	0			
		tLa:	1														Früz	0			
		EFL :	40														Srü:	10			
		L															bPo:	50			



STANDARD 3 - UNTERTISCHMASCHINEN

ON/OFF + CYCLE1 keys		ON/C CYCLE)FF + 2 keys																	
↓ GEn →	Ent	↓ <i>FR</i> [\rightarrow	[9].	\rightarrow	[92	\rightarrow	[43	\rightarrow	drn	\rightarrow	dPR	\rightarrow	ran →	H[P	\rightarrow	[FG		dbű	
\downarrow	↓	\downarrow		\downarrow		↓		\downarrow		↓		\downarrow		\downarrow	\downarrow		↓		\downarrow	
d In: 50	[9[62T :	80	La l:	1	LnZ:	1	Ln3:	3	ldr:	30	IPA:	0	rEL	SErs	1	£ 90:	0	E 1	: 15
r Ins 10	сУc	66 M :	2	Sh 1:	10	ShZ:	40	Sh3:	40	Fdr:	<i>60</i>	dly:	3	rls	Rdr:	1	bo 1:	۵	E 2	: 200
dEt: 8	r St	6H (:	98	PA 1:	ч	P82:	ч	PR3:	ч	drt:	0	Pdr :	0	<i>R[[</i>	Praz	1	daa:	2	E 3	: 15
r R 12 4	n[Y	bla:	1	Pr l:	0	PrZ:	0	Pr 3:	0			· PR :	0	[8:;	68 :	90	dfl:	-	ŁЧ	: 10
	drn	bFL :	5	r il=	15	r 12:	15	r 13:	15			[F:	0	[8	6H :	10	tre:	1	£ 5	: 20
	r [Y	68J:	0	er la	0	erð:	0	cr3:	0			r it :	0	F Z 1	tt :	<i>68</i>	6.6:	1	E 8	: 20
	nrE	6P :	1	dr l:	30	drZ:	30	dr3:	30			PPL:	0		EH :	10	btF:	75	RL.	: 0
	r 8 5	658:	2	FP 1:	0	FP2:	0	FP3:	0			[dE:	5				185:	0	lt h	: 100
		btd:	3					bt3:	0					1			Ul :	9		
		t t [:	63							4							r 8 :	0		
		EEM:	5														ALr:	1		
		EH 15	75														A86:	۵		
		tla:	1														FrG:	0		
		eft :	20														Srü:	10		
		ı															bPo:	50		



12. VERBINDER HAUPTPLATINE UND NUTZERINTERFACE

12.1 HÄUFIGSTE STÖRUNGEN, DIE NICHT AUF DIE HAUPTPLATINE ZURÜCK ZU FÜHREN SIND

Auf dem Display erscheint LLUSE bei geschlossener	Kontrolle Sensor/Tür-Microschalter/Haube
Tür/Haube	
Es wird keinerlei Zyklus gestartet	Die Tasten des Nutzerinterface überprüfen (sind sie gedrückt
	geblieben? etc)
Ein Zyklus wird nicht gestartet	Ist eine Tastenverlängerung der Nutzerinterface verloren
	gegangen?
Nach Ersetzung der Hauptplatine startet nur der 3. Zyklus	Die Hauptplatine ist noch für LS5/WT4 konfiguriert.
Die Zykluszeit dauert länger als vorgesehen	Funktioniert der Boiler?
	Beträgt die Zulaufwassertemperatur 50°C?
Geräuschvoller Betrieb der Spülpumpe (nur Versionen HT	Während des Betriebs den Strom für jede Phase kontrollieren.
und PP)	

12.2 LAYOUT VERBINDER



- CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe
- CN2 Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck
- CN3 Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer und Transformator ECOTEMP
- CN5 Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- CN10 Eingang unterer/oberer Endschalter und Sicherheitseinrichtung
- **CN11** Anschluss/Umpolung Getriebemotor Eingang Stromkontrolle Getriebemotor
- CN12 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- CN15 Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf
- CN16 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube







- CN1
- Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck CN2
- Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer und Transformator ECOTEMP CN3
- Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank CN5
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- **CN12** Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf **CN15**
- **CN16** Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube





- CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe
- CN2 Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck
- CN3 Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer und Transformator ECOTEMP
- **CN5** Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank
- **CN7** Eingang Microschalter Hände-Sicherheitssystem
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- **CN10** Eingang unterer/oberer Endschalter und Sicherheitseinrichtung
- CN11 Anschluss/Umpolung Getriebemotor Eingang Stromkontrolle Getriebemotor Eingang Hände-Sicherheitssystem
- CN12 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- CN15 Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf
- CN16 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube







- CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe
- CN2 Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck
- **CN3** Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer
- CN5 Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- CN11 Ausgang Magnetventil Wasserzulauf
- CN12 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- CN15 Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf
- CN16 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube





- CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe
- CN2 Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck
- CN3 Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer
- Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank CN5
- Eingang Füllstandsensoren Spülmittel/Klarspülmittel CN7
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- Ausgänge Niederdruck-Magnetventile und Ablaufpumpe Salzbehälter Ausgang Magnetventil Salzsole CN9
- CN11
- **CN12** Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- **CN15** Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf
- Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube **CN16**
- **CN17** Anschluss Tür-Microschalter





- CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe
- Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck CN2
- Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer und Transformator ECOTEMP CN3
- CN5 Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank
- Eingang Füllstandsensoren Spülmittel/Klarspülmittel Eingang Spitzenstromkontrolle CN7
- CN8
- Ausgänge Niederdruck-Magnetventile und Ablaufpumpe Salzbehälter CN9
- **CN11** Ausgang Magnetventil Salzsole und Elektromagnet Türsperre
- **CN12**
- Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf **CN15**
- **CN16** Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube
- **CN17** Anschluss Tür-Microschalter







CN1 Ausgänge Magnetventile/Spülpumpe/Nachspülpumpe

- CN2 Anschluss Magnetventil Geschirrspüler atmosphärisch/Druck
- CN3 Ausgänge Spülmittel-/Klarspülmitteldosierer und Transformator
- **CN5** Eingänge Temperaturfühler Boiler/Tank
- CN8 Eingang Spitzenstromkontrolle
- CN11 Ausgang Elektromagnet Haubesperre
- **CN12** Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface
- CN15 Eingang Platinenanschluss/Tankfüllstand/Überlauf
- CN16 Eingänge/Ausgänge Nutzerinterface und Eingang Sensor Tür/Haube



13 ALARM MELDUNGEN UND FEHLERSUCHE

A Alarmanzeigen, die Geschirrspülmaschine anhalten

8	1	Wassermangel
		Ist der Wasserhahn geöffnet?
		Funktioniert das Füll-Magnetventil?
		Beträgt die Zulaufwassermenge mindestens 5 l/min?
		Ist der Wassereingangsfilter sauber?
		Ist der Filter des Füll-Magnetventils sauber?
		Wurde das Überlaufrohr angebracht?
		Ist der Verbinder CN2 der Hauptplatine (ATM-PRES) korrekt positioniert?
		Funktionieren die Druckschalter Tank/Boiler korrekt?

B Alarmanzeigen, die die Geschirrspülmaschine nicht anhalten

4	1	Gestörte Ablauffunktion
		Wurde das Überlaufrohr entfernt? Ist der Wasserabfluss verstopft? Ist die Ablaufpumpe blockiert? Sind die Luftfalle und der Tank-Druckschalter sauber? Weist das Ablaufrohr Engstellen auf? Haben sich Engstellen gebildet oder ist die Rücklaufleitung des Pumpenentlüfters in den Tank verstopft? Funktioniert der Tank-Druckschalter korrekt? Ist das Ablaufrohr undicht (nur Versionen mit Ablaufpumpe)?
台	רי בי	Überlaufalarm
		Ist der Wasserabfluss verstopft? Sind die Luftfalle und der Tank-Druckschalter sauber? Funktioniert der Tank-Druckschalter korrekt? Ist das Füll-Magnetventil blockiert? (E1 - LOAD_EV) Sind die Relaiskontakte des Füll-Magnetventils verklebt? (RL8 - LOAD_EV)



C Alarmanzeigen die Maschine anhalten und technischen Service erfordern

ŗ	1	Boilertemperatur steigt zu schnell an
		Funktioniert der Boiler-Füllstandsensor korrekt? Der Boiler könnte leer sein. Wurden Nichtoriginal-Heizungen installiert?
Ľ	Ż	Zu hohe Boilertemperatur
		Wurde die Boilertemperatur verändert (<i>b £</i> ⁷ - über 90° C erhöht)? Wurde der Alarmwert der Software (<i>b H i</i>) verändert? Funktioniert der Boiler-Füllstandsensor korrekt? Ist das Boilerrelais verklebt (siehe RL2,RL3,RL4)?
[3	Tanktemperatur zu hoch
		Liegt die Zulaufwassertemperatur über 60 ° C? Wurde der Alarmwert der Software (bH) verändert? Ist die Nachspülwassertemperatur zu hoch? Ist das Tankrelais verklebt (RL5 - TUB_HEAT)?
ŗ	4	Sensor Tanktemperatur defekt
		Ist der Temperaturfühler beschädigt oder nicht angeschlossen (NT1)? Ist der Verbinder des Temperaturfühlers korrekt angeschlossen?
5	5	Sensor Tanktemperatur defekt
		Ist der Temperaturfühler in Kurzschluss (NT1)?
5	5	Sensor Boilertemperatur defekt
		Ist der Temperaturfühler beschädigt oder nicht angeschlossen (NT2)? Ist der Verbinder des Temperaturfühlers korrekt angeschlossen?
5	7	Sensor Boilertemperatur defekt
		Ist der Temperaturfühler in Kurzschluss (NT2)?
ŗ	8	Boiler entleert nicht während der Klarspülphase
		Sind die Nachspülarme verstopft? Funktioniert die Nachspülpumpe korrekt? Ist Wasser in der Leitung des Füllstandsensors vorhanden? Ist der Boiler verkalkt? Funktioniert der Boiler-Füllstandsensor korrekt? <u>ACHTUNG:</u> ES IST GEFÄHRLICH, DIESEN ALARM RÜCKZUSETZEN, OHNE ZUVOR DIE UPSACHE BEHOREN ZU HAREN: DIE BOILEPHEIZ INCEN KÖNNTEN TROCKEN APPEITEN
		UND DIE INNENTEILE DES GESCHIRRSPÜLERS WEITERHIN BESCHÄDIGEN. <u>ACHTUNG:</u> [8] ER MUSS NACH BEHEBUNG DER STÖRUNGSURSACHE MANUELL RÜCKGESETZT WERDEN
Ľ	3	Automatische Haube funktioniert nicht
L		Siehe Paragraph C1 - Alarmcodes für automatische Haubenmaschinen.



C.1 – Alarmanzeigen fuer die automatische Hauben Spuelmaschine.

Bei Erscheinen eines 2 3 Alarm, ist um die Fehlersuche zu erleichtern, ein neuer Parameter eingefuehrt worden der detailierte Informationen gibt.

Dieser Parameter nennt sich RL und befindet sich in der dbL Parametergruppe.

Entsprechend dem abgelesenen Wert 🦧 kann man auf die moegliche Ursache der Fehler Meldung rueckschliessen (siehe Tabelle unten)

Bei Topfspülmaschinen kann man auch die Ursache die den Fehler **b 3** erzeugt hat, in unten aufgeführter Tabelle finden.

Beispiel: Bei einer Automatischer Haubenmaschine erscheint die Fehlermeldung 🕻 🧣.

Den Parameter R aufrufen, über die Parametergruppe

Hier lesen wir βL = $\beta \Rightarrow$ der obere Endschalter koennte unterbrochen sein, oder die Kabel haben sich geloest.





RL_3	-	Erscheint wenn waehrend des Hochfahren der Haube, S3" nicht in der vorgegebenen Zeit, von Ł <i>I</i> , seine Ruhestellung erreicht.
<i>RL_</i> 4	Erscheint wenn waehrend das Hochfahren der Haube, der untere Endschalter (FC_DW) schaltet. (Drehrichtung oder polaritaet des Motors verwechselt?!).	b 3 Erscheint wenn waehrend das Hochfahren der Haube, der untere Endschalter (S3) schaltet. Bei der Installation der Maschine koennte dieser Alarm auftreten. Hervorgerufen wird er durch eine falsche Schaltfolge, die auf Phasentausch beim Anschluss der Maschine zurueck zu fuehren ist. In diesem Fall reicht es zwei Phasen bei der Anschlussleiste der Maschine zu tauschen.
81.5	AUSSZEIT- Die benoetigte Zeit, um die Haube zu öffnen, ist groesser als die vorgegebene Zeit im Parameter k - k : a) Ueberpruefen ob der Motor lauft.	AUSSZEIT- Die benoetigte Zeit, um die Haube zu öffnen, ist groesser als die vorgegebene Zeit im Parameter $\xi - \vec{\xi}$: Folgende Punkte auf einwandfreies Arbeiten ueberpruefen: a) Motor (Termischer Schutz); b) Obere Endschalter (S5 und S5').
AL_5	Die Haube ist komplett offen, aber der untere Endschalter (FC_DW) hat durchgeschaltet.	Erscheint bei offener Haube wenn: - der obere Endschalter (S5) seine Ruhestellung wieder einnimmt; - der untere Endschalter (S3) durchschaltet; - Endschalter S3'' schaltet durch.
<i>8L_</i> 7	Erscheint wenn bei offener Haube der Micro- schalter "Haube zu" durchschaltet.	Erscheint wenn bei offener Haube der Microschalter "Haube zu" durchschaltet. - Die Kabel vom Endschalter S5 koennten nicht angeschlosen sein.
<i>AL_8</i>	 Waehrend des Schliessen der Haube, hat der obere Endschalter (FC_UP) seine Ruhestellung nicht erreicht. Dieser Endschalter muss in der vorgegebenen Zeit 2 - 5 seine Ruhestellung wieder eingenommen haben. a) Motor ueberpruefen; b) (Drehrichtung oder polaritaet des Motors verwechselt?!). 	 Waehrend das Schliessen der Haube, muss der obere Endschalter (S5) seine Ruhestellung in einer von
AL_9	-	Erscheint wenn waehrend des Schliessen der Haube, der untere Endschalter S3 vor S3" durchschaltet.
AL_ 10	Erscheint wenn beim Schliessen der Haube, der obere Endschalter (FC_UP) durchschaltet. (Drehrichtung oder polaritaet des Motors verwechselt?!).	 Erscheint wenn waehrend das Schliessen der Haube, der Endschalter (S5) durchschaltet. Bei der Installation der Maschine koennte dieser Alarm auftreten. Hervorgerufen wird er durch eine falsche Schaltfolge, die auf Phasentausch beim Anschluss der Maschine zurueck zu fuehren ist. In diesem Fall reicht es zwei Phasen bei der Anschlussleiste der Maschine zu tauschen.



RL_11	AUSSZEIT- Die Benoetigte Zeit zum Schliessen der Haube, ist groesser gewesen als die vorgegebene Zeit durch den Parameter	AUSSZEIT- Die Benoetigte Zeit zum Schliessen der Haube, ist groesser gewesen als die vorgegebene Zeit durch den Parameter $\xi = \xi'$. - Die Kabel vom Endschalter S3' koennten nicht angeschlosen sein.
AL 12	-	Erscheint beim Schliessen der Haube, nachdem S3" durchgeschaltet hat, und in der vorgegebenen Zeit von Ł J, S3 nicht durchschaltet.
RL_ 13	-	Beide Kontakte K und K', betreffend Schliess Sicherheitseinrichtung, muessen gleichzeitig, entweder geschlossen oder geoeffnet sein. Falls dies nicht der Fall ist, erscheint die Fehler- meldung. - Einer der beiden Relais (K oder K') koennten kleben oder ein Draht hat sich geloest. (Siehe Parameter
RL_ 14	Eine nicht erlaubte Kombinationsschaltung des oberen Endschalter (FC_UP) und des unteren Endschalter (FC_DW) ist aufgetreten. Beide sind gleichzeitig durchgeschaltet.	Nicht erlaubte Kombinationsschaltung ist aufgetreten, folgendes koennte der Grund sein: - Oberer Endschalter (S5) und unterer Endschalter (S3) sind gleichzeitig durchgeschaltet. (Die Kabeln vom den Endschaltern S3 und S5 koennten nicht angeschlosen sein); - Gleichzeitige Schaltung von S5 und S3"; - Durchschalten vom unteren Endschalter (S3) waehrend S3" nicht durchgeschaltet hat.
AL _ 20	Waehrend des Öffnen der Haube, hat der Motor mehr Strom gezogen als der eingestellte Schwellenwert (siehe Parameter <i>lbh.</i>) a) Uebermaessige mechanische Belastung des Motors, waehrend des Öffnen.	-
AL_21	Waehrend des Schliessens der Haube, hat der Motor mehr Strom gezogen als der eingestellte Schwellenwert (siehe Parameter <i>l</i> k h.) a) Uebermaessige mechanische Belastung des Motors, waehrend des Schliessens.	-
AL_22 AL_23 AL_24 AL_24 AL_25	 Die Haube muesste in Ruhestellung sein , aber der Board liest ein Stromfluss zum Haubenmotor: a) Das Relais RL18/RL19 koennte verklebte Konntakte haben; b) Die Verbindung CN32 vom Trafo koennte offen sein. 	-



D Alarmanzeigen die Maschine nicht anhalten, aber einen technischen Service erfordern

E 1	Kommunikationsfehler
	Ist der Anschluss zwischen Hauptplatine und Schaltpanel korrekt? Sind die Verbinder korrekt angeschlossen? Sind die Kontakte der Verbinder sauber?
Р <u>с</u>	Niedrige Tanktemperatur
	Funktioniert die Tankheizung korrekt? Sind die Verbinder korrekt angeschlossen? Sind die Werte von Anschlussspannung und -strom des Geschirrspülers korrekt? Ist das Relais RL5 auf der Platine nicht angeschlossen oder defekt?
E 3	Niedrige Boilertemperatur
	Funktionieren die Boilerheizung/en korrekt? Sind die Verbinder korrekt angeschlossen? Funktioniert der eventuell an der Heizung angeschlossene Schütz korrekt? Liegt an den Eingangsklemmen des Schützes die Versorgungsspannung an? Funktioniert das Relais RL2 auf der Platine korrekt? ACHTUNG: BEI EINER FUNKTIONSSTÖRUNG AM RELAIS RL2 UND VERSORGUNG DER
	BOILERHEIZUNGEN DURCH EINEN SCHÜTZ BRAUCHT DIE PLATINE NICHT ERSETZT ZU WERDEN; ES GENÜGT, DEN VERBINDER DER BOILERHEIZUNG IN EINE DER BEIDEN FREIEN POSITIONEN AUF DER PLATINE ZU BRINGEN.
	ACHTUNG: FALLS EIN AST DER HEIZUNG NICHT FUNKTIONIERT, DIE ANDEREN ZWEI ABER FUNKTIONIEREN, WIRD BEIM ERREICHEN DES EINGESTELLTEN TEMPERATURWERTS DER ALARM E3 AUSGEBLENDET; IN DER FOLGENDEN NACHSPÜLPHASE TRITT ER WIEDER AUF. DIES TRITT AUCH BEI EINEM PHASENAUSFALL EIN.



E Alarmcodes, die den Geschirrspüler anhalten, bei Modellen mit eingebautem Dauer-Wasserenthärter

FZ 1	Betriebsstörungen des Wasserenthärters							
	Dieser Alarm erscheint bei Betriebsstörungen des Dauer-Wasserenthärters.							
F22	Kommunikationsfehler zwischen Hauptplatine und Platine des Wasserenthärters							
	Dieser Alarm erscheint bei Kommunikationsproblemen zwischen der Hauptplatine und der Platine des Wasserenthärters; den Anschluss zwischen dem Verbinder J1 der Hauptplatine und dem Verbinder ST8 des Wasserenthärters überprüfen.							

Um das Auffinden der Störungen zu erleichtern, die durch den Alarm *F21* gemeldet werden, wurde in die Familie *r on* ein zusätzlicher Parameter eingeführt, der detailliertere Angaben zur möglichen Störungsursache liefert (siehe untenstehende Tabelle).

<u>ہ</u> ج	1	1	Leitfähigkeitsfühler des Wasserenthärters in Kurzschluss
			Zwei oder mehr Leitfähigkeitsfühler des Wasserenthärters sind in Kurzschluss. Die Ordnungsmäßigkeit der Anschlüsse zwischen der Platine des Wasserenthärters und den Fühlern überprüfen, ggf. das Anschlusskabel ersetzen.
۶Z	1	Ż	Leitfähigkeitsfühler des Wasserenthärters offen
			Einer oder mehr Leitfähigkeitsfühler des Wasserenthärters sind nicht angeschlossen. Die Ordnungsmäßigkeit der Anschlüsse zwischen der Platine des Wasserenthärters und den Fühlern überprüfen, ggf. das Anschlusskabel ersetzen.
۶Z	1	3	Harztemperaturfühler funktioniert nicht
·			Die Elektronikplatine des Wasserenthärters ersetzen.
53	1	11	Elektronikplatine des Wasserenthärters funktioniert
	ſ	7	nicht
			Die Elektronikplatine des Wasserenthärters ersetzen.
۶Z	1	3	Salzwassereinlauf funktioniert nicht
			 Der im Wasserenthärter vorhandene Salzwasserbehälter wurde nicht vollständig gefüllt, obwohl die für seine Füllung vorgesehene maximale Zeit abgelaufen ist. Überprüfen, ob: der Wasserhahn geöffnet ist das Füll-Magnetventil korrekt funktioniert das Magnetventil des Salzbehälters korrekt funktioniert der Zulaufwasserdruck mindestens 50 kPa / 0.5 bar beträgt der Filter des Füll-Magnetventils sauber ist der Verschluss des Salzbehälters richtig geschlossen ist der Verbinder CN2 der Hauptplatine (ATM-PRES) richtig positioniert ist.
۶Z	1	18	Harzregenerierung ungenügend
			 Nach Ausführung der max. zulässigen Zahl von Harzregenerierungen sind die Harze durch das für ihre Regenerierung verwendete Salzwasser nicht genügend sauber geworden. Überprüfen, ob: das Füll-Magnetventil korrekt funktioniert der Zulaufwasserdruck mindestens 50 kPa / 0.5 bar beträgt der Wassereingangsfilter sauber ist der Filter des Füll-Magnetventils sauber ist der Verbinder CN2 der Hauptplatine (ATM-PRES) richtig positioniert ist.



14. PARAMETERLISTE NACHFOLGENDE VERSIONEN

Die nachstehend aufgeführten Parameter werden bei den gegenwärtig produzierten Geräten nicht benutzt, selbst wenn sie innerhalb der Software präsent sind.

Parametergruppe *GEn*:

- Parameter **AC d**
- Wert dEE : 183

Parametergruppe 52,