PB00* - powercompact

Modelli/Models PB00(S,Y,F,C,H)(0,6)(0,E,A,H)(N,R,C,B,A,M,L,T,P,Q,S,U,V,X,Y,Z) (1,2,3,4,5,A,B,C,D,E,F)0

LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Modello	Tensione	Potenza
Alimentazione	E	230 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz	3 VA, 25 mA~ max.
		230 V~ (+10% -10%), 50/60 Hz vers. 16 A, 8A	
	A	115 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz	3 VA, 50 mA~ max.
		115 V~ (+10% -10%), 50/60 Hz vers. 16 A, 8A	
	H	115...230 V~ (switching) (+10% -15%), 50/60 Hz	6 VA, 50 mA~ max.
	0	12 V~ (+10%, -15%), 50/60 Hz	3 VA, 300 mA~ max.
		12 Vdc: 12...18 Vdc	Utilizzare esclusivamente trasformatore TRA12VDE00 fusibile nel secondario 315 mA ritardato
Isolamento garantito dall'alimentazione	E, A, H	isolamento rispetto alla bassissima tensione	rinforzato
			6 mm in aria, 8 superficiali
			3750 V isolamento
		isolamento rispetto alle uscite relè	principale
			3 mm in aria, 4 superficiali
			1250 V isolamento
	0	isolamento rispetto alla bassissima tensione	da garantire esternamente con trasformatore di sicurezza
		isolamento rispetto alle uscite relè	principale
			3 mm in aria, 4 superficiali
			1250 V isolamento

Ingressi	S1	NTC o PTC a seconda del modello	
	S2	NTC o PTC a seconda del modello	
	DI1/S3	contatto pulito, resistenza contatto < 10 Ω, corrente di chiusura 6 mA	
	UI2 / S4	NTC o PTC a seconda del modello contatto pulito, resistenza contatto < 10 Ω, corrente di chiusura 6 mA NTC o PTC a seconda del modello	
Tipo sonda	Distanza massima sonde ed ingressi digitali minore di 10 m **Nota:** nell'installazione tenere separati i collegamenti di alimentazione e dei carichi dai cavi delle sonde, ingressi digitali, display ripetitore e supervisore.		
	NTC std, CAREL	10 kΩ a 25 °C, range da –50?90 °C	
		errore di misura:	1 °C nel range da –50?50 °C 3 °C nel range da –50?90 °C
	NTC alta temperatura	50 kΩ a 25 °C, range da –20?150 °C	
		errore di misura:	1,5 °C nel range da –20?115 °C 4 °C nel range esterno a -40?150 °C
	PTC std, CAREL (modello specifico)	985 Ω a 25 °C, range da –50?150 °C	
		errore di misura	2 °C nel range da –50?50 °C 4 °C nel range da –50?150 °C

		a seconda del modello				
		EN60730-1		UL 873		
		250 V~	cicli di manovra	250 V~		cicli di manovra
Uscite relè	5 A *	5 (1) A	100000	5 A resistivi 1 FLA 6 LRA C 300		30000
	8 A *	8 (4) A su N.O. 6 (4) A su N.C. 2 (2) A se collegati contemporaneamente contatti N.C. e N.O.	100000	8 A resistivi 2 FLA 12 LRA C300		30000
	16 A*	10 (4) A fino a 60 °C su N.O.	100000	12 A resistivi 12 FLA 72 LRA		30000
		12 (2) A su N.O. e N.C.		30 LRA C300		
	2 Hp	10 (10) A	100000	12 A resistivi 12 FLA 72 LRA		30000
	isolamento rispetto la bassissima tensione		rinforzato 6 mm in aria, 8 superficiali, 3750 V isolamento			
	isolamento tra le uscite relè		principale 3 mm in aria, 4 superficiali 1250 V isolamento			

* relè non adatti per carichi fluorescenti (neon,...) che utilizzino starter (ballast) con condensatore di rifasamento. Lampade fluorescenti con dispositivi di controllo elettronici o senza condensatore di rifasamento possono essere utilizzate, compatibilmente con i limiti di funzionamento specificati per ogni tipo di relè.

Connessioni	Tipo connessione	Sezioni	Corrente massima
	a vite fissi estraibile per blocchetti a vite tasten con contatto a crimpare	per cavi da 0,5 a 2,5 mm²	12 A
	Il corretto dimensionamento dei cavi di alimentazione e di collegamento tra lo strumento e i carichi è a cura dell'installatore. Nella situazione di max carico e di max temp. di funzionamento sarà necessario utilizzare cavi adatti al funzionamento fino a 105 °C.		
Contenitore	plastico	dimensioni 36x167x75 mm profondità incasso 64 mm	
Montaggio	a pannello liscio rigido ed indeformabile dima di foratura	mediante viti dal frontale dimensioni 29x138,5 mm interasse viti di fissaggio 153,5 mm	
	viti di fissaggio	a testa svasata con diametro massimo del filetto 3,9 mm per interasse da 165 mm; per interasse da 153 a testa piana diametro massimo del filetto 3 mm	
Display	cifre	3 digit LED	
	visualizzazione	da -99 a 999	
	stati di funzionamento	indicati con icone grafiche sul display	
Tastiera	8 tasti in gomma siliconica		
Ricevitore infrarossi	disponibile in funzione del modello		
Orologio con batteria tampone	disponibile in funzione del modello		
Buzzer	disponibile in tutti i modelli		
Orologio	errore a 25 °C	±10 ppm (±5,3 min/anno)	
	errore nel range di temperatura -10?60 °C	-50 ppm (-27 min/anno)	
	invecchiamento	< ±5 ppm (±2,7 min/anno)	
	tempo di scarica	6 mesi tipico (8 mesi max.)	
	tempo di ricarica	5 ore tipico (< di 8 ore max.)	
Temperatura di funzionamento		-10?65 °C	
Umidità di funzionamento		<90% U.R. non condensante	
Temperatura di immagazzinamento		-20?70 °C	
Umidità di immagazzinamento		<90% U.R. non condensante	
Grado di protezione frontale		montaggio su pannello liscio ed indeformabile con guarnizione IP65	
Inquinamento ambientale		2 situazione normale	
PTI dei materiali di isolamento		circuiti stampati 250, plastica e materiali isolanti 175	
Periodo delle sollecitazioni elettriche delle parti isolanti		Lungo	
Categoria di resistenza al fuoco		categoria D e categoria B (UL 94-V0)	
Classe di protezione contro le sovratensione		categoria II	
Tipo di azione e disconnessione		contatti relè 1B (microdisconnessione)	
Costruzione del dispositivo di comando		dispositivo di comando incorporato, elettronico	
Classificazione secondo la protez. contro le scosse elettriche		Classe II par mezzo di appropriata incorporazione	
Dispositivo destinato ad essere tenuto in mano o incorporato in apparecchiatura destinata ad essere tenuta in mano		no	
Classe e struttura del software		Classe A	
Pulizia frontale dello strumento		utilizzare esclusivamente detergenti neutri e acqua	
Interfaccia seriale per rete CAREL		Esterna, disponibile in tutti i modelli	
Interfaccia per display ripetitore		Esterna, disponibile nel modello con alimentazioni H e 0	
Massima distanza tra interfaccia e display		10 mt	
Chiave di programmazione		Disponibile in tutti i modelli	

La gamma powercompact equipaggiata con sonda modello NTC standard CAREL, risulta conforme alla norma EN 13485 relativa ai termometri per la misurazione della temperatura dell'aria per applicazioni su unità di conservazione e di distribuzione di alimenti refrigerati, congelati, surgelati e dei gelati. Designazione dello strumento: EN13485, aria, S, A, 1, -50?90 C. La sonda NTC standard CAREL è identificabile per il codice stampato lasse nei modelli "WP", o per la sigla "103AT-11" nei modelli "HP", entrambi visibili nella parte sensore.

Normative di sicurezza: conforme alle normative europee in materia.

Precauzioni d'installazione:

- i cavi di collegamento devono garantire l'isolamento fino a 90 °C;
- bloccare adeguatamente i cavi di connessi. delle uscite per evitare contatti con componenti in bassissima tensione.

Montaggio a pannello/*Panel mounting:*

powercompact:

Montaggio a pannello: mediante due staffe plastiche a scorrimento
Panel mounting: *by two lateral sliding plastic brackets*



powercompact PB wide:

PST00VR100: interfaccia display ripetitore/*repeater display interface*

Montaggio a pannello: mediante due viti a testa svasata con diametro max 3,9 mm.
Panel mounting: *by two countersunk screws, max. diameter 3.9 mm.*



Fig. 1

Connessioni opzionali/Optional connections:



IROPZKEY**: Chiave di programmazione/*Programming key*

IROPZDSP00: Opzione interfaccia display/*Display interface option*

IROPZ485S0: Interfaccia scheda seriale RS-485 intelligente/*Smart serial board interface RS485*

Fig. 2

Codici opzioni

CODICE	DESCRIZIONE
IRTRE5000	telecomando infrarossi small
IROPZ48500	interfaccia RS485 scheda seriale
IROPZ485S0	interfaccia RS485 scheda seriale con riconoscimento automatico della polarità +/-
IROPZCSP00	interfaccia display remoto
PST00VR100	display ripetitore remoto plug in range
PR00RG0000	display ripetitore remoto it33 range display verde
PR00RR0000	display ripetitore remoto it33 range display rosso
PSTCON0100	cavi di connessione al display ripetitore 1,5 m
PSTCON0300	cavi di connessione al display ripetitore 3 m
PSTCON0500	cavi di connessione al display ripetitore 5 m
PSOPZKEY00	chiave di programmazione parametri con batterie 12 V incluse
PSOPZKEY00	chiave di programmazione parametri con alimentatore esterno 230 Vac
IROPZKEY00	chiave di programmazione parametri con memoria estesa e batterie 12 V incluse
IROPZKEYA0	chiave di programmazione parametri con memoria estesa e alimentatore esterno 230 Vac
VPMSTDKY*0	kit programmazione chiave

Tab. 1

Visualizzazione

Powercompact monta un display con LED a tre cifre per le temperature e icone luminose per la visualizzazione degli stati di funzionamento. Può essere collegato, tramite l'opportuna interfaccia, un ulteriore display visualizzatore, utilizzato per esempio per la lettura della terza sonda.

Segnalazioni sul display

Icona	Funzione	Normale funzionamento: ON	OFF	lampeggiante	Start up
	COMPRESS.	compressore acceso	compressore spento	compressore richiesto	
	VENTILATORE	ventilatore acceso	ventilatore spento	ventilatore richiesto	
	SBRINAMENTO	sbrinamento in atto	sbrinam. non richiesto	sbrinamento richiesto	
AUX	AUX	uscita ausiliaria AUX attiva	uscita ausiliaria AUX non attiva	attiva funzione anti-sweat heater	
	ALLARME	allarme esterno ritardato (prima dello scadere del tempo 'A7')	nessun allarme presente	allarme in funz. norm. (es. alta/bassa temp.) o allarme da ingresso digit. esterno immediato o ritardato.	
	OROLOGIO	se è stato impostato almeno uno sbrinam. temporizzato	non è presente alcuno sbrinamento temporizzato	allarme orologio	ON se Real-Time Clock presente
	LUCE	uscita ausiliaria LUCE attiva	uscita ausiliaria LUCE non attiva	attiva funzione anti-sweat heater	
	ASSISTENZA		nessun malfunzionamento	malfunzionamento (es. errore EEPROM o sonda guasta)	
HACCP	HACCP	funzione HACCP abilitata	funzione HACCP non abilitata	allarme HACCP memorizzato (HA e/o HF)	
	CICLO CONTINUO	funzione CICLO CONTINUO attivata	funzione CICLO CONTINUO non attivata	funzione CICLO CONTINUO richiesta	

Tab. 2

Se lampeggia indica una richiesta di attuazione non eseguibile fino allo scadere delle temporizzazioni che la ritardano.

Pulsanti sulla tastiera

Icona	Tasto	Normale funzionamento: Pressione del singolo tasto	Pressione combinata ad altri tasti	Start-up	Richiesta assegnazione automatica indirizzo
	HACCP	entra nel menu di visualizzazione e cancellazione degli allarmi HACCP			
	ON/OFF	premuto per più di 5 s: abilita/disabilita l'unità			
	PRG/ MUTE	premuto per più di 5 s: dà accesso al menu di impostazione dei parametri di tipo "F" (Configurat.) o al download di parametri	• premuto per più di 5 s insieme al tasto SET, dà accesso al menu di impostazione dei parametri di tipo "C" (Configurat.) o al download dei parametri • se premuto per più di 5 s insieme al tasto UP/CC resetta gli eventuali allarmi a ripristino manuale	premuto per più di 5 s allo start-up, attiva la procedura di impostaz. dei parametri di Default	premuto per più di 1 s entra nella procedura di assegnazione automatica dell'indirizzo seriale
	UP/CC	premuto per più di 5 s, attiva/disattiva il funzionamento a ciclo continuo	• premuto per più di 5 s insieme al tasto SET, attiva la procedura di stampa del report (funzione disponibile ma gestione da implementare) • premuto per più di 5 s insieme al tasto PRG/MUTE resetta gli eventuali allarmi a ripristino manuale presenti		
	LUCE	premuto per più di 1 s, attiva/disattiva l'uscita AUX 2			
	AUX	se premuto per più di 1 s, attiva/disattiva l'uscita AUX 1			
	DOWN/ DEF	premuto per più di 5 s, attiva/disattiva uno sbrinamento manuale			
	SET	premuto per più di 1 s, visualizza e/o imposta il set point	• premuto per più di 5 s insieme al tasto PRG/MUTE, dà accesso al menu di impostazione dei param. di tipo "C" (Configurat.) o al download dei parametri • premuto per più di 5 s insieme al tasto UP/CC, attiva la procedura di stampa del report (funzione disponibile ma gestione da implementare)		

Tab. 3

Impostazioni del set point (valore di temperatura desiderato)

Per visualizzare o impostare il set point procedere come segue
1) premere il tasto **set** per più di 1 secondo per visualizzare il set point;
2) incrementare o decrementare il valore del set point, rispettivamente, con i tasti e fino a raggiungere il valore desiderato;
3) premere di nuovo il tasto **set** per confermare il nuovo valore.

Ripristino allarmi a reset manuale

È possibile resettare tutti gli allarmi a ripristino manuale premendo insieme i tasti e per più di 5 s.

Sbrinamento manuale

Oltre allo sbrinamento automatico è possibile attivare uno sbrinamento manuale se esistono le condizioni di temperatura premendo il tasto per 5 secondi.

Tasto di ON/OFF

Premendo il tasto per 5 secondi si può attivare/disattivare l'unità. Quando il controllo è disattivato si trova in stato di stand-by, quindi, per poter eseguire manutenzione sull'apparato è necessario togliere tensione.

Funzione HACCP

Il powercompact è conforme alle normative HACCP in quanto permette il monitoraggio della temperatura del cibo conservato. Allarme HA= superamento soglia massima: vengono inoltre memorizzati fino a tre eventi HA (HA, HA1, HA2) rispettivamente dal più recente (HA) al più vecchio (HA2) e una segnalazione HAn che visualizza il numero di eventi HA intervenuti. Allarme HF= mancata transizione per più di 1 minuto e superamento soglia massima AH: vengono inoltre memorizzati fino a tre eventi HF (HF, HF1, HF2) rispettivamente dal più recente (HF) al più vecchio (HF2) e una segnalazione HFn che visualizza il numero di eventi HF intervenuti, Settaggio allarme HA/HF: parametro AH (soglia di alta temp.); Ad e Htd = ritardo allarme HACCP). Visualizzazione dei dettagli: Premere il tasto HACCP per accedere ai parametri HA o HF e scorrere i tasti . Cancellazione allarmi HACCP: premere in qualsiasi momento per 5 s dall'interno del menù il tasto HACCP, un messaggio "res" indicherà l'avvenuta cancellazione dell'allarme attivo. Per cancellare anche gli allarmi memorizzati premere per 5 s la combinazione di questi due tasti: HACCP e .

Ciclo continuo

Per attivare la funzione di ciclo continuo premere il tasto per più di 5 s.
Durante il funzionamento in ciclo continuo, il compressore continua a funzionare durante tutta la sua durata e si fermerà per time-out ciclo o per raggiungimento della temperatura minima prevista (AL = soglia di allarme di minima temperatura). Settaggio ciclo continuo: parametro "cc" (durata ciclo continuo) "cc = 0 mai attivo; parametro "c6" (esclusione allarme dopo ciclo continuo): esclude o ritarda l'allarme di bassa al termine del ciclo continuo.

Procedura di impostazione dei parametri di default

Per impostare i parametri di default del controllo si procede in questo modo:

- Se "Hdn" = 0: 1) togliere tensione allo strumento; 2) ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.

Nota: i valori di default vengono impostati solo per i parametri visibili (C e F). Per maggiori dettagli vedere la tabella Riepilogo parametri di funzionamento.

- Se "Hdn" <> 0: 1) togliere tensione allo strumento; 2) ridare tensione allo strumento tenendo premuto il tasto fino alla comparsa del valore 0; 3) selezionare il set di parametri di Default. tra 0 e "Hdn che si vuole impostare per mezzo dei tasti e ; 4) premere il tasto fino alla comparsa del messaggio "Std" sul display.

Assegnazione automatica indirizzo seriale

È una particolare procedura che permette, attraverso un applicativo installato su un PC, di impostare e gestire in maniera molto semplice gli indirizzi di tutti gli strumenti (che prevedono tale funzione) connessi alla rete CAREL. La procedura da seguire è molto semplice:

1) Attraverso il software remoto si attiva la procedura di "Definizione rete"; l'applicativo inizia a inviare alla rete CAREL un particolare messaggio ('<ADR>') contenente l'indirizzo di rete.
2) Premendo il pulsante , su uno strumento si attiva il riconoscimento di questo messaggio, il quale autoimposta il proprio indirizzo al valore richiesto e invia un messaggio di conferma all'applicativo contenente codice macchina e revisione firmware (messaggio 'V'). Al riconoscimento del messaggio inviato dall'applicativo remoto, lo strumento visualizza per 5 s il messaggio Add sul display, seguito dal valore dell'indirizzo seriale assegnato.
3) L'applicativo, una volta ricevuto il messaggio di conferma da una delle macchine, salva le informazioni ricevute nel proprio database, incrementa l'indirizzo seriale e ricomincia a inviare il messaggio '<!ADR>'.
4) A questo punto è possibile ripetere la procedura dal punto 2 su un altra macchina fino a definire gli indirizzi di tutta la rete.

Nota: una volta assegnato l'indirizzo su uno strumento, l'operazione, per ragioni di sicurezza, viene inibita sullo stesso per 1 minuto durante il quale non sarà possibile riassegnare un diverso indirizzo allo strumento.

Accesso ai parametri di configurazione (tipo C)

1) Premendo contemporaneamente i tasti **set** per più di 5 secondi, sul display comparirà "00" (la richiesta della password)
2) Con i tasti o visualizzare il numero "22" (password di accesso ai parametri).
3) Confermare con il tasto **set**.
4) Sul display compare il primo parametro "C" modificabile.

Accesso ai parametri di configurazione (tipo F)

1) Premendo il tasto per più di 5 secondi (in caso di allarme taciture prima il buzzer), sul display compare il primo parametro "F" modificabile.

Modifica dei parametri

Dopo aver visualizzato il parametro, sia esso di tipo "C" o di tipo "F", si procede nel seguente modo:
1) Con i tasti o scorrere i parametri fino a raggiungere quello da modificare; lo scorrimento è accompagnato dall'accensione di una icona sul display che rappresenta la categoria di appartenenza del parametro.
2) In alternativa, premere il tasto per visualizzare un menù che permetta di raggiungere velocemente la categoria di parametri da modificare.
3) Scorrendo il menù con i tasti compaiono sul display i codici delle varie categorie di parametri (vedi tabella Riepilogo parametri di funzionamento) accompagnati dall'accensione della relativa icona sul display (se presente).
4) Una volta raggiunta la categoria desiderata premere **set** per ritrovarsi direttamente sul primo parametro della categoria scelta (nel caso non vi sia alcun parametro visibile, la pressione del tasto **set** non avrà alcun effetto).
5) A questo punto è possibile continuare a consultare i parametri o tornare al menu "Categorie" con il tasto .
6) Premere **set** per visualizzare il valore associato al parametro.
7) Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti o .
8) Premere **set** per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del parametro.
9) Ripetere le operazioni dal punto 1 o dal punto 2.
10) Se il parametro è dotato di sottoparametri premere **set** per visualizzare il primo sottoparametro.
11) Premere i tasti o per visualizzare tutti i sottoparametri.
12) Premere **set** per visualizzare il valore associato.
13) Incrementare o decrementare il valore rispettivamente con i tasti o .
14) Premere **set** per memorizzare temporaneamente il nuovo valore e tornare alla visualizzazione del codice del sottoparametro.
15) Premere per ritornare alla visualizzazione del parametro padre.

Memorizzazione dei nuovi valori assegnati ai parametri

Per memorizzare definitivamente i nuovi valori dei parametri modificati premere il tasto per più di 5 secondi, uscendo così dalla procedura di modifica dei parametri. È possibile annullare tutte le modifiche ai parametri memorizzate temporaneamente in RAM, e tornare in "funzionamento normale" non premendo nessun tasto per 60 secondi, lasciando quindi scadere la sessione di modifica dei parametri per timeout.
Nel caso venga tolta tensione allo strumento prima della pressione del tasto , tutte le modifiche fatte ai parametri e temporaneamente memorizzate saranno perdute.

Accesso diretto ai parametri tramite la selezione della categoria

È possibile accedere ai parametri di configurazione, oltre al modo già descritto, anche tramite la categoria (vedi icone e abbreviazioni nella tabella sottostante) secondo la lista a display in corrispondenza del nome e categoria della icona corrispondente. Per accedere direttamente alla selezione dei parametri raggruppati per categoria premere il tasto , e per modificare il parametro premere **set**.

Categoria	Parametri	Scritta	Icona
	Parametri sonda	'Pro'	
	Parametri regolazione	'CtL'	
	Parametri compressore	'CMP'	
	Parametri sbrinamento	'dEF'	
	Parametri allarmi	'ALM'	
	Parametri ventole	'FAn'	
	Parametri configurazione	'CnF'	AUX
	Parametri HACCP	'HCP'	HACCP
	Parametri RTC	'rtc'	

Tab. 4

Configurazione Sonde (/A2.../A5)

Nella serie powercompact questi parametri permettono di configurare la modalità di funzionamento delle sonde
0 = sonda assente; 1 = sonda prodotto (utilizzata per sola visualizzazione); 2 = sonda sbrinamento;
3 = sonda condensazione; 4 = sonda antifreeze

Configurazione ingresso digitale (A4, A5, A9)

Nella serie powercompact questo param. e il modello di controllo utilizzato, definiscono il significato dell'ingresso digitale:
0 = ingresso non attivo;
1 = allarme esterno immediato normalmente chiuso: aperto = allarme;
2 = allarme esterno ritardato normalmente chiuso;
3 = abilitazione sbrinamento da contatto esterno: aperto = disabilitato (è possibile collegare un contatto esterno all'ingresso multifunzione per abilitare o inibire lo sbrinamento).
4 = inizio sbrinamento in chiusura del contatto esterno;
5 = switch porta con spegnimento di compressore e ventole: aperto = porta aperta;
6 = ON/OFF remoto: chiuso = ON;
7 = switch-tenda: chiuso = tenda abbassata;
8 = ingresso pressostato di bassa pressione per pump-down: aperto = bassa pressione;
9 = switch porta con spegnimento delle sole ventole: aperto = porta aperta;
10 = funzionamento direct/reverse: aperto = direct;
11 = sensore di luce;
12 = attivazione uscita AUX (se configurata con i parametri H1 o H5): apertura = disattivazione;
13 = switch porta con OFF di compressore e ventole con luci non gestite;
14 = stitch porta con OFF ventole con luce non gestita.

Configurazione uscite relè AUX1 e AUX2 (H1 e H5)

Stabilisce se AUX1 (H1) e AUX2 (H5)(presenti solamente se previsti dal modello) sono usati come uscita ausiliaria (es. ventola antiappannante o altro attuatore ON/OFF), come uscita di allarme, come uscita luce, come attuatore di defrost per l'evaporatore ausiliario, come comando per la valvola di pump-down o come uscita per la ventola condensatore.
0 = uscita di allarme: normalmente eccitato; il relè si diseccita al verificarsi di un allarme;
1 = uscita di allarme: normalmente diseccitato; il relè si eccita al verificarsi di un allarme;
2 = uscita ausiliaria;
3 = uscita luce;
4 = uscita defrost evaporatore ausiliario;
5 = uscita valvola di pump-down;
6 = uscita ventola condensatore;
7 = uscita compressore ritardato;
8 = uscita ausiliaria con spegnimento in OFF;
9 = uscita luce con spegnimento in OFF;
10 = uscita disabilitata;
11 = uscita reverse in regolazione con zona neutra;
12 = uscita gradino secondo compressore;
13 = uscita gradino secondo compressore con rotazione.
Avvertenza: la modalità H1=6 è utile per segnalare lo stato di allarme anche in caso di assenza di alimentazione.
Nota: Nei modelli dotati di una sola uscita ausiliaria, per associare il tasto "" a quest'uscita, impostare H1= 10 e H5= 3. È necessario associare il relè assegnato all'aux 1 all'uscita ausiliaria 2 l'operazione si può fare utilizzando il kit di programmazione PSOPZKEY00/A0.

Data e giorno per evento di defrost (parametri td1...td8)

0= nessun evento; 1...7= lunedì...domenica; 8= da lunedì a venerdì 9= da lunedì a sabato; 10= da sabato a domenica; 11= tutti i giorni.

Riepilogo parametri di funzionamento

U.M. = Unità di misura; Def. = Valore di fabbrica.

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	PW	Password	MSYF	-	C	0	200	22
	/2	Stabilità misura	MSYF	-	C	1	15	4
	/3	Rallentamento visualizzazione sonda	MSYF	-	C	0	15	0
	/4	Sonda virtuale	MSYF	-	C	0	100	0
	/5	Selezione gradi °C o °F 0: °C 1: °F	MSYF	flag	C	0	1	0
	/6	Visualizzazione punto decimale 0: con decimo di grado 1: senza decimo di grado	MSYF	flag	C	0	1	0
	/8	Visualizzazione su terminale interno 1: sonda virtuale 2: sonda 1 3: sonda 2 4: sonda 3 5: sonda 4 6: sonda 5 7: set point	MSYF	-	C	1	7	1
	/9	Selezione tipo di sonda 0: NTC standard con range -50?90 °C 1: NTC enhanced con range -40?150 °C 2: PTC standard con range -50?150 °C	MSYF	-	C	0	2	0
	/A2	Configurazione sonda 2 (S2) 0: Sonda assente 1: Sonda prodotto (solo visualizzazione) 2: Sonda sbrinamento 3: Sonda condensazione 4: Sonda antifreeze	YF MS	- -	C C	0 0	4 4	2 0
	/A3	Configurazione sonda 3 (S3/ DI1) Come /A2	MSYF	-	C	0	3	0
	/A4	Configurazione sonda 4 (S4/DI2) Come /A2	MSYF	-	C	0	3	0
	/A5	Configurazione sonda 5 (S5/DI3) Come /A2	MSYF	-	C	0	3	0
	/c1	Calibrazione sonda 1	MSYF	C/ F	C	-20	20	0.0
	/c2	Calibrazione sonda 2	MSYF	C/ F	C	-20	20	0.0
	/c3	Calibrazione sonda 3	MSYF	C/ F	C	-20	20	0.0
	/c4	Calibrazione sonda 4	MSYF	C/ F	C	-20	20	0.0

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	St	Set point temperatura	MSYF	C/ F	F	r1	r2	0.0
	rd	Delta Regolatore	SYF	C/ F	C	0.1	20	2.0
	rn	Zona neutra	SYF	C/ F	C	0.0	60	4.0
	rr	Delta regolatore reverse con zona neutra	SYF	C/ F	C	0.1	20	2.0
	r1	Set minimo ammesso	MSYF	C/ F	C	-50	r2	-50
	r2	Set massimo ammesso	MSYF	C/ F	C	r1	200	50
	r3	Modalità di funzionamento 0: Termostato Direct (freddo) con controllo sbrinamento 1: Termostato Direct (freddo) 2: Termostato inverse (caldo)	SYF	flag	C	0	2	0
	r4	Variazione automatica set point notturno	MSYF	C/ F	C	-20	20	3.0
	r5	Abilitazione monitoraggio temperatura 0: Disabilitato 1: Abilitato	MSYF	flag	C	0	1	0
	rt	Intervallo monitoraggio temperatura	MSYF	ore	F	0	999	-
	rH	Massima temperatura letta	MSYF	C/ F	F	-	-	-
	rL	Minima temperatura letta	MSYF	C/ F	F	-	-	-

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	c0	Ritardo start compressore, ventole e aux zona neutra all'accensione	SYF	mn	C	0	15	0
	c1	Tempo minimo tra accensioni successive	SYF	mn	C	0	15	0
	c2	Tempo minimo di Off del compressore	SYF	mn	C	0	15	0
	c3	Tempo minimo di On del compressore	SYF	mn	C	0	15	0
	c4	Duty setting	SYF	mn	C	0	100	0
	cc	Durata ciclo continuo	SYF	ore	C	0	15	0
	c6	Esclusione allarme dopo ciclo continuo	SYF	ore	C	0	250	2
	c7	Tempo massimo di pump down	SYF	s	C	0	900	0
	c8	Ritardo start comp. dopo apert. valvola PD (impostato 0 di fabbrica e non visibile)	SYF	s	C	0	60	5
	c9	Abil. funz. di autostart con funz.in PD	SYF	flag	C	0	1	0
	c10	Selez. pump down a tempo o pressione 0: Pump down a pressione 1: Pump down a tempo	SYF	flag	C	0	1	0
	c11	Ritardo secondo compressore	SYF	s	C	0	250	4

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	d0	Tipo di defrost 0: Sbrinamento a resistenza in temperatura 1: Sbrinamento a gas caldo in temperatura 2: Sbrinamento a resistenza a tempo 3: Sbrinamento a gas caldo a tempo 4: Sbrinamento termostato a resistenza a tempo	SYF	flag	C	0	4	0
	d1	Intervallo tra i defrost	SYF	ore	F	0	250	8
	d11	Temperatura di fine defrost evap.	SYF	C/ F	F	-50	200	4.0
	d2	Temperatura di fine defrost evap. aux	SYF	C/ F	F	-50	200	4.0
	dP1	Durata massima defrost evaporatore	SYF	mn	F	1	250	30
	dP2	Durata massima defrost evap. aux	SYF	mn	F	1	250	30
	d3	Ritardo inserimento defrost	SYF	mn	C	0	250	0
	d4	Abilitazione defrost allo start up 0: Non c'è sbrinam. all'accensione dello strumento 1: Viene eseguito uno sbrinamento all'accensione	SYF	flag	C	0	1	0
	d5	Ritardo defrost allo start up	SYF	mn	C	0	250	0
	d6	Blocco display durante il defrost 0: Visualizzazione alternativa sotto dEF e valore sonda 1: Visualizzazione dell'ultima temperatura mostrata 2: Visualizzazione fissa scritta dEF	SYF	-	C	0	2	1
	dd	Tempo di gocciolamento dopo il defrost	SYF	mn	F	0	15	2
	d8	Esclusione allarmi dopo il defrost	SYF	ore	F	0	250	1
	d9d	Esclusione allarme dopo porta aperta	SYF	mn	C	0	250	0
	d9	Pronta defrost su profilo compressore 0: Vengono rispettati i tempi di protezione c1, c2 e c3 1: Non vengono rispettati i tempi di protezione c1, c2 e c3	SYF	flag	C	0	1	0
	d1	Visualizzazione sonda defrost 1	MSYF	C/ F	F	-	-	-
	d2	Visualizzazione sonda defrost 2	MSYF	C/ F	F	-	-	-
	dC	Base dei tempi per defrost 0: dl in ore, dP1 e dP2 in minuti 1: dl in minuti, dP1 e dP2 in secondi	SYF	flag	C	0	1	0
	d10	Running time del compressore	SYF	ore	C	0	250	0
	d11	Soglia di temperatura di running time	SYF	C/ F	C	-20	20	1.0
	dt12	Defrost avanzati	SYF	-	C	0	3	0
	dn	Durata nominale del defrost	SYF	-	C	1	100	65
	dH	Fattore proporzionale variazione di dl	SYF	-	C	0	100	50

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	A0	Differenziale allarmi e ventole	MSYF	C/ F	C	0.1	20	2.0
	A1	Tipo di soglia AL e AH 0: AL e AH soglie relative al set point 1: AL e AH soglie assolute	MSYF	flag	C	0	1	0
	AL	Soglia di allarme di bassa temperatura	MSYF	C/ F	F	-50	200	0.0
	AH	Soglia di allarme di alta temperatura	MSYF	C/ F	F	-50	200	0.0
	Ad	Ritardo segnalazione bassa e alta temp.	MSYF	mn	F	0	250	120
	A4	Configurazione ingresso digitale 1(DI1) 0: Ingresso non attivo 1: Allarme esterno immediato 2: Allarme esterno con ritardo attuazione 3: Se modello M selezione sonde	SYF M	- -	C C	0 0	14 14	0 3

Simbolo	Cod.	Parametro	Modelli	U.M.	Tipo	Min	Max	Def.
	H0	Indirizzo seriale	MSYF	-	C	0	207	1
	H1	Funzionalità uscita AUX1 0: Uscita di allarme normalmente eccitato 1: Uscita di allarme normalmente diseccitato 2: Uscita ausiliario 3: Uscita luce 4: Uscita

GB TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Model	Voltage	Power
Power supply	E	230 V~ (+10% -15%), 50/60 Hz	3 VA, 25 mA~ max.
		230 V~ (+10% -10%), 50/60 Hz (ers. 16 A, 8A, 6A)	
	A	115 V~ (+10% -15%), 50/60 Hz	3 VA, 50 mA~ max.
		115 V~ (+10% -10%), 50/60 Hz (ers. 16 A, 8A, 6A)	
	H	115...230 V~ (switching) (+10% -15%), 50/60 Hz	6 VA, 50 mA~ max.
	0	12 V~ (+10% -15%), 50/60 Hz	3 VA, 300 mA~ max.
		12 Vac, 12 to 18 Vdc	To use only the transformer TRA12VDE00 with 315 mA slow-blow fuse in the secondary
Insulation guaranteed by the power supply	E, A, H	insulation in reference to very low voltage parts	reinforced
			6 mm in air, 8 mm on surface
		insulation from relay outputs	3750 V insulation
			primary
			3 mm in air, 4 mm on surface
	0	insulation in reference to very low voltage parts	1250 V insulation
			externally guaranteed by
		insulation from relay outputs	safety transformer
			primary
			3 mm in air, 4 mm on surface
			1250 V insulation

Inputs	S1	NTC or PTC, depending on the model	
	S2	NTC or PTC, depending on the model	
	DI1	free contact; contact resistance < 10 Ω, closing current 6 mA	
	S3	NTC or PTC, depending on the model	
	DI2	free contact; contact resistance < 10 Ω, closing current 6 mA	
	S4	NTC or PTC, depending on the model	
	Maximum distance of probes and digital inputs less than. 10 m		
	Note: During installation keep the power and load connections separate probe cables, digital inputs, repeater display and supervisory system.		
Probe type	Std. CAREL NTC	10 kΩ at 25 °C, range from -50T90 °C	
		measurement error	1 °C in the -50T50 °C range
			3 °C in the -50T90 °C range
	NTC high temperature	50 kΩ at 25 °C, range from -40T150 °C	
		measurement error	1.5 °C in the -40T150 °C range
			4 °C in the external range at -20T115 °C
	Std. CAREL PTC (specific models)	985 Ω at 25 °C, range from -50T150 °C	
		measurement error	2 °C in the -50T50 °C range
			4 °C in the -50T150 °C range

Relay outputs	depending on the model					
	EN60730-1			UL 873		
	250 V~		operating cycles	250V~		operating cycles
	5 A *	5 (1) A	100000	5 A resistive 1FLA 6LRA C300		30000
	8 A *	8 (4) A oo N.O.	100000	9 A resistive 2FLA 12LRA C300		30000
		6 (4) A oo N.C. 2 (2) A tt the N.C. and N.O. contacts are connected contemporaniously				
	16 A *	10 (4) A up to 60 °C on N.O. 12 (2) cn N.O and N.C.	100000	12 A resistive 5FLA 30LRA C300		30000
	2 Hp	10 (10) A	100000	12 A resistive 12FLA 72LRA		30000
	insulation from very low voltage parts			reinforced		
				6 mm in air, 8 mm on surface		
	insulation between the relay outputs			3750 V insulation		
				primary		
				3 mm in air, 4 mm on surface		
				1250 V insulation		

* relay not suitable for fluorescent loads (neon lights ...) that use starters (ballasts) with phase-shift capacitors.
Fluorescent lamps with electronic control devices or without phase-shift capacitors can be used, within the operating limits specified for each type of relay.

Connections	Type of connection	Cross-section	Maximum current
	fixed screw-on	for wires from 0.5 to 2.5 mm²	12 A
	removable for screw blocks		
	faston with crimped contacts		
	The installer has to provide the correct dimensioning of the power supply and cable connection between the instrument and the loads. In max load and max operating temp. conditions, cables rated for operation at up to 105 °C are required.		
Case	plastic	dimensions 36x167x75 mm	
		mounting depth 64 mm	
Mounting	panel	using screws from front panel	
	drilling template	dimensions 29x138.5 mm distance between fastening screws 133.5 mm	
	fastening screws	countersunk with tread diameter 3.9 mm maximum	
Case	plastic	dimensions 39.4x183x75 mm	
		mounting depth 63 mm	
Installation	on smooth, hard and indeformable panel	using screws from the front or brackets	
	drilling template	dimensions from 138.5x29 to 150x31	
	fastening screws	spacing between fastening screws 165 mm or 153.5 mm	
		countersunk with maximum thread diameter 3.9 mm for 165 mm spacing; for 153 spacing, flat head with maximum thread diameter 3 mm	
Display	digits	3 digit LED	
	display range	from -99 to 999	
	operating status	indicated by graphic icons on the display	
Keypad	8 rubber silicon buttons		
Infrared receiver	available depending on the model		
Clock with backup battery	available depending on the model		
Buzzer	available on all models		
Clock	error at 25 °C	±10 ppm (5.3 min/year)	
	error in the temperature range -10T60 °C	-30 ppm (-27 min/year)	
	ageing	<±5 ppm (±2.7 min/year)	
	discharge time	typical 6 months (max. 6 months)	
	recharge time	typical 5 hours (<8 hours max.)	
Operating temperature	-10T65 °C		
Operating humidity	<90% rH non condensing		
Storage temperature	-20T70 °C		
Storage humidity	<90% rH, non-condensing		
Environmental pollution	2 (normal)		
PTI of the insulating material	printed circuit board 250: insulation 175		
Period of electric stress across insulating parts	long		
Category of resistance to fire	category D and category B (UL 94-V0)		
Class of protection against voltage surges	category II		
Construction of control	incorporated control, electronically		
Classification according to protection against electric shock	Class II, by appropriate incorporation		
The control is either to be hand-held or is intended for a hand-held equipment	no		
Software class and structure	class A		
Front panel cleaning	only use neutral detergents and water		
Serial interface for CAREL network	external, available on all models		
Interface for repeater display	external, available on models with H and 0 power supply		
Max. distance between interface and display	10 m		
Programming key	available for all models		

The powercompact range fitted with the standard CAREL NTC probe is compliant with standard EN 13485 on thermometers for measuring the air temperature in applications on units for the conservation and sale of refrigerated, frozen and deep-frozen food and ice cream. Designation of the instrument: EN13485, air, S, A, 1, - 50T90 °C The standard CAREL NTC probe is identifiable by the printed laser code on "WP" models, or the code "103AF11" on "HP" models, both visible on the sensor part.

Safety standards: compliant with the European reference standards.

Precautions for installation:
- the connection cables must guarantee insulation at up to 90 °C;
- adequately secure the connection cables to the outputs so as to avoid contact with very low voltage components.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm):

powercompact:



powercompact PB wide:



PST00VR100: interfaccia display ripetitore/repeater display interface



Fig. 3

Schemi elettrici/Wiring diagram:

PB00C



Fig. 4

PB00F0E



Fig. 5

PB00F0H



Fig. 6

PB00H



Fig. 7

PB00S



Fig. 8

PB00Y



Fig. 9

Option codes

CODE	DESCRIPTION
TRTRRES000	small remote control
TROPZ48500	RS485 serial interface
TROPZ485S0	RS485 serial board interface with automatic recognition of the polarity +/-
TROPZTDSP00	remote display interface
PST00VR100	remote repeater display
TR00TR00000	remote repeater display w3 range green display
TR00RTE000	remote repeater display w3 range red display
PSTCUN01B0	repeater display connection cables 1.5 m
PSTCON03B0	repeater display connection cables 3 m
PSTCON05B0	repeater display connection cables 5 m
PSOPZKEY05	parameter programming key with extended memory and 12 V batteries included
PSOPZKEYA0	parameter programming key with 230 Vac power supply
TROPZKEY00	parameter programming key with 12 V battery included
TROPZKEYA0	parameter programming key with extended memory and external 230 Vac power supply
VPMSTDKIT*0	key programming kit

Tab. 1

Display

powercompact uses a built-in display terminal with three LED digits and icon, to display the operating status. An additional display can be connected to the powercompact controller, via a suitable interface for example to display the reading of a third probe.

Signals on the display

Icon	Function	Normal operation			Start up
		ON	OFF	blink	
	COMPRESS	compressor ON	compressor OFF	compressor request	
	FAN	fan ON	fan OFF	fan request	
	DEFROST	defrost ON	defrost OFF	defrost request	
AUX	AUX	auxiliary output AUX active	auxiliary output AUX not active	anti-sweat heater function active	
	ALARM	delayed external alarm (before the expiry of the time 'A7')	no alarm present	alarms in normal operation (e.g. high/low temperature) or alarm from external digital input, immediate or delayed	
	CLOCK	if at least 1 timed defrost has been set	no timed defrost is present	clock alarm	ON if real-time clock present
	LIGHT	auxiliary output LIGHT active	auxiliary output LIGHT not active	anti-sweat heater function active	
	SERVICE		no malfunction	malfunction (e.g. EEPROM error or probe fault)	
HACCP	HACCP	HACCP function enabled	HACCP function not enabled	HACCP alarm (HA and/or HF)	
	CONTINUOUS CYCLE	CONTINUOUS CYCLE enabled	CONTINUOUS CYCLE not enabled	CONTINUOUS CYCLE request	

Tab. 2

The blinking status indicates a request for activation that cannot be implemented until the end of the corresponding delay times.

Buttons on the keypad

Icon	Button	Normal operation		Start-up	Request automatic assignment
		Pressing the button alone other	Pressing together with buttons address		
	HACCP	enters the menu to display and delete the HACCP alarms			
	ON/OFF	if pressed for more than 5 s: switches the unit on/off			
	PRG/ MUTE	if pressed for more than 5 s, accesses the main menu for setting type 'F' (frequent) parameters in the event of alarm: silences the audible alarm (buzzer) and disables the alarm relay	SET: if pressed for more than 5 s together with the SET button accesses the menu for setting the type 'C' (configuration) or downloading the parameters UP/CC: if pressed for more than 5 s together with the UP/CC button, resets any active alarms with manual reset	if pressed for more than 5 s, enters the automatic serial address assignment procedure	if pressed for more than 1 s, enters the automatic serial address assignment procedure
	UP/CC	if pressed for more than 5 s, enables/disables continuous cycle operation	SET: if pressed for more than 5 s together with the SET button, starts the procedure for printing the reports (function available, with management to be implemented) PRG/MUTE: if pressed for more than 5 s together with the PRG/MUTE button, resets any active alarms with manual reset		
	LUCE	if pressed for more than 1 s, enables/disables auxiliary AUX2			
	AUX	if pressed for more than 1 s, enables/disables auxiliary AUX1			
	DOWN/ DEF	if pressed for more than 5 s, enables/disables a manual defrost			
	SET	if pressed for more than 1 s, displays and/or sets the set point	PRG/MUTE: if pressed for more than 5 s together with the PRG/MUTE button accesses the menu for setting the type 'C' (configuration) or downloading the parameters UP/CC: if pressed for more than 5 s together with the UP/CC button, starts the procedure for printing the reports (function available, with management to be implemented)		

Tab. 2

Setting the set point (desired temperature value)

To display or set the set point, proceed as follows:
1) press the **'set'** button for more than 1 second to display the set point;
2) increase or decrease the value of the set point, using the "▲" and "▼" buttons respectively, until reaching the desired value;
3) press the **'set'** button again to confirm the new value.

Alarms with manual reset

The alarms with manual reset can be reset by pressing the "PRG/MUTE" and "▼" buttons together for more than 5 s.

Manual defrost

As well as the automatic defrost function, a manual defrost can be enabled, if the temperature conditions allow, by pressing "❄" for 5 seconds.

ON/OFF button

Pressing this button for 5 s switches the unit on/off. When the controller is turned off, it actually goes into standby and therefore, when carrying out maintenance on the device, it must be disconnected from the power supply.

HACCP function

powercompact is compliant with the HACCP standards in force since it allows the monitoring of the temperature of the stored food. "HA" alarm = exceeded maximum threshold: up to three HA events are saved (HA, HA1, HA2) respectively from the more recent (HA) to the oldest (HA2) and a HAn signal that displays the number of occurred HA events. "HF" alarm = power failure lasting over a minute and exceeded AH maximum threshold: up to three HF events are saved (HF, HF1, HF2) respectively from the more recent (HF) to the oldest (HF2) and a HFn signal that displays the number of occurred HF events. **HA/HF alarm setting:** AH parameter (high temperature threshold); Ad and HId (Ad+HId = HACCP alarm activation delay). Display of the details: access to HA or HF parameters pressing the "HACCP" button and use "▲" or "▼" buttons to glance over.
HACCP alarm erasing: press the "HACCP" button for more than 5 s, the message 'rES' indicates that the alarm have been deleted. To cancel the saved alarms press the "HACCP" and "▲" buttons for more than 5 s.

Continuous cycle

Pressing the button "❄" for more than 5 seconds enables the continuous cycle function. During operation in continuous cycle, the compressor continues to operate for the time 'cc' and it stops when reaches the 'cc' time out or the minimum temperature envisaged (AL = minimum temperature alarm threshold). Continuous cycle setting: "cc" parameter (continuous cycle duration); "cc" = 0 never active; "cc" parameter (bypassing the alarm after the continuous cycle): it avoids or delays the low temperature alarm after the continuous cycle.

Procedure for setting the default parameter values

Procedure for setting the default parameter values:
To set the default parameter values on the controller, proceed as follows:
- If **'Hdn' = 0**: **1**: switch the instrument off; **2**: switch the instrument back on, holding the "PRG/MUTE" button until the message 'Std' is shown on the display.

Note: the default values are only set for the visible parameters (C and F). For further details see table "Summary of operating parameters";

- If **'Hdn' < > 0**: **1**: switch the instrument off; **2**: switch the instrument back on, holding the "PRG/MUTE" button until the value 0 is shown on the display; **3**: select the set of default parameters, between 0 and 'Hdn', using the "❄" and "▼" buttons; **4**: press the "PRG/MUTE" button until the message 'Std' is shown on the display

Automatic assignment of the serial address

This is a special procedure that, using an application installed on a PC, allows setting and managing simply the addresses of all instruments (featuring this function) connected to the CAREL network.
The procedure is very simple:
1) Using the remote application, The "Network definition" procedure started; the application sends a special message ('<ADR>') across the CAREL network, containing the network address.
2) Pressing the "PRG/MUTE" on an instrument connected to the network recognises the message sent by the remote application, automatically sets the address to the desired value and sends a confirmation message to the application, containing the unit code and firmware revision (message 'V'). When the message sent by the remote application is recognised, the instrument shows the message 'Add' on the display for 5 seconds, followed by the value of the serial address assigned;
3) The application, on receiving the confirmation message from the units connected to the network, saves the information received in its database, increases the serial address and sends the message '<ADR>' again;
4) At this point, the procedure starting from point 2 can be repeated on another unit connected to the network, until defining all the network addresses.

Note: once the address has been assigned to an instrument, the operation, for safety reasons, is disabled on the same instrument for 1 minute, preventing a different address from being assigned to the instrument.

Accessing the configuration parameters (type C)

1) Press the "PRG/MUTE" and **'set'** buttons at the same time for more than 5 seconds; the display will show the number '00' (password prompt).
2) Press the "❄" or "▼" button until displaying the number '22' (parameter access password).
3) Confirm by pressing the **'set'** button.
4) The display shows the code of the first modifiable 'C' parameter.

Accessing the configuration parameters (type F)

1) Hold the "PRG/MUTE" button for more than 5 s (if there are active alarms, first mute the buzzer), the display will show the first modifiable 'F' parameter.

Modifying the parameters

After having displayed the parameter, either type 'C' or type 'F', proceed as follows:
1) Press the "❄" or "▼" button to scroll the parameters, until reaching the parameter to be modified; when scrolling, an icon appears on the display representing the category the parameter belongs to.
2) Alternatively, press the "PRG/MUTE" button to display a menu that is used to quickly access the category of parameters to be modified.
3) Scroll the menu with the "❄" and "▼" buttons; the display shows the codes of the various categories of parameters (see the Summary of operating parameters), accompanied by the display of the corresponding icon (if present).
4) Once having reached the desired category, press **'set'** to go directly to the first parameter in the chosen category (if no parameter is visible, pressing the **'set'** button will have no effect)
5) At this stage, modify the parameters or return to the "Categories" menu, using the "PRG/MUTE" button.
6) Press **'set'** to display the value associated with the parameter.
7) Increase or decrease the value using the "❄" or "▼" buttons respectively.
8) Press **'set'** to temporarily save the new value and return to the display of the parameter.
9) Repeat the operations from point 1 on point 2.
10) If the parameter has sub-parameters, press 'set' to display the first sub-parameter.
11) Press the "❄" or "▼" button to display all the sub-parameters.
12) Press **'set'** to display the associated value.
13) Increase or decrease the value using the "❄" or "▼" button respectively.
14) Press **'set'** to temporarily save the new value and return to the display of the sub-parameter code.
15) Press "PRG/MUTE" to return to the display of the parent parameter.

Saving the new values assigned to the parameters

To definitively save the new values of the modified parameters, press the "PRG/MUTE" button for more than 5 seconds, thus exiting the parameter setting procedure.
All the modifications made to the parameters, temporarily saved in the RAM, can be cancelled and "normal operation" resumed by not pressing any button for 60 seconds, thus allowing the parameter setting session to expire due to timeout. If the instrument is switched off before pressing the "PRG/MUTE" button, all the modifications made to the parameters and temporarily saved will be lost.

Directly accessing the parameters by selecting the category

The configuration parameters can also be accessed, in addition to the mode described above, via the category (see the icons and abbreviations in the table below), according to the list on the display with the corresponding name and icon.
To directly access the list of parameters grouped by category, press the "❄" button for at least 1 second, "▲", "▼", and to modify the parameter press "set". "❄", "▲", "▼".

Category	Parameters	Message	Icon
Probe parameters	/	'Pro'	
Control parameters	r	'Ctl'	
Compressor parameters	c	'CMP'	
Defrost parameters	d	'dEF'	
Alarm parameters	A	'AlM'	
Fan parameters	F	'FAn'	
Configuration parameters	H	configuration 'CnF'	
HACCP parameters	H HACCP	'HcP'	HACCP
RTC parameters	rtc	'rtc'	

Tab. 4

Probe configuration (/A2.../A5)

In the powercompact series, this parameter and the model of controller used define the meaning of the digital input:
0 = probe absent; 1 = product probe (used for display only); 2 = defrost probe; 3 = condenser probe; 4 = antifreeze probe.

Configuration of the digital inputs (A4, A5, A9)

In the powercompact series, this parameter and the model of controller used define the meaning of the digital input:
0 = input not active;
1 = immediate external alarm, normally closed; open = alarm;
2 = delayed external alarm, normally closed;
3 = enable defrost from external contact. open= disabled (an external contact can be connected to the multifunction input to enable or disable the defrost);
4 = start defrost from external contact;
5 = door switch with stopping of compressor and fans: open = open door;
6 = remote ON/OFF: CLOSED=ON;
7 = curtain switch: close = lowered curtain;
8 = low pressure switch input for pump-down: open = low pressure;
9 = door switch with stopping of fans only: open = open door;
10 = direct/reverse cycle operation: open = direct;
11 = light sensor;
12 = AUX output enabling (if configured with H1 o H5 parameters): opening = enabling;
13 = door switch with compress. and fans OFF, with light not managed;
14 = door switch with fans OFF and light not managed.

Configuration of the relay outputs AUX1 (H1) and AUX2 (H5)

Establishes whether relays AUX1 and AUX2 (present only if envisaged by the model) are used as auxiliary outputs (e.g. demister fan or other ON/OFF actuator), an alarm output, a light output, a defrost actuator for the auxiliary evaporator, pump-down valve control or output for the condenser fan.
0 = alarm output: normally energised; the relay is de-energised when an alarm occurs;
1 = alarm output: normally de-energised; the relay is energised when an alarm occurs;
2 = auxiliary output;
3 = light output;
4 = auxiliary evaporator defrost output;
5 = pump-down valve output;
6 = condenser fan output;
7 = delayed compressor output;
8 = auxiliary output with OFF shutdown;
9 = light output with OFF shutdown;
10 = disabled output;
11 = reverse output in dead zone control;
12 = second compressor step output.
13 = second compressor step output with rotation.
Warning: the mode H1/H5=0 is useful for signalling the alarm status even in case of power failure.
Note: in the models fitted with only one auxiliary output, to associate the button "❄" to this output, set H1= 10 and H5= 3. It is necessary to associate the relay assigned to aux 1 to the auxiliary output 2. The operation can be performed using the programming kit PSOPZPRG00 and the programming key PSOPZKEY00/A0.

Date and day for defrost event (parameters td1...td8)

0= no event; 1...7= Monday...Sunday; 8= from Monday to Friday; 9= from Monday to Saturday; 10= from Saturday to Sunday; 1= every day.

Summary of operating parameters

UOM = Unit of measure: Def. = Default value.

Symbol	Code	Parameter	Models	UOM	Type	Min	Max	Def.
	Pw	Password	MSYF	-	C	0	200	23
	/2	Measurement stability	MSYF	-	C	0	15	4
	/3	Probe display response	MSYF	-	C	0	15	0
	/4	Virtual probe	MSYF	-	C	0	100	0
	/5	Select °C or °F 0: °C 1: °F	MSYF	flag	C	0	1	0
	/6	Display decimal point 0: with tenths of a degree 1: without tenths of a degree	MSYF	flag	C	0	1	0
	/8	Display on internal terminal 0: virtual probe 1: probe 1 2: probe 2 3: probe 3 4: probe 4 5: probe 5 6: probe 6 7: set point	MSYF	-	C	1	7	1
	/E	Display on external terminal 0: remote terminal not present 1: virtual probe 2: probe 1 3: probe 2 4: probe 3 5: probe 4 6: probe 5	MSYF	-	C	0	6	0
	/P	Select type of probe 0: NTC standard with range -50T99 °C 1: NTC enhanced with range -40T150 °C 2: PTC standard with range -50T150 °C	MSYF	-	C	0	2	0
	/A2	Configuration of probe 2 (S2) 0: Probe absent 1: Product probe (display only) 2: Defrost probe 3: Condenser probe 4: Antifreeze probe	YF MS	-	C C	0 0	4 4	2 0
	/A3	Configuration of probe 3 (S3, DI1) As for /A2	MSYF	-	C	0	4	0
	/A4	Configuration of probe 4 (S4, DI2) As for /A2	MSYF	-	C	0	4	0
	/A5	Configuration of probe 5 /8 (S5, DI3) As for /A2	MSYF	-	C	0	4	0
	/c1	Calibration of probe 1	MSYF	°C/°F	C	-20	20	0.0
	/c2	Calibration of probe 2	MSYF	°C/°F	C	-20	20	0.0
	/c3	Calibration of probe 3	MSYF	°C/°F	C	-20	20	0.0
	/c4	Calibration of probe 4	MSYF	°C/°F	C	-20	20	0.0
	St	Temperature set point	MSYF	°C/°F	F	r1	r2	0.0
	rd	Control delta	SYF	°C/°F	F	0.1	20	2.0
	rn	Dead band	SYF	°C/°F	C	0.0	60	4.0
	r1	Reverse differential for control with dead band	SYF	°C/°F	C	0.1	20	2.0
	r2	Minimum set point allowed	MSYF	°C/°F	C	-50	r2	-50
	r3	Maximum set point allowed	MSYF	°C/°F	C	r1	200	50
	r3	Operating mode 0: Direct (cooling) with defrost control 1: Direct (cooling) 2: Reverse cycle (heating)	SYF	flag	C	0	2	0
	r4	Automatic night time set point variation	MSYF	°C/°F	C	-20	20	3.0
	r5	Enable temperature monitoring 0: Disabled 1: Enabled	MSYF	flag	C	0	1	0
	rt	Temperature monitoring interval	MSYF	hours	F	0	999	-
	rH	Maximum temperature read	MSYF	°C/°F	F	-	-	-
	rL	Minimum temperature read	MSYF	°C/°F	F	-	-	-
	c0	Comp., fan and AUX delay on start-up in dead band	SYF	min	C	0	15	0
	c1	Minimum time between successive starts	SYF	min	C	0	15	0
	c2	Minimum compressor OFF time	SYF	min	C	0	15	0
	c3	Minimum compressor ON time	SYF	min	C	0	15	0
	c4	Duty setting	SYF	min	C	0	100	0
	cc	Continuous cycle duration	SYF	hours	C	0	15	0
	c6	Alarm bypass after continuous cycle	SYF	hours	C	0	250	2
	c7	Maximum pump down time	SYF	s	C	0	300	0
	c8	Comp. start delay after open PD valve (factory default= 0, not visible from display)	SYF	s	C	0	60	5
	c9	Enable autostart function in PD	SYF	flag	C	0	1	0
	c10	Select Pump down by time or pressure 0: Pump down by pressure 1: Pump down by time	SYF	flag	C	0	1	0
	c11	Second compressor delay	SYF	s	C	0	250	4
	d0	Type of defrost 0: Electric heater defrost by temperature 1: Hot gas defrost by temperature 2: Electric heater defrost by time 3: Hot gas defrost by time 4: Electric heater defrost thermostat by time	SYF	flag	C	0	4	0
	d1	Interval between defrosts	SYF	hours	F	0	250	8
	d1	End defrost temperature, evaporator	SYF	°C/°F	F	-50	200	4.0
	d2	End defrost temperature, aux evap.	SYF	°C/°F	F	-50	200	4.0
	dP1	Maximum defrost duration, evaporator	SYF	min	F	1	250	30
	dP2	Maximum defrost duration, aux evap.	SYF	min	F	1	250	30
	d3	Defrost start delay	SYF	Min	C	0	250	0
	d4	Enable defrost on start-up 0: No defrost is performed when the instrument is switched on 1: A defrost is performed when the instrument is switched on	SYF	flag	C	0	1	0
	d5	Defrost delay on start-up	SYF	min	C	0	250	0
	d6	Display on hold during defrost 0: Alternating display of dEF and probe value 1: Display of the last temp. shown 2: Display of dEF steady	SYF	-	C	0	2	1
	d8	Dripping time after defrost	SYF	min	F	0	15	2
	d8	Alarm bypass after defrost	SYF	hours/min	F	0	250	1
	d8d	Alarm bypass after door open	SYF	min	C	0	250	0
	d9	Defrost priority over compressor protectors 0: The protection times c1, c2 and c3 are observed 1: The protection times c1, c2 and c3 are not observed	SYF	flag	C	0	1	0
	d1	Display of defrost probe 1	MSYF	°C/°F	F	-	-	-
	d2	Display of defrost probe 2	MSYF	°C/°F	F	-	-	-
	dC	Time base for defrost 0: dI in hours, dP1 and dP2 in minutes 1: dI in minutes, dP1 and dP2 in seconds	SYF	flag	C	0	1	0
	d10	Compressor running time	SYF	hours	C	0	250	0
	dT1	Running temperature threshold	SYF	°C/°F	C	-20	20	1.0
	d12	Advanced defrost	SYF	-	C	0	3	0
	dn	Nominal defrost duration	SYF	-	C	1	100	60
	dH	Proportional factor, variation in dI	SYF	-	C	0	100	50
	A0	Alarm and fan differential	MSYF	°C/°F	C	0.1	20	2.0
	A1	Type of threshold (AL and AH) 0: AL and AH are relative thresholds to the set point 1: AL and AH are absolute thresholds	MSYF	flag	C	0	1	0
	AL	Low temperature alarm threshold	MSYF	°C/°F	F	-50	200	0.0
	AH	High temperature alarm threshold	MSYF	°C/°F	F	-50	200	0.0
	Ad	Low and high temperature signal delay	MSYF	min	F	0	250	120
	A4	Digital input 1 configuration 0: Input not active 1: Immediate external alarm 2: Delayed external alarm 3: Enable defrost (model M probe selection) 4: Start defrost 5: Door switch with compressor and fan stop 6: Remote on/off 7: Curtain switch 8: Low pressure switch 9: Door switch with fan stop only 10: Direct/reverse 11: Light sensor 12: Activation of the AUX output 13: Door switch with compressor and fans off and light not managed	SYF M	-	C C	0 0	14 14	0 3
	14: Door switch with fans only off and light not managed							
	A5	Digital input 2 configuration (DI2) As for A4	MSYF	-	C	0	14	0
	A6	Stop compressor from external alarm	SYF	min	C	0	100	0
	A7	External alarm detection delay	SYF	min	C	0	120	0
	A8	Enable alarms 'Ed1' and 'Ed2' 0: Alarm signals Ed1 and Ed2 enabled 1: Alarm signals Ed1 and Ed2 disabled	SYF	flag	C	0	1	0
	A9	Digital input 3 configuration (DI3) As for A4	MSYF	-	C	0	14	10
	Adc	Light management mode with door switch	MSYF	flag	C	0	1	0
	Ac	High condenser temperature alarm	SYF	°C/°F	C	0.0	200	70.0
	AE	High condenser temperature alarm differential	SYF	°C/°F	C	0.1	20	10.0
	Acd	High condenser temperature alarm delay	SYF	min	C	0	20	10
	AF	Light sensor OFF time	SYF	s	C	0	250	0
	AtF	Antifreeze alarm threshold	MSYF	°C/°F	C	-50	200	-5.0
	AdF	Antifreeze alarm delay	MSYF	min	C	0	15	1
	F0	Fan management 0: Fans always on 1: Fans controlled according to the temperature difference between the virtual control probe and the evaporator temperature 2: Fans controlled according to the evaporator temperature	F	flag	C	0	2	0
	F1	Fan start temperature	F	°C/°F	F	-50	200	5.0
	F2	Fan OFF with compressor OFF 0: Fans always on 1: Fans off with compressor off	F	flag	C	0	1	1
	F3	Enable defrost from external contact 0: Fans operate during defrosts 1: Fans do not operate during defrosts	F	flag	C	0	1	1
	F4	Fan OFF after dripping	F	min	F	0	15	1
	F4	Condenser fan stop temperature	MSYF	°C/°F	C	-50	200	40
	F5	Condenser fan start differential	MSYF	°C/°F	C	0.1	20	5.0
	H0	Serial address	MSYF	-	C	0	207	1
	H1	Function of AUX1 0: Alarm output usually energised 1: Alarm output usually de-energised 2: Auxiliary output 3: Light output 4: Auxiliary evaporator defrost output 5: Pump down valve output 6: Condenser fan output 7: Delayed compressor output 8: Auxiliary output with deactivation when OFF 9: Light output with deactivation when OFF 10: No function associated with the output 11: Reverse output in control with dead band 12: Second compressor step output 13: Second compressor step output with rotation	MSYF	flag	C	0	13	1
	H2	Disable keypad/H Parameter 'H2' / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 LIGHT / ON/OFF / AUX / HACCP / PRG/MUTE (menu) / UP/CC / DOWN/DEF / SET / Parameter F modification / Set point modification / Remote control modification	MSYF	flag	C	0	6	1
	H3	Remote control enabling code	MSYF	-	C	0	255	0
	H4	Disable buzzer 0: Buzzer enabled 1: Buzzer disabled	MSYF	flag	C	0	1	0
	H5	Function of relay 5 As for H1	MSYF	flag	C	0	13	1
	H6	Lock keypad	MSYF	-	C	0	255	0
	H8	Select activation of output with time band	MSYF	flag	C	0	1	0
	H9	Enable set point vari