


Cambio tensione



400V:


230V:

115V:




Ponticello servizio impulsivo o continuo






Connettore alimentazione monofase e trifase
Three-phases and single-phase feeding connector


Cambio tensione
Voltage change



Ponticello servizio impulsivo o continuo
Impulsive or continuous service bond



Morsetto di terra
Earth clamp



Connettore motore
Motor connector

