

Pour activer la pompe de vidange.

- 1) Eteindre la machine (stand-by), et la porte ouverte.
- 2) Appuyer sur le bouton On / Off et le bouton de sélection de programme simultanément pendant environ 5 secondes. Le paramètre tH (Thermostop) apparaît sur l'écran.
- 3) Appuyer sur la touche On / Off à plusieurs reprises pour faire apparaître le paramètre dP (pompe de vidange).
- 4) Appuyer sur le bouton Démarrer et définissez le paramètre sur ON.
- 5) Appuyer sur le bouton On / Off environ 5 secondes, l'affichage apparait de nouveau en Stand-by.