

FICHE TECHNIQUE / SPECIFICATIONS H.A.C.C.P.

PULY MILK[®] Plus Liquide

NETTOYEUR D' APPAREILS POUR CAPPUCCINO ET RESIDUS DE LAIT ET CAFE'

...au-delà de la propreté !

CARACTERISTIQUES : PULY MILK Plus liquide est le résultat de l'évolution constante du produit. Conçu spécialement par notre Centre Etudes Applications Spéciales, il est indispensable pour l'entretien quotidien de l'**APPAREIL POUR CAPPUCCINO** et pour l'élimination des résidus du lait et café de la lance a vapeur, laitière, etc.... PULY MILK Plus liquide "va outre la propreté" : il désodorise et permet à l'**APPAREIL POUR PREPARER LE CAPPUCCINO** d'être toujours efficace. Il élimine les traces de substances organiques qu sont à l'origine du mauvais fonctionnement, des moisissures et des mauvaises odeurs (**Testé et certifié par NSF International - Protocol P152 Health Effects and Corrosivity of Commercial Espresso Machine Chemical Cleaner, Effet sur la santé et corrosion de nettoyeurs chimiques pour machines à espresso commerciales**).

PROCEDURE D'UTILISATION : Nettoyage de l'appareil pour préparer le cappuccino et faire mousser le lait : **a)** diluer 25 ml de PULY MILK Plus liquide dans un demi litre d'eau froide ; **b)** faire absorber la solution à travers le tube d'aspiration en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton indiqué dans les instructions de la machine ; **c)** rincer en faisant aspirer au moins 2 litres d'eau propre. Il est absolument impossible de faire aspirer de l'eau chaude par l'appareil. N'utiliser que de l'eau non réchauffée.

Nettoyage complet de l'appareil : préparer une solution de 25 ml de PULY MILK Plus liquide par un demi litre d'eau très chaude en utilisant des récipients en plastique, en acier inoxydable ou en verre (pas en aluminium) ; démonter complètement l'appareil pour préparer le cappuccino et faire mousser le lait et plonger complètement toutes ses pièces dans la solution où on les laissera pendant 2-3 heures (ou pendant une nuit), puis rincer 2 fois à l'eau propre. La solution peut être utilisée pour nettoyer la lance à vapeur, la laitière et tous les accessoires sales de lait et café.

FREQUENCE D'UTILISATION : PULY MILK Plus liquide doit généralement être utilisé toutes les 50/100 tasses de lait moussé et chaque fois que cela est nécessaire pour rétablir le bon fonctionnement de l'appareil. Il est toutefois conseillé d'intervenir de façon préventive **au moins une fois par jour**, de façon à empêcher le lait réchauffé de sécher et de former un voile trop dur pour être retiré rapidement.

AUTOCONTROLE : Contrôler le résultat de visu. S'assurer qu'il n'y a pas d'odeurs anormales. Si besoin est, refaire le lavage.

POINTS CRITIQUES : S'assurer que les joints sont en parfait état. Le cas échéant, les remplacer par des pièces neuves. S'assurer que le point d'écoulement de l'égouttoir n'est pas bouché, afin que la mousse de réaction du PULY MILK Plus liquide puisse couler sans entraves.

INFORMATIONS ET SECURITE : Voir la FICHE DE SECURITE. Lors des opérations de lavage, prêter attention aux éclaboussures d'eau bouillante. Porter des vêtements de protection (gants, etc.).



CONFEZIONI:
Puly Milk[®] Plus Liquide
flacon de 1 L
avec doseur automatique
carton de 12 flacons

Puly Milk[®] Plus Liquide
flacon de 100 ml L
carton de 24 flacons