

Zum Aktivieren der Ablaufpumpe.

- 1) Maschine ausschalten (stand-by), Balken auf dem Display, und Tür offen.
- 2) Ein/Aus Taste und Programmwahltaste, gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken. Biss der Parameter tH (Thermostop) auf dem Display erscheint.
- 3) Ein/Aus Taste mehrmals drücken biss der Parameter dP (drain pump) erscheint.
- 4) Starttaste drücken und den Parameter auf ON stellen.
- 5) Ein/Aus Taste lange drücke (ca. 5 Sekunden), biss das Display wieder die Balken zeigt (stand-by).